

Santa

Art.no 34-1072

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services.

Safety

- The Santa is only intended for decorative purposes and is not a toy.
- Do not use the product outdoors.
- Never expose the product to moisture or damp.

Battery safety

- Do not use rechargeable batteries. Alkaline batteries only!
- Never mix old and new batteries.
- Remove the batteries if the product is not to be used for a long time.
- Do not throw batteries onto the fire, they can leak or explode.

Product description

Singing and dancing decorative Santa.

Operation

- Open the battery cover on the Santa's back by unscrewing the top screw.
- Insert 3 x AAA/LR03 batteries (sold separately). Follow the polarity markings on the bottom of the battery compartment.
- Replace the battery cover.
- Switch the [ON/OFF] button to **ON**.
- Press the button marked [PRESS HERE] on Santa's left arm to activate.
- Press again to deactivate Santa.

Care and maintenance

Set the power button in the **OFF** position when changing batteries.
Remove the batteries if the product is not to be used for a long time.

Disposal

When it is time to dispose of this product, do so in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Tomte

Art.nr 34-1072

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Tomten är avsedd som dekoration, inte som leksak.
- Använd inte produkten utomhus.
- Utsätt inte produkten för fukt eller väta.

Batterisäkerhet

- Använd endast alkaliska batterier, inte laddningsbara.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre period.
- Kasta aldrig batterier i öppen eld, de kan läcka eller explodera.

Produktbeskrivning

Sjungande och dansande tomte, avsedd som dekoration.

Användning

- Öppna batteriluckan på tomtens rygg genom att skruva ur skruven längst upp på luckan.
- Installera 3 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Observera polaritetsmärkningen i botten på batterihållaren.
- Skruva tillbaka batteriluckan.
- Sätt [ON/OFF]-knappen nedanför batteriluckan på **ON**.
- Tryck in knappen [PRESS HERE] på tomtens vänstra arm för att slå på.
- Tryck igen på [PRESS HERE] för att stänga av.

Skötsel och underhåll

Ställ strömbrytaren nedanför batteriluckan i läge **OFF** när batterierna byts. Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Julenisse

Art.nr. 34-1072

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Nissen er en dekorasjon og ikke en leke.
- Produktet må ikke brukes utendørs.
- Produktet må ikke utsettes for fuktighet.

Batterisikkerhet

- Bruk kun alkaliske batterier, og ikke ladbare.
- Bland aldri nye og gamle batterier.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid.
- Kast ikke batteriene på åpen ild, de kan lekke eller eksplodere.

Produktbeskrivelse

Syngende og dansende julenisse, som er beregnet som dekorasjon.

Bruk

- Åpne batterilokket, som er plassert på nissens rygg, ved å skru ut skruen.
- Plasser 3 x AA/LR6-batterier (selges separat) i holderen. Se merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
- Sett batterilokket på plass igjen.
- Still [ON/OFF]-knappen nedenfor batterilokket på **ON**.
- Trykk inn knappen [PRESS HERE] på nissens venstre arm for å slå på.
- Trykk en gang til på [PRESS HERE] for å stenge.

Stell og vedlikehold

Still strømbryteren nedenfor batterilokken på **OFF** når batteriene skal skiftes. Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Joulupukki

Tuotenro 34-1072

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Joulupukki on koriste, ei lelu.
- Käytä tuotetta vain sisätiloissa.
- Älä altista tuotetta kosteudelle tai nesteille.

Paristoturvallisuus

- Käytä vain alkaliparistoja, älä ladattavia akkuja.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Poista paristot, jos tuote on pitkään käyttämättä.
- Älä heitä paristoja tuleen, ne voivat vuotaa tai räjähtää.

Tuotekuvas

Laulava ja tanssiva joulupukki. Koriste.

Käyttö

- Avaa joulupukin selässä oleva paristolokero ruuvaamalla irti luukun yläosassa oleva ruuvi.
- Aseta paristot (3 kpl AAA/LR03) paristolokeroon. Paristot myydään erikseen. Noudata paristolokeron napaisuusmerkintöjä.
- Ruuvaa paristolokeron luukku takaisin paikalleen.
- Aseta paristolokeron alapuolella oleva virtapainike **ON**-asentoon.
- Käynnistä joulupukki painamalla sen vasemmassa käsivarressa oleva [PRESS HERE]-painike pohjaan.
- Sammuta joulupukki painamalla [PRESS HERE]-painiketta uudelleen.

Huolto ja ylläpito

Aseta paristolokeron alapuolella oleva virtapainike **OFF**-asentoon paristojen vaihdon ajaksi. Poista paristot, jos tuote on pitkään käyttämättä.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Weihnachtsmann

Art.Nr. 34-1072

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt dient zu Dekorationszwecken. Es ist kein Kinderspielzeug.
- Das Produkt ist für den Innenbereich vorgesehen.
- Das Produkt vor Feuchte und Nässe schützen.

Batteriesicherheit

- Ausschließlich Alkali-Batterien verwenden, keine aufladbaren Batterien.
- Niemals benutzte mit unbenutzten Batterien kombinieren.
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produkts die Batterien entnehmen.
- Batterien niemals offenem Feuer aussetzen, da sie sonst lecken oder explodieren können.

Produktbeschreibung

Singender und tanzender Weihnachtsmann zu Dekorationszwecken.

Bedienung

- Die Schrauben oben an der Batterieabdeckung entfernen, die sich am Rücken des Weihnachtsmanns befindet. Batteriefach öffnen.
- 3 AAA/LR03-Batterien einsetzen (separat erhältlich). Dabei auf die korrekte Ausrichtung entsprechend der Abbildung unten im Batteriefach achten.
- Batterieabdeckung wieder anbringen.
- Den [ON/OFF]-Schalter unter der Batterieabdeckung auf **ON** stellen.
- Zum Einschalten auf den Knopf [PRESS HERE] am rechten Arm des Weihnachtsmanns drücken.
- Zum Ausschalten erneut auf [PRESS HERE] drücken.

Pflege und Wartung

Vor dem Batteriewechsel den Stromschalter unter dem Batteriefach auf **OFF** stellen.
Bei längerem Nichtgebrauch des Produkts die Batterien entnehmen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.