

Stickpropp med tvåpolig strömbrytare

Artikelnummer: 36-1047 • Modell: EMP100SW

Anslutning

1. Lossa skruvarna på stickproppen och ta av kåpan, där finns 3 st anslutningsplintar.
2. Anslut kablarna, blå till "N", svart till "L" och den grön/gula till jord (\perp), dra åt skruvarna.
3. Sätt tillbaka kåpan och dra åt skruvarna.
4. Med stickproppens strömbrytare styr du till/från –slag för anslutna elektriska apparater.

Specifikationer

Max belastning: 230 VAC, 50Hz, 16A, 3680W

CLAS OHLSON

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.


SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se,
internet: www.clasohlson.se

NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post:kundtjenesten@clasohlson.no,
internet: www.clasohlson.no

Pistoke kaksinapaisella katkaisijalla

Tuotenumero: 36-1047 • Malli: EMP100SW

Kytcentä

1. Irrota pistokkeen ruuvit ja avaa kuori. Kuoren alla on 3 liitintä.
2. Kytke kaapelit, sininen liittimeen ”N”, musta liittimeen ”L” ja vihreä/keltainen maadoitusliittimeen (). Kiristä ruuvit.
3. Laita pistokkeen kuori kiinni ja kiristä ruuvit.
4. Pistokkeen katkaisijalla ohjaat sähkölaitteiden kytkennän päälle/pois.

Tekniset tiedot

Suurin sallittu kuorma: 230 VAC, 50 Hz, 16 A, 3680 W

CLAS OHLSON

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.
Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä,
emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221,
Sähköposti: info@clasohlson.fi,
internet: www.clasohlson.fi

