

Christmas Village/Train Decoration

Art. no 36-7683 Model JLX19009-MTDC
36-7684 330019N-MTDC

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Never expose the product to impacts, shocks, moisture or water.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquids.



The product is intended for indoor use only.

Mains operation (with the included mains adapter)

Connect the mains adapter to the back of the product and to an available power point.

Battery operation (batteries sold separately)

1. Remove the cover from the battery compartment on the bottom of the product and insert 3 x AA/LR6 batteries (sold separately). Refer to the markings in the battery compartment to ensure correct polarity. Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
2. Refit the battery compartment cover.

On/off

Turn the lighting/music/movement on using the power switch. The power switch has three settings:

- [ON1]: lighting and movement without music
- [OFF]: off
- [ON2]: lighting and movement with music

Care and maintenance

Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

36-7683 (Village)

Dimensions 24 x 22 x 28,5 cm
Weight 1300 g
Batteries 3 x AA/LR6 (sold separately)

Mains adapter

Input 220-240 V AC 50/60 Hz
Output 4,5 V DC, 300 mA
Cable length 180 cm

36-7684 (Train)

Dimensions 32,5 x 9,5 x 16 cm
Weight 800 g
Batteries 3 x AA/LR6 (sold separately)

Mains adapter

Input 220-240 V AC 50/60 Hz
Output 4,5 V DC, 300 mA
Cable length 180 cm

Juldekoration kyrka/tåg

Art.nr 36-7683 Modell JLX19009-MTDC
36-7684 330019N-MTDC

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Driv produkten med medföljande nätadapter

Anslut nätadaptern till anslutningen på produktens baksida och till ett vägguttag.

Driv produkten med batterier (säljs separat)

1. Ta bort locket över batterihållaren på produktens undersida och sätt i batterier, 3 x AA/LR6 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.
2. Sätt tillbaka locket över batterihållaren.

På/av

Slå på belysning/rörelse/musik med strömbrytaren. Strömbrytaren har 3 lägen:

- [ON1]: belysning och rörelse utan musik
- [OFF]: av
- [ON2]: belysning och rörelse med musik

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

36-7683 (kyrka)

Mått 24 x 22 x 28,5 cm
Vikt 1300 g
Batterier 3 x AA/LR6 (säljs separat)

Nätadapter

In 220-240 V AC 50/60 Hz
Ut 4,5 V DC 300 mA
Längd kabel 180 cm

36-7684 (tåg)

Mått 32,5 x 9,5 x 16 cm
Vikt 800 g
Batterier 3 x AA/LR6 (säljs separat)

Nätadapter

In 220-240 V AC 50/60 Hz
Ut 4,5 V DC 300 mA
Längd kabel 180 cm

Juledekorasjon kirke/tog

Art. nr. 36-7683 Modell JLX19009-MTDC
36-7684 330019N-MTDC

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsatt ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller vann.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

Drive produktet med den medfølgende batterieliminatoren

Nettadapteret kobles til et strømtuttak og til inngangen på produktets bakside.

Drive produktet med batterier (selges separat)

1. Batterilokket på undersiden åpnes og 3 x AA/LR6-batterier (selges separat) plasseres i holderen. Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland heller ikke laddbare og ikke laddbare batterier.
2. Sett tilbake lokket over batteriluken.

På/Av

Skru på belysning/bevegelse/musikk med strömbryteren. Strömbryteren har 3 nivåer:

- [ON1]: belysning og bevegelse uten musikk
- [OFF]: av
- [ON2]: belysning og bevegelse med musikk

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innen hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

36-7683 (kirke)

Mål 24 x 22 x 28,5 cm
Vekt 1300 g
Batterier 3 x AA/LR6 (selges separat)

Nettadapter

Inn 220-240 V AC, 50/60 Hz
Ut 4,5 V DC, 300 mA
Lengde kabel 180 cm

36-7684 (tog)

Mål 32,5 x 9,5 x 16 cm
Vekt 800 g
Batterier 3 x AA/LR6 (selges separat)

Nettadapter

Inn 220-240 V AC, 50/60 Hz
Ut 4,5 V DC, 300 mA
Lengde kabel 180 cm

Joulukoriste kirkko/juna

Tuotenumero 36-7683 Malli JLX19009-MTDC
36-7684 330019N-MTDC

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tuotteen käyttö mukana tulevalla muuntajalla

Liitä muuntaja tuotteen takana olevaan liitäntään ja pistorasiaan.

Tuotteen käyttö paristoilla (myydään erikseen)

1. Irrota tuotteen pohjassa olevan paristolokeron kansi ja aseta lokeroon kolme AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja paristoja yhdessä.
2. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistä valaistus/liike/musiikki virtakytkimellä. Virtakytkimessä on 3 asentoa:

- [ON1]: valaistus ja liike ilman musiikkia
- [OFF]: pois päältä
- [ON2]: valaistus, liike ja musiikki

Huolto ja ylläpito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoja puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueella. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

36-7683 (kirkko)

Mitat 24 x 22 x 28,5 cm
Paino 1300 g
Paristot 3 kpl AA/LR6
(myydään erikseen)

Muuntaja

Tulojännite 220–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite 4,5 V DC, 300 mA
Johdon pituus 180 cm

36-7684 (juna)

Mitat 32,5 x 9,5 x 16 cm
Paino 800 g
Paristot 3 kpl AA/LR6
(myydään erikseen)

Muuntaja

Tulojännite 220–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite 4,5 V DC, 300 mA
Johdon pituus 180 cm

Weihnachtsdekoration Kirche/Zug

Art.Nr. 36-7683 Modell JLX19009-MTDC
36-7684 330019N-MTDC

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt stets vor Schlägen, Stößen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen.
- Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.



Nur für den Innenbereich geeignet.

Betrieb mit dem mitgelieferten Netzteil

Das Netzteil an den Anschluss (15) an der Rückseite des Produktes und an eine Steckdose anschließen.

Betrieb mit Batterien (separat erhältlich)

1. Das Batteriefach an der Unterseite des Produktes öffnen und 3 x AA/LR6-Batterien (separat erhältlich) einlegen. Die Markierungen unten im Batteriefach zeigen die korrekte Ausrichtung der Batterien an. Niemals benutzte und unbenutzte Batterien kombinieren. Niemals Akkus und nicht wiederaufladbare Batterien kombinieren.
2. Den Deckel wieder auf das Batteriefach aufsetzen.

Ein/Aus

Beleuchtung, Bewegung und Musik werden über den Stromschalter aktiviert. Der Schalter hat 3 Positionen:

- [ON1]: Beleuchtung und Bewegung ohne Musik
- [OFF]: Aus
- [ON2]: Beleuchtung und Bewegung mit Musik

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

36-7683 (Kirche)

Abmessungen 24 x 22 x 28,5 cm
Gewicht 1300 g
Batterien 3 x AA/LR6
(separat erhältlich)

Netzstecker

Primärspannung 220–240 V AC 50/60 Hz
Sekundärspannung 4,5 V DC 300 mA
Kabellänge 180 cm

36-7684 (Zug)

Abmessungen 32,5 x 9,5 x 16 cm
Gewicht 800 g
Batterien 3 x AA/LR6
(separat erhältlich)

Netzstecker

Primärspannung 220–240 V AC 50/60 Hz
Sekundärspannung 4,5 V DC 300 mA
Kabellänge 180 cm