

Disco Torch

Art.no 36-6887 Model CO01

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The pocket torch is intended for indoor use only.
- Do not aim the beam towards anyone's eyes.
- Never expose the torch to impacts, shocks, moisture or water.
- Never immerse the torch in water or other liquid.



Batteries

1. Remove the end cap to access the battery compartment.
2. Insert 3 x AAA/LR03 batteries (sold separately). **Note:** Follow the battery markings to ensure correct polarity. Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
3. Refit the end cap.

Instructions for use

1. Slide the on/off switch forward to turn the torch on.
2. Slide the switch backward to switch the torch off.

Care and maintenance

Clean the product using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries	3 x AAA/LR03 (sold separately)
Light source	3 W LED
Size	Ø 6 cm Length 20 cm

Ficklampa med discoeffekt

Art.nr 36-6887 Modell CO01

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Ficklampa är endast avsedd för inomhusbruk.
- Lys inte direkt in i ögonen.
- Utsätt inte lampan för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Tappa inte ner ficklampan i vatten eller annan vätska.



Batterier

1. Ta bort locket på batterifacket.
2. Sätt i batterier, 3 x AAA/LR03 (säljs separat). **Obs!** Se märkningen så att polariteten blir rätt. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.
3. Sätt tillbaka locket på batterifacket.

Användning

1. Tryck på/av-knappen framåt för att tända ficklampan.
2. Dra knappen bakåt för att stänga av ficklampan.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljö tillfredsställande sätt.



Specifikationer

Batterier	3 x AAA/LR03 (säljs separat)
Ljuskälla	3 W LED
Mått	Ø 6 cm Längd 20 cm

Lommelykt med diskoeffekt

Art.nr. 36-6887 Modell CO01

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Lykten er kun beregnet for innendørs bruk.
- Lys ikke noen direkte i øynene.
- Utsatt ikke lykten for slag, støt, fuktighet eller vann.
- Senk aldri lommelykten ned i vann eller annen væske.



Batterier

1. Fjern lokket på batteriholderen.
2. Sett i 3 x AAA/LR03-batterier (selges separat). **Obs!** Følg merking for polaritet i bunnen av batteriholderen. Bland aldri nye og gamle batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke ladbare batterier.
3. Sett tilbake lokket på batteriholderen.

Bruk

1. Skyv på/av-knappen framover for å tenne lommelykten.
2. Skyv knappen bakover for å skru av lommelykten.

Stell og vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batterier	3 x AAA/LR03 (selges separat)
Lyskilde	3 W LED
Mål	Ø 6 cm Lengde 20 cm

Taskulamppu jossa diskotehoste

Tuotenumero 36-6887 Malli CO01

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Taskulamppu on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä suuntaa valoa suoraan silmiin.
- Älä altista valaisinta iskuille, tärähdyksille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä pudota taskulamppua veteen tai muuhun nesteeseen.



Paristot

1. Irrota paristolokeron kansi.
2. Aseta lokeroon kolme AAA/LR03-paristoa (myydään erikseen).
Huom.! Noudata napaisuusmerkintöjä. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.
3. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikoilleen.

Käyttö

1. Sytytä taskulamppu työntämällä virtapainiketta eteenpäin.
2. Sammuta taskulamppu painamalla painiketta taaksepäin.

Huolto ja puhdistaminen

Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot	3 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen)
Lamppu	3 W LED
Mitat	Ø 6 cm Pituus 20 cm

Taschenlampe mit Diskoeffekt

Art.Nr. 36-6887 Modell CO01

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.
- Den Lichtstrahl nicht direkt in die Augen richten.
- Das Produkt vor Schlägen, Stößen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen.
- Das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen lassen.



Batterien

1. Den Deckel am Batteriefach abnehmen.
2. Batterien einsetzen, 3 x AAA/LR03 (separat erhältlich). **Hinweis:** Die Abbildung an der Batteriehalterung zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an. Niemals benutzte mit unbenutzten Batterien kombinieren. Niemals wiederaufladbare mit nicht wiederaufladbaren Batterien kombinieren.
3. Den Deckel wieder auf das Batteriefach setzen.

Benutzung

1. Auf den Ein-/Ausschalter drücken, um das Produkt einzuschalten.
2. Um das Produkt auszuschalten, den Schalter nach hinten schieben.

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, niemals Lösungsmittel oder ätzende Chemikalien.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien	3 x AAA/LR03 (separat erhältlich)
Leuchtmittel	3 W LED
Abmessungen	Ø 6 cm Länge 20 cm