

## Wheat Warmer

Art.no  
34-8968, 34-9977

**Note:** Important information.

To prevent scorch marks on the wheat warmer, make sure that it is correctly positioned in the microwave oven. The turntable must be able to rotate freely. If the microwave oven has no turntable the fabric of the wheat warmer must not be left in contact with the sides.

## Vetevärmare

Art.nr  
34-8968, 34-9977

**Obs!** Viktig information.

Undvik brännmärken på vetevärmaren, se till att placera den rätt i mikrovågsugnen. Den roterande tallriken måste kunna rotera fritt, om mikrovågsugnen saknar roterande tallrik får påsens tyg inte ligga an mot väggar.

## Hvetevarmer

Art.nr.  
34-8968, 34-9977

**Obs!** Viktig informasjon.

Unngå brennmerker på hvetevarmeren, pass på at den plasseres riktig i mikrobølgeovnen. Den roterende tallerkenen må kunne rotere fritt. Hvis mikrobølgeovnen ikke har en slik roterende tallerken må posen plasseres slik at stoffet på den ikke kommer i berøring av ovenns vegger.

## Vehnälämmitin

Tuotenro  
34-8968, 34-9977

**Huom.!** Tärkeää tietoa.

Aseta vehnälämmitin mikroaaltouuniin oikein. Varmista, että pyörivä lautanen pyörii vapaasti. Jos mikroaaltouunissa ei ole pyörivää lautasta, varmista, ettei vehnälämmitin kosketa mikroaaltouunin seinää.

## Körnerkissen

Art.Nr.  
34-8968, 34-9977

**Achtung:** Wichtige Information.

Um Brandspuren am Körnerkissen zu vermeiden, dieses korrekt in den Mikrowellenofen legen. Der Drehteller muss sich frei drehen können. Ist keiner vorhanden darf der Stoff des Körnerkissen die Wände der Mikrowelle nicht berühren.