

## Multifunction Pen

Art.no 38-6644 Model LCD-4TB

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

### Safety

#### Warning:

- Class 2 laser product (EN 60825-1:2007).
- Never look into the laser beam.
- Never point the laser beam into the eyes of people or animals.
- Do not use the laser pointer on or near highly reflective surfaces since the laser beam may be reflected into your own or someone else's eyes.
- Store the pen out of children's reach.



### Buttons and functions



1. Touchscreen stylus cap
2. Torch button
3. Laser pointer button

### Changing the batteries



1. The batteries are housed in the upper part of the pen, screw off the upper part and remove the batteries.
2. Insert new batteries (3 x LR41/SR41), observing the correct polarity as shown in the figure.
3. Screw the upper part of the pen back on.

### Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

## Multifunktionspenna

Art.nr 38-6644 Modell LCD-4TB

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

### Säkerhet

#### Varning!

- Laser, klass 2 (EN 60825-1:2007).
- Titta aldrig in i laserstrålen.
- Rikta aldrig laserstrålen mot ögonen på människor eller djur.
- Använd inte pennan på eller nära högreflekterande ytor eftersom laserstrålen kan reflekteras in i dina eller andras ögon.
- Förvara pennan utom räckhåll för barn.



### Knappar och funktioner



1. Hatt med stylus för touchscreen.
2. Tryckknapp för att tända ficklampan.
3. Tryckknapp för att tända laserpekaren.

### Byte av batterier



1. Batterierna finns i pennans överdel, skruva loss överdelen och ta ut batterierna.
2. Lägg in nya batterier (3 x LR41/SR41), se bilden så att polariteten blir rätt.
3. Skruva tillbaka överdelen.

### Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Multifunksjonspenn

Art. nr. 38-6644 Modell LCD-4TB

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

### Sikkerhet

#### Advarsel!

- Laser, klasse 2 (EN 60825-1:2007).
- Se aldri inn på laserstrålen.
- Laserstrålen må heller ikke rettes mot andre personer eller dyrs øyne.
- Pennen må ikke brukes mot eller nær høyreflekterende flater, fordi strålene da kan reflekteres tilbake til deg eller andres øyne.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.



### Knapper og funksjoner



1. Hette med stylus til touchscreen.
2. Bryter til å tenne lommelykten.
3. Bryter til å tenne laserpekaren.

### Skifte av batterier



1. Batteriene er i den øvre delen på pennan. Skru av overdelen og ta ut batteriene.
2. Plasser nye batterier (3 x LR41/SR41), se bildet så polene blir plassert riktig vei.
3. Skru fast overdelen igjen.

### Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

# Monitoimikynä

Tuotenumero 38-6644 Malli LCD-4TB

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

### Varoitus!

- Laserluokka 2 (EN 60825-1:2007).
- Älä katso lasersäteeseen.
- Älä suuntaa lasersädettä ihmisten tai eläinten silmiä kohti.
- Älä käytä kynää voimakkaasti heijastavien pintojen läheisyydessä tai niiden päällä, sillä lasersäde voi heijastua silmiisi tai muiden silmiin.
- Säilytä kynä lasten ulottumattomissa.



## Painikkeet ja toiminnot



1. Stylus-kynä kosketusnäytölle.
2. Taskulamppupainike.
3. Laserosoittimen painike.

## Paristojen vaihto



1. Paristot ovat kynän yläosassa. Kierrä yläosa auki ja poista vanhat paristot.
2. Laita tilalle uudet paristot (3 kpl LR41/SR41) kuvan napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
3. Ruuvaa yläosa takaisin paikalleen.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

# Multifunktionsstift

Art.Nr. 38-6644 Modell LCD-4TB

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheit

### Warnung!

- Laser, Klasse 2 (EN 60825-1:2007).
- Niemals in den Laserstrahl blicken.
- Den Laserstrahl niemals auf die Augen von Personen oder Tieren richten.
- Den Stift nicht auf oder in der Nähe von hochreflektierenden Oberflächen verwenden, da der Laserstrahl ansonsten reflektiert werden und er die Augen treffen kann.
- Den Stift außer Reichweite von Kindern aufbewahren.




## Tasten und Funktionen



1. Kappe mit Stylus für Touchscreens.
2. Druckknopf zum Einschalten der Taschenlampe.
3. Druckknopf zum Einschalten des Laserpointers.

## Batterienwechsel



1. Die Batterien befinden sich im Oberteil des Stifts, diesen losschrauben und die Batterien herausnehmen.
2. Neue Batterien (3 x LR41/SR41) einlegen, dabei die Abb. beachten, damit die Polarität stimmt.
3. Das Oberteil wieder anschrauben.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.