

LED Mouse Mat

Art.no 38-8564

Model MP06

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Instructions for use



Press this button to increase the brightness of the lighting in four stages and to turn the lighting off.



Press this button to advance through the 11 light modes (6 flashing, 3 steady, 2 multicoloured).

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Musmatta LED

Art.nr 38-8564

Modell MP06

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning



Tryck på knappen för att ändra ljusstyrkan i fyra steg samt för att slå av ljuset.



Tryck på knappen för att ändra mellan de 11 olika ljuslägena (6 pulserande, 3 fasta, 2 multifärg).

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Musematte LED

Art.nr. 38-8564

Modell MP06

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk



Trykk på knappen for å endre lysstyrken i fire forskjellige styrker, eller for å slå av lyset.



Trykk på knappen for å endre mellom de 11 forskjellige lysinnstillingene (6 pulserende, 3 faste, 2 multifarger).

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gir miljøet.



LED-hiirimatto

Tuotenumro 38-8564 Malli MP06

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö



Vaihda valonvoimakkuutta (4 eri voimakkuutta) ja sammuta valo painamalla painiketta.



Vaihtelee 11 erilaisen valaistustilan välillä (6 sykkivää, 3 kiinteää, 2 moniväristä) painamalla painiketta.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



LED-Mauspad

Art.Nr. 38-8564 Modell MP06

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Bedienung



Auf die Taste drücken, um die Helligkeit in vier Schritten zu ändern und komplett abzuschalten.



Auf die Taste drücken, um zwischen den 11 verschiedenen Leuchtstufen zu wechseln (6 x pulsierend, 3 x konstant, 2 x bunt).

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



GREAT BRITAIN • Customer service

Tel: 020 8247 9300
E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet: www.clasohlson.co.uk
Postal: 10 – 13 Market Place,
Kingston upon Thames, Surrey, KT1 1JZ

SVERIGE • kundtjänst

Tel. 0247/445 00
Fax 0247/445 09
E-post kundservice@clasohlson.se
Internet www.clasohlson.se
Brev Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE • kundesenter

Tel. 23 21 40 00
Fax 23 21 40 80
E-post kundesenter@clasohlson.no
Internett www.clasohlson.no
Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum,
0105 OSLO

SUOMI • asiakaspalvelu

Puh. 020 111 2222
Sähköposti asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Kotisivu www.clasohlson.fi
Osoite Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B,
00100 HELSINKI

DEUTSCHLAND • Kundenservice

Hotline 040 2999 78111
E-Mail kundenservice@clasohlson.de
Homepage www.clasohlson.de
Postanschrift Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38,
20354 Hamburg