

Globe Smoky Table Lamp

Art.no 36-7147

Model 250BR03Smoke

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



Warning:

- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- If the mains lead has been damaged, it must only be replaced by the manufacturer, authorised service facility or qualified tradesman. This is to prevent the risk of electric shock or fire.



This product is intended for indoor use only.



Class II luminaire.

Installation

1. Screw the light bulb into the socket of the lamp base.
2. Plug the mains lead into a wall socket.

Care and maintenance

- Unplug the mains lead from the wall socket before cleaning.
- The table lamp should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner.
- Always switch the table lamp off, unplug it and let the bulb cool before changing it.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage 220–240 V AC, 50 Hz

Lamp base E27

Bulb 1 × E27, max 20 W
(sold separately)

Diameter 25 cm

**Length of
mains lead** 1.8 m

Bordslampa Globe Smoky

Art.nr 36-7147

Modell 250BR03Smoke

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade.
- Om nätkabeln skadats ska den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II-belysningsarmatur.

Installation

1. Skruva fast ljuskällan i lamphållarens sockel.
2. Anslut nätkabelns stickpropp till lämpligt vägguttag.

Skötsel och underhåll

- Dra ut stickproppen ur vägguttaget innan rengöring.
- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.
- Släck lampan, dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt ljuskällan svalna innan du byter den.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50 Hz
Sockel	E27
Ljuskälla	1 × E27, max 20 W (säljs separat)
Diameter	25 cm
Nätkabelns längd	1,8 m

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247-445 00 fax: 0247-445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se
internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Bordlampe Globe Smoky

Art.nr. 36-7147

Modell 250BR03Smoke

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel!

- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledning eller støpsele er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet, skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse II-produkt, belysningsarmatur.

Installasjon

1. Fest lyskilden i sokkelen på lampeholderen.
2. Koble støpselet til nettkabelen til et passende strømuttak.

Vedlikehold

- Trekk støpselet ut fra strømuttaket før rengjøring.
- Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug den ved behov.
- Slukk lampen, trekk støpselet ut av strømuttaket og la lyspæren avkjøles før den skiftes.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nett-tilkobling	220–240 V AC, 50 Hz
Sokkel	E27
Lyskilde	1 × E27, maks 20 W (selges separat)
Diameter	25 cm
Strømledningens lengde	1,8 m

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
 interneff: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Pöytävalaisin Globe Smoky

Tuotenumero 36-7147 Malli 250BR03Smoke

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!

- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.



Laitte on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan II valaisin.

Asentaminen

- Kierrä lamppu kiinni lampunkantaan.
- Liitä virtajohdon pistoke sopivaan pistorasiaan.

Huolto ja ylläpito

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Puhdista laite tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.
- Sammuta valaisin, irrota pistoke pistorasiasta ja anna lampun jäähtyä, ennen kuin vaihdat lampun.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50 Hz
Kanta	E27
Lamppu	1 kpl E27, enint. 20 W (myydään erikseen)
Halkaisija	25 cm
Virtajohdon pituus	1,8 m

Tischleuchte Globe Smoky

Art.Nr. 36-7147

Modell 250BR03Smoke

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise



Warnung!

- Das Netzkabel regelmäßig auf Fehler überprüfen. Das Gerät nie benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind.
- Um Stromschläge und Brände zu vermeiden, das Netzkabel bei Beschädigung nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal austauschen lassen.



Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.



Produkt der Schutzklasse II.

Installation

1. Das Leuchtmittel in die Fassung eindrehen.
2. Den Stecker an eine geeignete Steckdose anschließen.

Pflege und Wartung

- Vor dem Reinigen stets das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch oder einem Staubsauger reinigen.
- Vor dem Austauschen des Leuchtmittels die Leuchte ausschalten, den Netzstecker ziehen und das Leuchtmittel abkühlen lassen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50 Hz
Fassung	E27
Leuchtmittel	1 × E27, max. 20 W (separat erhältlich)
Durchmesser	25 cm
Länge des Anschlusskabels	1,8 m