

Bruerveiledning

Dual Blaze™ 6,8-Quart Smart Air Fryer

Innhold i pakken

1 x Dual Blaze 6,8-Quart Smart Air Fryer
1 x Grillplate
1x brukerhåndbok

Spesifikasjoner

Modell:	CAF-P583S-KUS
Strømforsyning:	AC 220V, 60Hz
Effekt	1750 watt
Volum:	6,4L
Antall programmer:	12
Tidspunkt:	1 min - 60 min
Temperatur:	80 °C-205 °C
Dimensjoner (uten håndtak):	29.7 x 32.7 x 35.2 cm
Dimensjoner (med håndtak):	29.7 x 39.1 x 35.2 cm
Vekt:	6,22 kg

LES OG LAGRE DENNE VEILEDNINGEN

Grunnleggende sikkerhetsinformasjon

Følg denne sikkerhetsinformasjonen når du bruker friturekokeren.

Les alle instruksjonene nøye.

- Ikke berør varme overflater. Bruk håndtaket.
- Vær forsiktig når du snur kurven etter tilberedningen, da den varme grillplaten kan falle ut og utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Varm damp slippes ut gjennom ventilasjonsåpningene. Hold hender og ansikt unna ventilasjonsåpningene.

Sikkerhetsinformasjon

- For å unngå elektrisk støt må du ikke senke frituregryten, ledningen eller støpselet i vann eller andre væsker.
- Hold nøye oppsyn med barn i nærheten av friturekokeren.
- Trekk ut støpselet når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring. La frituregryten avkjøles før du monterer eller demonterer deler.
- Ikke bruk frituregryten hvis den er skadet, ikke fungerer som den skal eller hvis ledningen eller støpselet er skadet.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør, da andre deler kan forårsake skade.
- Ikke bruk frituregryten utendørs.
- Ikke plasser friturekokeren eller noen av delene på komfyren, i nærheten av en gass- eller elektrisk komfyr eller i en oppvarmet ovn.
- Vær svært forsiktig når du flytter frituregryten eller tar ut kurven hvis den inneholder varm olje eller andre varme væsker.
- Når du tar stekeplaten ut av kurven, må du alltid plassere den på et varmebestandig underlag.
- Ikke bruk skuresvamp av metall til rengjøring. Metallfragmenter kan brenne av svampen og komme i kontakt med elektriske deler og utgjøre en fare for støt.
- Ikke plasser noe på toppen av friturekokeren. Ikke oppbevar noe inni friturekokeren.
- Denne friturekokeren er ikke beregnet på å brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av friturekokeren av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- La ikke barn rengjøre eller utføre vedlikehold på frituregryten med mindre de er under oppsyn.
- Bruk friturekokeren kun som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Ikke til kommersiell bruk. Kun til husholdningsbruk.

Under bruk

En frityrgryte fungerer kun med varmluft. Fyll aldri kurven med olje eller fett.

- Bruk aldri frityrgryten uten at kurven er på plass.
- Ikke legg metallredskaper eller for store matvarer i frityrgryten.
- Ikke fyll kurven for mye. Overfylte mengder mat kan komme i kontakt med varmespiralene og forårsake forårsake brannfare.
- Ikke berør tilbehøret (inkludert grillplaten) under eller umiddelbart etter bruk.
- Ikke legg papir, papp, ikke-varmebestandig plast eller lignende materialer i frityrgryten.
- Legg aldri bakepapir eller bakepapir i frityrgryten uten mat. Luftsirkulasjonen kan føre til at papiret løftes opp og berører varmespiralene.
- Bruk alltid varmebestandige beholdere. Vær svært forsiktig hvis du bruker beholdere som ikke er av metall eller glass.
- Hold frityrkokeren unna brennbare materialer (gardiner osv.). Bruk frityrkokeren på et flatt, stabilt varmebestandig overflate, ikke i nærheten av varmekilder eller væsker.
- Slå av frityrkokeren umiddelbart og trekk ut støpselet hvis det kommer ut mørk røyk. Hvit røyk er vanligvis forårsaket av fett eller matsprut som varmes opp, mens svart røyk kan tyde på at maten brenner eller at det er problemer med sirkulasjonen. Vent til røyken har lagt seg før du tar ut kurven.
- For å slå av frityrgryten trykker du én gang på av/på-knappen. Frituregryten avgir en lyd. Av/på-knappen lyser oransje, og alle knappene slås av.

Ikke la frityrkokeren stå uten tilsyn når den er i bruk.

Strøm og kabling

- Slå av frityrgrysten før du kobler den fra strømmettet.
- Ikke la strømledningen (eller en eventuell skjøteledning) henge over bordkanten eller benkeplaten og ikke la den berøre varme overflater.
- Hold frityrgrysten og ledningen utilgjengelig for barn.
- Bruk aldri en stikkontakt under benkeplaten når du kobler frityrkokeren til stikkontakten. stikkontakten.
- Det følger med en kort strømledning for å redusere risikoen for å vikle seg inn i eller snuble over en lengre ledning.
- Lengre skjøteledninger er tilgjengelige og kan brukes hvis du er forsiktig når du bruker dem. Hvis du bruker en lengre skjøteledning, må du ta hensyn til følgende:
- Skjøteledningens merkede elektriske kapasitet må være minst like stor som frityrgrystens elektriske kapasitet.
- Strømledningen må plasseres slik at den ikke henger over arbeidsbenken, slik at barn kan trekke i den eller snuble i den ved et uhell.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av kvalifiserte personer for å unngå elektrisk fare eller brannfare.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Denne frityrkokeren overholder alle standarder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres på riktig måte og i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen, er det trygt å bruke det basert på de vitenskapelige bevisene som er tilgjengelige i dag.

Bli kjent med friturekokeren

Med Rapid 360 Thermo IQ™-teknologien steker friturekokeren med lite eller ingen olje for å lage raske, sprø og smakfulle måltider med 85 % færre kalorier enn i en frituregryte. Air Fryer har brukervennlige one-touch-kontroller, en non-stick-kurv og et elegant design.

Merk: Elementer som er merket med følgende symbol, kan oppnå høye temperaturer og må håndteres med

FORSIKTIG: Varm overflate

Air Fryer består av følgende deler:

Merknad:

Ikke prøv å åpne toppen av frituregryten. Dette er ikke et lokk.

Kurven og grillplaten har et nonstick-belegg.

- A. Luftinntak - det er et luftinntak på toppen av apparatet.
- B. Kontrollaboratorium - display på fronten
- C. Gummipropper - gummipropper på sidene av grillplaten
- D. Grillplade
- E. Håndtak - det er et håndtak på kurven. Bruk alltid håndtaket og ikke ta på kurven.
- F. Varmeelementer - på innsiden av Air Fryer kan du se varmeelementene.
Strømkabel - strømkabelen er plassert på baksiden av frituregryten.
- G. Luftutløp - på baksiden av Air Fryer er det et luftutløp.

Før første gangs

Klargjøring:

1. Fjern og kast emballasjen fra frituregryten, inkludert eventuelle midlertidige klistremerker og beskyttelsesdekslet som sitter over støpselet.
2. Plasser friturekokeren på et stabilt og flatt varmebestandig underlag. Hold den unna områder som kan bli skadet av damp (f.eks. vegger eller skap).

Merk: La det være 13 cm plass bak og over friturekokeren. La det også være nok plass til å fjerne kurven.

3. Vask kurven og grillplaten grundig, enten med en ikke-slipende svamp eller i oppvaskmaskinen.
4. Tørk av airfryeren innvendig og utvendig med en lett fuktig klut. Tørk den med et håndkle.
5. Sett grillplaten tilbake i kurven og sett kurven tilbake i frituregryten.

Gummipopper

- Det er 4 gummipopper på grillplaten.
- Når du legger grillplaten i kurven, vipper du først grillplaten til den ene siden og legger deretter den andre siden i kurven.

Advarsel: Pass på at barn ikke leker med gummiproppene eller svelger dem.

Prøvekjøring:

En prøvekjøring gjør deg kjent med airfryeren, sikrer at den fungerer som den skal og fjerner eventuelle rester fra prosessen.

1. Kontroller at kurven er tom og at støpselet er satt inn.
2. Velg funksjonen AIR FRY. Displayet viser "180°C" og "10 MIN". Trykk og hold inne tidsknappen for å endre tiden.
3. Trykk på start/pause-knappen for å starte. Når du er ferdig, avgir frituregryten et lydssignal.
4. Ta ut kurven og la den avkjøles helt i 10-30 minutter.

Vær oppmerksom på dette:

- Vær forsiktig når du snur kurven etter bruk, da den varme grillplaten kan falle ut.
- Ikke skru av kurvhåndtaket fra kurven.

Under bruk

Merk!

- Ikke plasser noe på toppen av friturekokeren. Dette forstyrrer luftstrømmen og fører til uønskede resultater.
- Ikke fyll kurven med olje, stekefett eller andre væsker, slik du ville gjort med en frituregryte.
- Vær forsiktig med varm damp når du tar ut kurven.

Funksjoner

Det enkleste er å bruke en av standardfunksjonene. Funksjonene er programmert med passende tid og temperatur for tilberedning av bestemte matvarer.

1. Trykk på knappen for den funksjonen du ønsker å bruke. Friturekokeren skifter automatisk til funksjonens standardinnstillinger.
2. Du kan tilpasse tid (1-60 minutter) og temperatur for funksjonen du har valgt. Hvis du trykker på funksjonen igjen, går du tilbake til standardinnstillingene for funksjonen.

En funksjon lagres på følgende måte:

- a. Velg en funksjon og still inn tid og temperatur

Merk: Trykk og hold inne tids-/temperaturknappen for raskt å øke eller redusere tiden eller temperaturen.

- b. Trykk på funksjonsknappen i 3 sekunder.

Slik tilbakestiller du alle funksjoner:

Trykk og hold inne strømknappen i 15 sekunder

Funksjoner du kan velge mellom:

Merk: Når du trykker på en av funksjonene, lyser den oransje for å vise at den er aktiv.

Funksjon	Indstilt temperatur	Still inn tid (min)
Kylling	200°C	20
Biff	205°C	8
Sjømat og fisk	190°C	8
Grønnsaker	195°C	6
Pommes frites*	195°C	20
Fryst mat	200°C	12
Luftstekt mat	180°C	10
Oppvarming	175°C	5
Steking	205°C	10
Holde varm	80°C	30
Bake	160°C	20
Gril*	205°C	10

* Se tilberedningstips for mer informasjon

Merk: Resultaterne kan variere

Flere funksjoner

Endre temperaturenheten

- Hold temperaturknappen nede i 3 sekunder.
- Temperaturenheten endres fra Fahrenheit til Celsius.
- Hvis du vil bytte tilbake til Fahrenheit, gjenta prosessen.

Pause

- Trykk på start/pause-knappen for å sette tilberedningen på pause. Oppvarmingen stopper og knappen blinker til matlagingen gjenopptas, og trykker på knappen igjen.
- Frityrkokeren slås av hvis den har vært inaktiv i 30 min.
- Med denne funksjonen kan du sette matlagingen på pause uten å fjerne kurven fra frityrkokeren

Automatisk gjenopptakelse av matlaging

- Hvis du fjerner kurven, vil frityrkokeren automatisk sette tilberedningen på pause. Som en sikkerhetsfunksjon er skjermen midlertidig slått av.
- Når du setter kurven tilbake, fortsetter frityrkokeren automatisk å koke på bakgrunnen til de tidligere innstillingene dine.

Automatisk avslåing

- Hvis frityrkokeren ikke har noen aktive funksjoner, vil frityrkokeren slette alle innstillinger og

Beskyttelse mot

- Hvis air fryeren bliver for varmt, slukker den automatisk som en sikkerhetsfunksjon.
- Lad air fryeren køle helt af, før du bruger den igen.

Forberedelse

1. Plugg inn og legg mat i kurven

Det er fordelaktig å sette grillplaten for at overflødig olje skal dryppe til bunnen.

2. Velg en funksjon

Merk: Som standard vil frityrkokeren velge Air Fry-funksjonen hvis ingen andre er valgt funksjon.

3. Endre om nødvendig temperatur og tid. Du kan gjøre dette når som helst under Matlaging.

Trykk på temperatur-/tidsknappene for å endre temperatur eller

4. Trykk på startknappen for å starte tilberedningen.
5. Air Fryer lager en lyd når den er ferdig, og den vises også på skjermen.

Etter matlaging kan du dra nytte av Keep Warm-funksjonen. Du kan endre tiden med tidsknapper.

6. Fjern kurven fra frityrkokeren. Du må være forsiktig med den varme dampen. Bruk en
7. tang eller varmebeskyttede redskaper for å fjerne mat fra kurven.
8. La den avkjøles før rengjøring.

Forberedelse tips

Overfylling

- Hvis kurven er for full, koker maten ujevnt.

Bruk av olje

- Hvis du legger til en liten mengde olje til mat, blir den mer sprø. Ikke bruk mer enn 30 ml olje.
- Du kan også bruke oljespray til å fordele små mengder olje på maten.

Andre tips

- Du kan legge all frossen mat i frityrkokeren, som også kan bakes i ovn.
- Frozen-funksjonen er ideell for små eller panerte gjenstander som nuggets.
- Hvis du vil lage kaker, paier eller annen mat med fyll eller deig, legg maten i en varmebeholder før du legger den i kurven.
- Når du tilbereder mat med høyt fettinnhold, akkumuleres fett under grillplaten. Fettet skal helles ut etter hver tilberedning for å unngå overdreven røyk under neste tilberedning. La fettene avkjøles før du heller det bort.
- Dypp flytende marinerte matvarer tørre før du steker dem i frityrkokeren, ellers vil det bli skapt mye skygge og røyk.
- Når grillfunksjonen velges, brukes kun det øvre varmeelementet. Denne funksjonen kan med fordel velges når du tilbereder fet mat, da det kan redusere mengden røyk.

Pommes frites

- Tilsett 1/2-1 ss / 8-15 ml olje for å gjøre dem sprø.
- Når du lager pommes frites selv av rå poteter, legger du de ukokte pommes frites i mykt vann i 15 minutter. Før du steker dem for å fjerne stivelsen. Klapp dem tørre med et håndkle før du tilsetter olje.
- Skjær ukokte pommes frites mindre for et sprøere resultat.

Pleie og vedlikehold

Notat:

Rengjør kurven og grillplaten etter hver bruk.

1. Slå av friturekokeren og koble den fra strømmettet. Det må ha kjølt seg helt ned før rengjøring. Med fordel kan kurven trekkes litt ut for å avkjøles raskere.

Merk: Hvis du trenger å ta ut kurven mens du lager mat, må den varme kurven ikke berøre bunnen av friturekokeren for å unngå at varmeelementene smelter den.

2. Tørk om nødvendig friturekokeren med en fuktig klut på utsiden.
3. Kurven og grillplaten får gå inn i oppvaskmaskinen. Alternativt kan du vaske kurven og grillplaten med varmt såpevann. Merk at du trenger en ikke-slipende svamp.
- Om nødvendig kan du også suge kurven og grillplaten.

Merk: Unngå å bruke slipende rengjøringsmidler eller metallredskaper som non-stick Belegget på kurven og grillplaten ellers kan bli skadet.

4. Innsiden av airfryeren kan rengjøres med en litt fuktig klut.

Ikke senk friturekokeren i vann.

Merk: Forsikre deg om at alle deler av friturekokeren er helt tørre før du slår

Feilsøking

Feilsøking

Airfryeren kan ikke slå på.

Maten er ikke helt gjennomstekt.

Maten er ikke sprø etter tilberedning.

Pommes frites tilberedes ikke riktig.

Kurven glir ikke trygt inn i friturekokeren.

Hvit røyk eller damp kommer ut av friturekokeren.

Mørk røyk kommer ut av friturekokeren.

Airfryeren lukter plast.

Displayet viser feilkode "E1"

Displayet viser feilkode "E2"

MULIG LØSNING

Forsikre deg om at støpselet er koblet til.

Forsikre deg om at kurven er satt inn.

For mye er kokt på en gang. Hvis kurven er overfylt, blir ikke maten gjennomstekt.

Legg mindre mengder mat i kurven.

Forøg tilberedningstemperaturen eller -tiden.

Hvis du sprayer eller børster en liten mengde olje på maten, kan du gjøre den mer sprø.

Se pommes frites-delen.

Pass på at det ikke er for mye mat i kurven.

Ved første gangs bruk kan produsere lite om røyk eller damp.

Forsikre deg om at kurven og innsiden av friturekokeren rengjøres ordentlig og ikke fettete.

Tilberedning av fettete matvarer vil føre til at olje samler seg under grillplaten. Oljen vil produsere hvis røyk. Merk at kurven også kan være varmere enn under andre forberedelser. Vær forsiktig når du tar tak i kurven.

Koble den umiddelbart fra stikkontakten. Mørk røyk er et tegn på at maten brenner eller at det er et sirkulasjonsproblem. Vent til røyken forsvinner før du fjerner kurven.

Det er normalt at det kan ha en plast lukt før første gangs bruk. Gjør en testkjøring for å fjerne plastlukten.

Det er en åpen krets i temperaturovervåkingen.

Det er kortslutning i temperaturmåleren.

Displayet viser fejlkode
"E3"

Frityrkokerens overopphetingsbeskyttelse er aktivert. Slå av luftbrenneren og koble den deretter fra stikkontakten. La frityrkokeren avkjøles helt.