

sodastream®

**POWER™**

**ANVÄNDARMANUAL**

Svenska



**⚠** Läs och se till att du förstår denna ANVÄNDARMANUAL innan du använder kolsyremaskinen.  
Besök [www.sodastream.se](http://www.sodastream.se) för mer information om våra produkter.

# FÖR DIN EGEN SÄKERHET

## SPARA DENNA ANVÄNDARMANUAL OCH GE VIDARE TILL EFTERFÖLJANDE ANVÄNDARE

Det är viktigt att du läser och förstår alla instruktioner för användning, skötselråd samt viktig säkerhetsinformation innan du använder kolsyremaskinen.

### VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

- **⚠️ VARNING:** OM DU ANVÄNDER EN KOLSYREFLASKA SOM INTE ÄR MÄRKT MED "TÅL MASKINDISK" KAN DU INTE DISKA DEN I DISKMASKIN ELLER PÅ ANNAT SÄTT UTSÄTTA DEN FÖR HETTA ELLER EXTREM KYLA.
- **⚠️ VARNING:** ANVÄND ENDAST kolsyreflaskor som är särskilt utformade för att fungera med denna kolsyremaskin. POWER™ kolsyremaskin är utformad för att fungera med alla PET och PEN 0,5 l och 1 l SodaStream-kolsyreflaskor. SodaStream-kolsyreflaskor av glas är inte kompatibla med POWER™ kolsyremaskiner och bör inte användas.

### ALLMÄNNA VARNINGAR

- **⚠️ VARNING:** Felaktig användning av kolsyremaskinen kan leda till allvarliga personskador.
- **⚠️ VARNING:** ANVÄND INTE kolsyremaskinen om den inte är i upprätt läge.
- **⚠️ VARNING:** ANVÄND INTE kolsyremaskinen till något annat ändamål än att kolsyra vatten. Annan användning kan leda till allvarliga personskador och skador på kolsyremaskinen.
- **⚠️ VARNING:** Använd kolsyremaskinen på en plan, stabil yta på säkert avstånd från värmekällor. Ställ INTE kolsyremaskinen på en het yta (t.ex. spishäll) och använd aldrig kolsyremaskinen nära en låga.
- **⚠️ VARNING:** Kolsyrebehandla INTE en tom flaska.
- Kolsyreflaskan måste placeras korrekt i kolsyremaskinen innan du använder den.
- Flytta INTE på kolsyremaskinen under kolsyreprocessen.
- Ta INTE ut kolsyreflaskan under kolsyreprocessen.
- För att minska risken för personskador, skador på egendom och kolsyremaskin bör all service och reparation utföras av en servicetekniker som är auktoriserad av SodaStream.
- När kolsyremaskinen används av barn måste detta ske under vuxens tillsyn.

### GASCYLINDER

- **⚠️ FARA:** En gasläcka kan leda till koldioxidförgiftning. Vid en gasläcka bör du vädra aktuell plats, andas frisk luft och om du känner dig dålig bör du omedelbart söka läkarvård.
- **⚠️ VARNING:** Kontrollera gascylindern före användning. Har den bucklor eller är skadad på något sätt ska den INTE användas. Kontakta SodaStream kundservice om du upptäcker skada på din gascylinder.
- **⚠️ VARNING:** Felaktig hantering av cylindern kan leda till allvarliga personskador.
- **⚠️ VARNING:** Var försiktig när du tar bort cylindern eftersom den kan vara mycket kall direkt efter användning.
- Förvara alltid cylindern på säkert avstånd från värmekällor och direkt solljus.
- Transportera INTE kolsyremaskinen med cylindern på plats.
- Manipulera INTE cylindern eller utsätt den för yttre påverkan på något sätt.
- Försök INTE att punktera eller bränna cylindern.
- Kasta eller tappa INTE cylindern.
- RÖR INTE en cylinder medan den släpper ut gas.

## KOLSYREFLASKA

- **⚠️ WARNING:** ANVÄND ENDAST kolsyreflaskor som är särskilt utformade för att fungera med denna kolsyremaskin. POWER™ kolsyremaskin är utformad för att fungera med alla PET och PEN 0,5 l och 1 l SodaStream-kolsyreflaskor. SodaStream-kolsyreflaskor av glas är inte kompatibla med POWER™ kolsyremaskin och bör inte användas.
- **⚠️ WARNING:** En SodaStream kolsyreflaska som inte har en tydlig markering för att den "TÅL MASKINDISK" SKA INTE DISKAS I DISKMASKIN ELLER UTSÄTTAS FÖR VÄRME ÖVER 49°C ELLER KYLA UNDER 1°C. Skölj INTE flaskan i varmt vatten. Placera INTE flaskan nära en värmekälla som t.ex. en spishäll. Lämna INTE flaskan i bilen. Sätt INTE in flaskan i frysen. Detta kan påverka kolsyreflaskans material och leda till allvariga personskador samt skador på kolsyremaskinen.
- **⚠️ WARNING:** Använd INTE en kolsyreflaska om den har ändrat form eftersom detta indikerar att flaskan är skadad. Använd INTE kolsyreflaskor som är repade, slitna, missfärgade eller skadade på något sätt.
- **⚠️ WARNING:** SodaStream-kolsyreflaskor är tydligt märkta med ett bäst före-datum nära flaskans botten. Använd INTE en kolsyreflaska efter att bäst före-datomet passerat.
- Återvinn eller släng kolsyreflaskor där bäst före-datomet passerat.
- Skölj kolsyreflaskan med kallt eller ljummet vatten innan du använder den för första gången.

## KOLSYREPROCESSEN

- **⚠️ WARNING:** ANVÄND INTE KOLSYREMASKINEN FÖR ATT TILLSÄTTA KOLSYRA TILL NÅGRA ANDRA VÄTSKOR ÄN VATTEN.
- **⚠️ WARNING:** Kolsyrebehandla INTE en tom flaska.

## SÄKER ANVÄNDNING AV ELEKTRISKA APPARATER

Vid användning av elektriska apparater bör följande säkerhetsföreskrifter alltid följas för att minska risken för brand, elstötar och personskador.

- **⚠️ FARA:** För att skydda mot elstötar placera inte sladden, kontakten eller kolsyremaskinen i vatten eller någon annan vätska.
- Använd inte kolsyremaskinen om den har en skadad sladd eller kontakt.
- Låt inte sladden ligga på diskbänken nära vatten eller på heta ytor. Se till att sladden inte hänger så att den kan klämmas eller på annat sätt ta skada.

# SKÖTSEL

## KOLSYREMASKINEN

- Använd aldrig rengöringsmedel med repande effekt eller vassa verktyg vid rengöring av kolsyremaskinen. Vid behov använd ett mildt diskmedel och en fuktig trasa och rengör kolsyremaskinen varsamt.
- Placera INTE kolsyremaskinen i vatten eller diska den i diskmaskin. Detta medför allvarliga skador på kolsyremaskinen.
- Ställ INTE kolsyremaskinen nära en värmekälla.

## KOLSYREFLASKOR

### För att garantera din säkerhet:

- **⚠ VARNING:** OM DIN SODASTREAM-KOLSYREFLASKA INTE ÄR MÄRKT MED "TÅL MASKINDISK" SKA DU INTE DISKA DEN I DISKMASKIN. OM KOLSYREFLASKORNA AV MISSTAG HAR DISKATS I DISKMASKINEN SKA DE INTE ANVÄNDAS EFTER DET. ANVÄNDNING AV FLASKOR SOM HAR DISKATS I DISKMASKIN, HAR ÄNDRAT FORM, ÄR REPADE, SLITNA MISSFÄRGADE ELLER SKADADE PÅ NÅGOT SÄTT KAN LEDA TILL ALLVARLIGA PERSONSKADOR, SLÅNG ELLER ÅTERVINN FLASKOR SOM HAR DISKATS I DISKMASKIN ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄR SKADADE.
- Skölj kolsyreflaskorna i kallt eller ljummet vatten, men aldrig i varmt. Vid behov använd ett mildt diskmedel och en mjuk borste för att rengöra dina kolsyreflaskor.
- På alla SodaStream-kolsyreflaskor finns ett bäst före-datum tryckt (nere vid botten av flaskan).
- Nya SodaStream-kolsyreflaskor finns att köpa överallt där det säljs SodaStream-produkter.

## BYT GASCYLINDER

Licensen gör det möjligt att byta ut din tomma cylinder mot en full och du betalar endast för gaspåfyllningen. Du kan byta din gascylinder hos en auktoriserad SodaStream-återförsäljare. För att byta gascylinder, följ instruktionerna i avsnittet "INSTALLATION AV GASCYLINDER OCH UPPSTART".

# INNEHÅLL

## SODASTREAM POWER™ KOLSYREMASKIN

60L GASCYLINDER \*1

ÅTERANVÄNDBAR  
1 L BPA-FRI  
KOLSYREFLASKA \*2



STRÖM-  
ADAPTER



Förpackningen innehåller SodaStream POWER™ kolsyremaskin, en strömadapter, en 60 l gascylinder och en BPA-fri, återanvändbar 1 l kolsyreflaska med kork som bevarar kolsyran.

\*1 En 60 l gascylinder ger upp till 60 l kolsyrat vatten, beroende på mängden kolsyra som tillsätts samt typ av kolsyremaskin som används.

\*2 Flaskan som medföljer kan variera i form. En kolsyreflaska som tål maskindisk kan medfölja och är då märkt med "tål maskindisk".

# POWER™ ÖVERSIKT

KOLSYRE-  
KNAPPAR

LED-LAMPOR

GREPPFUNKTION  
(SNAP-LOCK) FÖR FLASKAN

KOLSYREPINNE

FLASKSTÖD

ELANSLUTNING

SOCKEL



# INSTALLATION AV GASCYLINDER OCH UPPSTART

1



Ställ POWER™ kolsyre-maskin på en plan, stabil yta i upprätt läge. Ta bort bakstycket genom att sätta ditt pekfinger i hålet, ta tag i bakstycket och dra det bort från kolsyre-maskinen. Lägg bakstycket åt sidan.

2



Ta bort plasten och korken från SodaStream CO<sub>2</sub> cylinderns ventil. Placera botten av cylindern i hålet i nedre delen av kolsyre-maskinen. Vinkla därefter cylinderns topp in mot maskinen samtidigt som du lutar maskinen lite framåt så att cylinderns ventil hamnar på plats i maskinen.

3



Tryck försiktigt upp cylindern och skruva medurs samtidigt som du trycker tills den sitter stadigt på plats. Skruva åt för hand. Använd INTE verktyg.

4



Sätt in sladden i kolsyre-maskinen och se till att sladden löper genom springan enligt bilden ovan. Sätt i kontakten i vägguttaget. LED-lamporna kommer att lysa.

5



Sätt tillbaka bakstycket genom att luta det mot dig och passa in nederkant av bakstycket med maskinens underkant. Tryck därefter bakstycket mot kolsyre-maskinen tills det klickar på plats och sitter fast.

## SKAPA BUBBLOR



Fyll kolsyreflaskan med kallt vatten upp till markeringen. Använd väl kylt vatten för bästa resultat.

För att sätta fast kolsyreflaskan i maskinen, dra flaskstödet bort från maskinen tills det klickar. Sätt in kolsyreflaskan i greppfunktionen. Tryck den uppåt och bakåt tills den sitter fast. Greppfunktionen håller flaskan på plats i ett vertikalt läge.

**OBS:** När du satt fast kolsyreflaskan korrekt ska det vara ett avstånd mellan kolsyreflaskans botten och maskinens sockel. Kolsyra inte om kolsyreflaskan vilar på maskinens sockel, då kommer det att skvätta vatten.

**Om kolsyre-maskinen inte används under 60 sekunder kommer lamporna att släckas.**





För att kolsyra ditt vatten trycker du på en av de tre knapparna för att uppnå önskad kolsyremängd.

**Vid kolsyrebehandling av vatten i en 1 liters kolsyreflaska har kolsyremaskinens knappar följande funktioner:**

- a) Vänsterknappen (1 droppe) för låg kolsyrenivå
- b) Mittenknappen (2 droppar) för medium kolsyrenivå
- c) Högerknappen (3 droppar) för hög kolsyrenivå

**Vid kolsyrebehandling av vatten i en 0,5 liters kolsyreflaska har knapparna följande funktioner:**

- a) Vänsterknappen (1 droppe) för medium kolsyrenivå
- b) Mittenknappen (2 droppar) för hög kolsyrenivå
- c) Högerknappen (3 droppar) ska inte användas

När en kolsyreknapp trycks ner kommer dess LED-lampa att blinka för att indikera att kolsyreprocessen är igång. När LED-lampan slutar blinka är kolsyreprocessen klar. LED-lampan fortsätter lysa i 30 sekunder eller tills kolsyreflaskan tagits bort.

När du hör att överskottsgasen släppts ut drar du kolsyreflaskan mot dig för att frigöra den från greppfunktionen.

**Om du vill ha mer kolsyra i ditt vatten kan du kolsyra ditt vatten på nytt. Du kan max kolsyra ditt vatten i tre omgångar utan att ta bort kolsyreflaskan, därefter avaktiveras kolsyreknapparna. Knapparna återaktiveras när kolsyreflaskan tas bort och sätts in igen.**



SodaStream- CAPS®



SodaStream smaker på flaska

**Med SodaStream Caps:** Placera en SodaStream Cap på öppnad kolsyreflaska med kolsyrat vatten i och tryck ner den ordentligt. Smaken kommer genast att frigöras och blandas med det kolsyrade vattnet. När kapseln är tom tar du bort den. Sätt på den kolsyrebevarande korken på kolsyreflaskan och dra åt ordentligt. Vänd försiktigt flaskan upp och ner ett par gånger. Njut!

**Med SodaStream smaker på flaska:** Vinkla kolsyreflaskan med kolsyrat vatten i och häll långsamt i smakkoncentratet längs med insidan på flaskan. Sätt på den kolsyrebevarande korken på kolsyreflaskan och dra åt ordentligt. Vänd försiktigt flaskan upp och ner ett par gånger. Njut!

# FELSÖKNING

Innan du kontaktar vår kundservice bör du kontrollera listan nedan över vanliga problem och lösningar:

## **MASKINEN KOLSYREBEHANDLAR INTE:**

- Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten till kolsyremaskinen och att adaptern är ordentligt ansluten till ett fungerande eluttag.
- Gasen kan vara slut. Byt då ut den tomma gascylindern mot en full SodaStream gascylinder.
- Cylindern kan sitta löst. Ta bort kolsyreflaskan, öppna och ta bort bakstycket på kolsyremaskinen för att komma åt cylindern. Dra åt cylindern ordentligt för hand, men inte för hårt. Använd INTE verktyg. Om cylindern redan sitter fast ordentligt kan den vara tom. Byt då ut den mot en full SodaStream cylinder.
- Kontrollera att du har fyllt kolsyreflaskan med vatten upp till markeringen för vatten-nivå.

## **LAMPORNA LYSER INTE:**

- Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten till kolsyremaskinen och att adaptern är ordentligt ansluten till ett fungerande eluttag.
- Om du har kolsyrebehandlat samma kolsyreflaska tre gånger (tryckt på tre kolsyreknappar) utan att ta bort kolsyreflaskan avaktiveras knapparna på kolsyremaskinen. De kommer att återaktiveras när kolsyreflaskan tas bort och sätts in igen.

## **DET GÅR INTE ATT SÄTTA IN KOLSYREFLASKAN I GREPPFUNKTIONEN:**

- Dra flaskstödet mot dig tills du hör ett klick. Placera flaskan i greppfunktionen.  
Tryck flaskan ordentligt uppåt och bakåt tills den låses fast.

## **DU HÖR ATT DET LÄCKER GAS FRÅN KOLSYREFLASKAN:**

- Se till att kolsyreflaskan sitter fast ordentligt. Vänta tills kolsyreprocessen är klar och lossa därefter flaskan och sätt fast den igen. Följ anvisningarna i avsnittet "SKAPA BUBBLOR".  
Det är normalt att höra en liten mängd gas läcka ut i slutet av kolsyreprocessen.

## **DU VILL KOLSYRA OM EN DRYCK SOM REDAN HAR KOLSYREBEHANDLATS:**

- **⚠️ VARNING:** FÖR DIN SÄKERHET SKA DU ALDRIG kolsyra en dryck på nytt efter att du tillsatt smak. Kolsyra endast vanligt vatten eller kolsyrat vatten som inte är smaksatt på nytt.

## **KOLSYREMASKINEN FORTSÄTTER ATT SLÄPPA UT GAS EFTER AVSLUTAD KOLSYREPROCESS:**

- **⚠️ VARNING:** Ta inte bort gascylindern eller kolsyreflaskan från kolsyremaskinen och låt den stå i upprätt läge. Rör inte kolsyremaskinen förrän du inte längre hör att det läcker ut gas. När kolsyremaskinen har slutat att läcka gas, ta bort kolsyreflaskan från maskinen och kontakta SodaStream kundservice.
- **⚠️ FARA:** En gasläcka kan leda till koldioxidförgiftning. Vid en gasläcka bör du vädra aktuell plats, andas frisk luft och om du känner dig dålig bör du omedelbart söka läkarvård.

**DU HÖR LJUDET AV LÄCKANDE GAS EFTER ATT DU INSTALLERAT EN NY CYLINDER I KOLSRYREMASKINEN:**

- Skruva fast gascylindern hårdare. Använd INTE verktyg.

**DRYCKEN BLIR INTE TILLRÄCKLIGT KOLSYRAD:**

- **⚠VARNING:** Kolsyrebehandla INTE en dryck på nytt efter att du tillsatt smak.
- Har du inte tillsatt någon smak i ditt vatten kan du kolsyra det på nytt för mer kolsyra.
- Använd väl kylt vatten för bästa resultat.
- Om drycken fortfarande inte blir tillräckligt kolsyrad kan gasen vara slut. Byt då gascylinder.

**VATTNET RINNER ÖVER FRÅN FLASKAN UNDER KOLSRYREPROCESSEN:**

- Kontrollera att kolsyreflaskan är fylld precis upp till markeringen för vatten-nivå.
- Se till att kolsyreflaskan sitter fast ordentligt i greppfunktionen. Du kontrollerar detta genom att dra lätt i botten på flaskan. Om det känns som att den sitter löst, ta bort flaskan och sätt dit den igen.

**DEN KOLSYRADE DRYCKEN SMAKAR INTE TILLRÄCKLIGT:**

- Tillsätt bara mer smak tills du blir nöjd!
- **⚠VARNING:** Kolsyrebehandla INTE en dryck på nytt efter att du tillsatt smak.

**SMÅ BITAR AV IS UPPSTÅR UNDER KOLSRYREBEHANDLINGEN:**

- Detta kan hända när du kolsyrar mycket kallt vatten och det är ingen fara. All is som bildats kommer att smälta.

Har du fortfarande problem?

Kontakta SodaStream kundservice. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida [www.sodastream.se](http://www.sodastream.se).

# SODASTREAM BEGRÄNSAD GARANTI

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att din kolsyremaskin levereras till dig i bra skick. Om det uppstår ett fel på din kolsyremaskin inom garantiperiodens 24 månader och vi fastställer att det beror på tillverknings- eller materialfel kommer SodaStream att reparera eller byta ut den kostnadsfritt efter eget gottfinnande i enlighet med de begränsningar som anges i denna garanti. SodaStream kan byta ut din kolsyremaskin mot en renoverad kolsyremaskin eller en motsvarande modell om den modell som du köpte inte längre finns tillgänglig. Ingen återbetalning ges. Denna begränsade garanti är tillgänglig för konsumenter som köpt kolsyremaskinen i detaljhandeln för personligt, familje- eller hushållsbruk. Vi rekommenderar att du registrerar din kolsyremaskin på vår hemsida [www.sodastream.se](http://www.sodastream.se).

## **Garantin TÄCKER INTE:**

- Missbruk, felaktig användning eller kommersiellt bruk.
- Skador som uppstår från kolsyrebehandling av andra vätskor än vatten.
- Normalt slitage (som t.ex. missfärgning).
- Produktfel som helt eller delvis uppstår efter modifiering, nedmontering eller reparation av kolsyremaskinen som utförs av en reparatör som inte är auktoriserad av SodaStream.
- Skador som beror på användning av andra cylindrar eller kolsyreflaskor än de som godkänts av SodaStream för denna kolsyremaskin.
- Skador som beror på användning av kolsyremaskinen med en adapterventil.
- Skador som beror på användning av kolsyreflaskor där bäst före-datumet har passerat.
- Skador som orsakas av olycka, transport eller annat än normal hushållsanvändning.
- Denna garanti täcker inte kolsyreflaskor eller cylindrar.

SodaStream ansvarar inte för oförutsedda skador eller följdskador. Kundens enda kompensation ska vara reparation eller produktersättning enligt villkoren i den här garantin. Vissa lokala lagar tillåter inte undantag eller begränsningar av dessa skador, så dessa undantag kanske inte gäller dig. I den mån som denna garanti strider mot gällande lag ska garantin modifieras så att den överensstämmer med gällande lag. Du kan även ha andra rättigheter som varierar i enlighet med lokala lagar. Kundförmånerna i den här garantin ges utöver de rättigheter och kompensationer som kan ges kunden enligt lag i relation till denna kolsyremaskin.

## **HUR DU FÅR SERVICE SOM TÄCKS AV GARANTIN**

Om din kolsyremaskin inte fungerar som den ska och behöver service under garantiperioden ber vi dig att ta kontakt med SodaStream kundservice. Om orsaken till felet täcks av villkoren i garantin kommer en representant för SodaStream ge dig vidare anvisningar för hur ärendet ska hanteras. Det är endast SodaStream eller våra ombud som är auktoriserade att tillhandahålla reparationer och service som täcks av garantin. Om din maskin repareras av tredje part upphör garantin att gälla.

### **SERVICE SOM INTE TÄCKS AV GARANTIN**

Om SodaStream eller någon av våra auktoriserade ombud fastställer att felet eller skadan inte täcks av garantin kommer SodaStream att reparera kolsyremaskinen om möjligt men till en bestämd reparationsavgift.

### **VILLKOR**

Alla anspråk, klagomål eller rättsliga åtgärder som på något sätt anknuter till din kolsyremaskin ska regleras av och tolkas i enlighet med den lokala lagstiftningen i det land där din SodaStream kolsyremaskin köptes.

### **CYLINDRAR FRÅN SODASTREAM**

Din kolsyremaskin är utformad för att endast fungera med gascylindrar från SodaStream. Användning av andra cylindrar rekommenderas inte eftersom de inte är kompatibla med din SodaStream kolsyremaskin. Skador som uppstår från användningen av en annan cylinder än en SodaStream-cylinder täcks inte av garantin.

Du kan köpa nya SodaStream-cylindrar från auktoriserade SodaStream-återförsäljare.

### **KOLSYREFLASKOR FRÅN SODASTREAM**

Din kolsyremaskin är utformad för att endast fungera med passande kolsyreflaskor från SodaStream. Skador som uppstår från användning av andra flaskor än SodaStream- kolsyreflaskor täcks inte av garantin. Kontrollera utgångsdatumet längst ned på kolsyreflaskan innan du använder den. Byt ut utgångna kolsyreflaskor mot nya. SodaStream kolsyraflaskor finns att köpa hos auktoriserade SodaStream återförsäljare. Återvinn dina utgångna kolsyreflaskor enligt lokala återvinningslagstiftningar.

## ANVISNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING

Förpackningen är tillverkad av återvinningsbart material. Kontakta dina lokala myndigheter för ytterligare information om återvinning.

### IEU



Din maskin innehåller värdefullt material som kan återanvändas eller återvinnas. Symbolen med den överkryssade soptunnan på hjul innebär att den här produkten är elektronisk eller klassas som elektronisk utrustning och får inte kastas i vanliga soporna.

Den här maskinen är märkt i enlighet med European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) (Recast) (2008/0241 (COD) som antogs 19 juli 2011 och (2002/96/EC). WEEE direktivet antogs för att återvinningen av produkter ska göras med de bästa möjliga teknikerna för att minimera den skadliga effekten på miljön, se till att farliga ämnen tas om hand och för att undvika att öka deponeringen av avfall. Kontakta SodaStreams kundservice för att få mer information om hur denna produkt ska återvinnas eller kasseras.

## SPECIFIKATIONER

### MASKINKLASSNING:

Maximalt arbetstryck: 145 PSI/10 bar

Högsta tillåtna drifttemperatur: 40 °C

Flaskkapacitet: Upp till 1,0 liter

### ELEKTRICITET:

Ingång: 110-240V AC

Frekvens: 50-60HZ

Utgång: 6,5 V DC

Max ström: 2 Amp

Max strömförbrukning: 13 W

SODASTREAM är ett registrerat varumärke som tillhör SodaStream International Ltd. eller dess dotterbolag.

sodastream®

**POWER™**

