



EasyAccess

FINGERPRINT TECHNOLOGY



easyaccess.no

MODELL **EASYCODE**

V2



Bluetooth™
READY

NO INNHOLDSFORTEGNELSE

MONTERINGSVEILEDNING	4-10
Sjekkliste	9
PROGRAMERINGSVEILEDNING	10 - 14
Innlegging av kode	11
Sletting av koder	12
Midlertidig åpen modus (MÅM)	12
Automatisk låst modus	12
Anti hærværks/innbruddsfunksjon	13
Åpning av låsen fra yttersiden	13
Nullstilling av låsen	14
Åpning av låsen med nøkler	14
Batteriskift	14
PROBLEMLØSING	15
HER ER DIN KAMPANJEKODE	16
Bruksanvisning for kampanjekoden	17
Notater	35

SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MONTERINGSBESKRIVNING	18-23
Checklista	23
PROGRAMERINGANVISNING	24 - 28
Inläggning av kod	25
Borttag av kod	26
Tillfälligt öppet läge	26
Automatiskt låst läge	26
Skadegörelse / inbrottsfunktion	27
Öppning av låset från utsidan	27
Nollställning av låset	28
Öppning med nyckel	28
Batteribyte	28
PROBLEMLÖSNING	29
HÄR ÄR DIN KAMPANJKOD	30
Bruksanvisning för kampanjkod	31
Noteringar	35

ENG TABLE OF CONTENTS

Programming the lock	31	One touch function	32
Add users	31	Constant open mode	32
Delete users	31	Unlock	33
Auto-locking mode & TUM	32	Notes	35
Anti malicious-use set up	32		
Add users	32		

**TAKK FOR AT DU HAR VALGT ET
EASY ACCESS PRODUKT.**

VI HÅPER DU BLIR FORNØYD.

**TACK FÖR ATT DU HAR VALT EN
EASY ACCESS PRODUKT.**

VI HOPPAS DU BLIR NÖJD.

**THANK YOU FOR CHOOSING
EASY ACCESS.**

**WE HOPE YOU WILL BE SATISFIED
WITH OUR PRODUCT.**



MONTERINGSVEILEDNING



For å gi deg de beste forutsetninger har vi blant annet laget denne monteringsveiledningen.

Du kan få tips og hjelp med din montering ved å se vår monterings-video av dette produktet. Videoen finner man på www.fingeravtrykk.no, klikk på fanen «Montering» og se video. Der finner man også en video av hvordan du legger inn fingeravtrykk om man har kjøpt den modellen.



DETTE TRENGER DU FOR MONTERINGEN:

Skrutrekker (stjerne) og avbiter.



Ikke bruk batteridrill.

TIPS:

Om man kun har en inngang til boligen må man ikke legge nød-nøklene inne i boligen, disse må du kunne ha tilgang på.

FOR FLERE VIKTIGE TIPS

VIKTIGE TIPS

1. Easy Access låsene kommer fra fabrikk slik at de kan passe til dører som slår mot høyre og mot venstre uavhengig om de slår inn eller ut. Derfor må man i noen tilfeller vende slagretning på låsekassen. Det gjør man ved å skru av de fire små skruene som holder selve stolpen til låsekassen. Ta av stolpen og vend de to nederste tappene som eventuelt peker feil. (hakereilen skal ikke vendes). Man må også til slutt i monteringen sette på håndtaket riktig vei på både ute og innedel ved å benytte de to festeskruene og den medfølgende skrutrekkeren.
2. Når man skal sette ytterdelen på, har firkantpinnen to piler som begge må peke opp når man trer den gjennom låsekassen og den siden av firkantpinnen som er rød skal være opp mot toppen av låsen.
3. Nødnøklene har en litt annerledes virkemåte enn andre nøkkelsystemer. For å låse opp setter man nøkkelen i og vrir 90 grader til en av sidene, når nøkkelen så står vannrett kan man åpne døren. For å få nøkkelen ut igjen vrir man 90 grader tilbake, da kan man trekke den ut igjen. Det er viktig å ha god kontroll på hvor nødnøklene befinner seg og de kan ikke ligge inne i boligen om man kun har èn inngang.
4. Man må bruke medfølgende isolasjon mellom ute- og innedel, ellers vil det kunne kondensere mellom kald/ varm side og man kan få fuktskader inne i døren og i låsen, da vil garantien bortfalle.
5. Låsekassen kan vendes hvis din dør går innover. Skru ut de 4 skruene i front, ta av stolpen, og vend de to tappene slik at de vender riktig vei.



Innen du begynner å montere bør du sikre at det er plass til låsen når døren lukkes.

1. Montering

Ta ut vedlagte nøkler og putt disse i lommen før du monterer låsen, dette for at du ikke skal glemme å sette batteri i når du er ferdig med å montere og deretter lukke døren.

Når du har demontert den eksisterende låsekassen m.m setter du inn den nye som ligger vedlagt i esken. Skru denne fast med de to medfølgende treskruene, deretter monterer du det medfølgende sluttstykke i karmen med 4 skruer. Husk å påse at fallen og utløseren på låsekassen peker rett vei i forhold til hvordan hengslet døren er, se punkt 1 på side 7.

Det medfølger også et utbyggingsbeslag på 2mm som man må benytte om avstanden mellom låsekasse og sluttstykke blir for stor slik at låsekassens hakereile ikke automatisk slår ut når døren lukkes.

2. Utvendig enhet

Plasser den medfølgende gummipakningen på låsenes utvendige bakside, det er forskjell på pakningene så sørg for å benytte riktig. Tre ledningen igjennom øverste hull på døren og firkantpinnen gjennom det nederste.

MERK! Pilen på firkantpinnen MÅ peke opp og rødt merke skal være opp mot toppen av låsen, ellers vil ikke låsen virke!

MERK! Benytt medfølgende isolasjon når låsen monteres på ytterdør. Fordel isolasjonen oppe og nede for å forhindre kuldebro.





3. Innvendig enhet

Sett på den medfølgende brakett riktig vei. Denne skrues fast til den utvendige enheten med de 4 medfølgende maskinskruene fra dørens bakside gjennom låsekassen. Ikke stram disse skruene med drill eller med for stor kraft på skrutrekkeren da dette kan føre til at nødnøkkel funksjon kan bli skadet.

Skruene må tilpasses/kappes i lengde (bruk avbiter), sørg for å ha minimum 0,5 cm lengde å skru inn, men de kan heller ikke være for lange da de butter i bunnen av gjengene.

4.

Tre deretter på den innvendige gummipakningen og koble sammen ledningene mellom den innvendige og den utvendige enheten. Sørg for at de er vent riktig og at alle ben på stikker forbindes riktig i motparten.

Oveskytende ledning dyttes forsiktig inn i hullet mot låsekassen samtidig som du trer den innvendige enheten på firkantpinnen og skyver denne helt inn mot pakningen og døren.

5.

Skru deretter fast innedelen til braketten med de 4 korte medfølgende maskinskruene. 2 under håndtaket (de to lengste av de korte), og de 2 korteste gjennom batteriholderen på hver sin side øverst. Sett i batteriene 3 stk AA 1,5V alkaline, husk å vende «+» og «-» polene riktig.

Forventet levetid er ca 6 - 12 mnd. Sett deretter på batteridekselet og benytt alkaline batterier av god kvalitet ved senere batteribytte.

6.

Velg retning på håndtakene til ute og innedel og sett disse på, de festes med to skruer på baksiden av håndtaket ved hjelp av den medfølgende skrutrekkeren.



Før du lukker døren, sjekk at låsen oppfører seg normalt.

- 1.**
Prøv nå og beveg det innvendige håndtaket nedover, dette skal bevege seg lett, samtidig som den store tappen på låsekassen dras inn. Hvis ikke denne beveger seg lett kan det være at låsen er montert skjev på døren.
- 2.**
Ved å trykke inn den minste tappen på låsekassen skal hakereilen sprette ut. Trykk håndtaket helt ned for å trekke denne inn igjen, og slipp. Hakereilen skal nå være trekt tilbake i låsekassen.
- 3.**
Sett i nødnøkkelen i den utvendige enheten og vri nøkkelen en kvart omdreining. Utvendig håndtak skal nå være i inngrep. Vri en kvart omdreining tilbake for å ta ut nøkkelen.
- 4.**
Lukk døren og se at hakereilen spretter ut når døren er helt lukket, håndtaket må slippes. Hvis den ikke spretter ut er det fordi avstanden mellom døren og karmen er for stor man må da fore ut beslaget på karmen. Benytt medfølgende beslag på 2 mm.
- 5.**
Testing av låsen. Når alt er montert, kontrollert og festet, tester du låsen ved å taste inn fabrikkkoden på ytterdelen og låsen låses opp. En grønn LED skal tennes og låsen avgir et «PIP» før døren kan åpnes. Fabrikkkoden er fra fabrikk satt til 123 # , man avslutter alltid med # også etter at man har endret koden til sin egen.



VIKTIG! PRØV ALLTID LÅSEN FØR DU LUKKER DØREN.
For å legge inn nye brukere/masterkoder, se egen manual.



PROGRAMMERINGSVEILEDNING TIL EASYCODE v2



Denne låsen kan man lage koder til via mobil eller PC
Se auto kodegenerering på nettsiden vår.

Monteringsvideo kan sees på www.fingeravtrykk.no
6 sifret kode kan ikke benyttes på EasyCode.
Autogenerering, 1-5 og 7-10 sifere kan benyttes

■ INNLEGGING AV KODER

Låsen kan ha 10 individuelle koder fra yttersiden. Alle sifre fra 0 til 9 kan benyttes og koden kan inneholde fra 1 til 10 sifre.
Fabrikkoden er 123#

A.

Opprett **den første masterkode**, trykk: ***0 + 123 + *** (grønn LED blinker)
+ **ny pinkode +*** (grønn LED blinker) + **Ny pinkode igjen + ***.

Heretter skal den grønne LED blinke og du skal høre en lang pipelyd, så er inntastingen vellykket. Hvis den røde LED blinker er inntastingen mislykket.

B.

Opprett **den andre masterkode**, trykk: *** 1 + master 1 koden + *** (grønn LED blinker) + **ny PINKODE + *** (grønn LED blinker) + **ny PINKODE igjen + ***.

Heretter skal den grønne LED blinke og du skal høre en lang pipelyd.
Da er inntastingen vellykket. Hvis den røde LED blinker er inntastingen mislykket.

C.

Opprett **brukerkoder** fra nr. 2 til 9, trykk: *** 2-9 + en av masterkodene + *** (grønn LED blinker) + **ny PINKODE + *** (grønn LED blinker)
+ **ny PINKODE igjen + ***.

Heretter skal den grønne LED blinke og du skal høre en lang pipelyd. Da er inntastingen vellykket, hvis den røde LED blinker er inntastingen mislykket.

Bemerk: 1. "+" er kun en markering av den neste inntastingen, IKKE en knapp du skal trykke på.

SLETTING AV KODER

Trykk * + nummeret på den koden som skal slettes + en av masterkodene + #.

Endre til: Trykk * + brukernummeret (2-9) på den koden som skal slettes + en av masterkodene + #.

Heretter skal den grønne LED blinke og du hører tre pip, da er inntastingen vellykket. Hvis den røde LED blinker er inntastingen mislykket.

Bemerk: masterkodene kan IKKE slettes på denne måten. Disse kan kun slettes ved at låsen nullstilles.

MIDLERTIDIG ÅPEN MODUS (MÅM)

Trykk **# 1 + en av masterkodene + # (grønn LED blinker) + 1**.

Dette aktiverer den midlertidige konstant åpen funksjonen (TUM). Når den grønne LED blinker og du hører en lang pipelyd, er MÅM funksjonen aktivert og brukeren kan etter inntasting av en kode gå inn og ut av døren uten bruk av koder. Når det tastes en kode igjen, låses døren.

Ønsker man å låse yttersiden fra innersiden i denne modusen, trykker man på power knappen på innvendig enhet. Utvendig håndtak vil da låses etter ca 2 sekunder. Selv om man ikke er sikker på om utvendig håndtak er låst eller ikke, kan man fortsatt trykke på power knappen på innvendig enhet fordi den da vil låse opp i to sekunder før den igjen låses. Merk at etter å ha stilt låsen i MÅM må man taste kode første gang for at låsen skal gå i inngrep.

Automatisk låst modus

Trykk **# 1 + en av masterkodene + # (grønn LED blinker) + 0**.

Dette setter låsen tilbake til automatisk låsning. Når den grønne LED blinker og du hører en lang pipelyd, er låsen tilbake i automatisk låsningstilstand og bruker kan heretter ikke åpne døren uten bruk av koder. Man må huske og taste kode for å deaktivere utvendig håndtak etter at låsen har vært i MÅM, deretter vil låsen starte å låse seg automatisk igjen.

Låsen er, ved kjøp, satt i automatisk låst modus.

ANTI HÆRVERKS/INNBRUDDSFUNKSJON

Trykk **# 2 + en av masterkodene + # (grønn LED blinker) + 1 for å aktivere funksjonen**. Når den grønne LED blinker igjen og du hører en lang pipelyd, er funksjonen aktivert.

Trykk **# 2 + en av masterkodene + # (grønn LED blinker) + 0** for å deaktivere funksjonen. Når den grønne LED blinker igjen er funksjonen deaktivert.

Bemerk: denne funksjonen trer i kraft hvis det tastes inn feil kode 5 ganger etter hverandre. Deretter vil låsen være blokkert i 5 minutter og vil ikke kunne benyttes i denne perioden.

■ ÅPNING AV LÅSEN FRA YTTERSIDEN

Når skyvedeksel åpnes kommer der automatisk lys i tastaturet, tast en gyldig kode og avslutt med #. Da blinker lampen grønt og du hører at motoren setter håndtaket i inngrep. Ta så ned håndtaket og åpne døren.

Aktivere/deaktivere funksjon for å kunne låse opp utvendig håndtak ved å trykke og holde inne innvendig power knapp i ca 2 sekuder.

Merk: Når denne funksjonen ikke er aktivert vil innvendig knapp kun ha en funksjon og det er å låse utvendig håndtak når MÅM er valgt og det utvendige håndtaket er i inngrep. Når denne funksjonen er aktiv trykker man og holder inne innvendig powerknapp 2 sekunder for å låse opp utvendig håndtak.

Aktivere: Tast # + 6 + Admin kode + # + 1

Eksempel. Hvis admin kode er 2233 skal man taste # + 6 + 2233 + # + 1.

Deaktivere: Tast # + 6 + Admin kode + # + 0

Eksempel . Hvis admin kode er 2233 skal man taste # + 6 + 2233+ # + 0 .

Aktivere/deaktivere Rød LED blinking på innvendig enhet hvis MÅM er valgt og det utvendige håndtaket er i inngrep/opplåst.

Merk : Denne funksjonen gir deg status på om det utvendige håndtaket er i inngrep/dør låst eller ulåst. Blinker det rødt ca hvert 3 sekund så er utvendig håndtak i inngrep/låst opp. For å låse trykker man da bare en gang på innvendig powerknapp . Denne funksjonen trekker litt strøm fra batteriene slik at man må regne med å bytte litt oftere enn med denne funksjonen deaktivert. Merk : Når du har endret denne innstillingen på låsen så må man taste Admin kode

Deaktivere: Tast # + 7 + Admin kode + # + 0

Eksempel. Hvis admin kode er 2233 skal man taste # + 7 + 2233 + # + 0.

Aktivere: Tast # + 7 + Admin kode + # + 1

Eksempel . Hvis admin kode er 2233 skal man taste # + 7 + 2233 + # + 1.

■ NULLSTILLING AV LÅSEN

Nullstilling av låsen kan kun gjøres av autoriserte montører.
Kontakt din forhandler eller Easy Access AS.

■ ÅPNING AV LÅSEN MED NØKLER

ÅPNING AV LÅSEN MED NØKLER MÅ KUN BENYTTES SOM EN NØDNØKKELE FUNKSJON OG ER IKKE GODKJENT FOR DAGLIG BRUK.

Sett i nøkkelen drei 90 grader slik at nøkkel står vannrett. Da er det utvendige håndtaket i inngrep og man kan åpne døren. Vri nøkkel 90 grader tilbake samme vei og ta den ut.

Viktig!: hvis låsen åpnes med nøkkel, skal den også låses igjen med nøkkel før den fungerer elektronisk.

■ BATTERISKIFT

Når spenningen er lavere enn 3.3 V, vil låsen begynne å sende ut en alarm som betyr at batteriene må skiftes. Du vil høre 8 pip og se den røde lampen blinke.

PROBLEMLØSING

PROBLEMLØSING

Problem 1:

Låsen åpner ikke ordentlig etter at riktig pinkode er tastet.

Mulig årsak:

- Mangler strøm, et av batteriene kan ha kortsluttet.
- Koblingen virker ikke, sjekk ledning mellom ute og innedel.
- Elektronikkfeil, kontakt Easy Access AS.
- Firkantpalen er ikke montert riktig, denne har to piler på seg som må peke opp.

Problem 2:

Håndtaket går tungt

Mulig årsak:

- Om ute- og innedelen ikke sitter helt rett ovenfor hverandre kan man oppleve at nøkkelfunksjon ikke lar seg vri rundt eller at håndtaket går tungt. Skru av innerdel igjen og løsne litt på de fire skruene som holder braketten sammen med ytterdelen. Juster ytterdelen og stram skruene forsiktig igjen. De skal ikke strammes for hardt. monter deretter på igjen innerdelen og test.



easyaccess.no

HER ER DIN KAMPANJEKODE

Kampanjekoden gir deg gratis registrering til autogenerering av koder og de 10 første koder gratis.

Se baksiden for mer info.

Last ned app på



eller i



ved å søke etter EasyAccess.

Din kode:

3298-4331



easyaccess.no

Denne lås har innebygd en Autogenererings-funksjon som gjør at man via mobil App eller PC kan lage engang- eller fleregangskoder til døren. Direkte via App kan man sende koden man generer til f.eks. håndtverkeren, enten virker denne kun en gang eller så kan man lage en kode som virker frem til neste fleregangskode blir tastet inn på låsen.

Denne autogenereringen av koder har ingen ting med de 10 koder man kan programere direkte på låsen å gjøre og det er helt valgfritt om man vil benytte dette. De ti kodene på låsen er selvsagt gratis og kan skiftes så mange ganger man ønsker direkte på låsen. Kampanjekoden gir deg gratis registrering og de 10 første koder gratis slik at man kan prøve ut systemet. Info om priser for videre bruk finner man på www.finger-avtrykk.no

Hvordan virker det? Det kan sammenlignes med bank id brikken, man synkroniserer låsen opp mot vårt system ved å taste inn masterkoden og en 12 sifret kode man får fra datasystemt, dette gjør at man kan generere 6 sifrede koder på låsen uten at låsen er koblet til WIFI eller GMS. Det er 100% trygt og gir deg noen ekstra muligheter når noen fks må inn å hente noe i din bolig, da er det enkelt å lage og sende en engangskode via App på SMS til den soom skal inn. Perfekt også om man leier ut en leilighet eller feriebolig.

BRUKSANVISNING:

- 1.** Last ned App
- 2.** Registrere bruker
- 3.** Taste inn vedlagt kampanjekode (på forsiden av dette arket)
- 4.** Registrere en lås og be om synkroniseringskode.
- 5.** Tast inn ** masterkoden du har laget * seks første siffer i synk.koden * De seks neste siffer fra synk. koden *. Da skal man høre et langt pip og låsen din er synkronisert. Husk å ikke vente for lenge mellom hver gang man taster , da kan man dette ut av programmering.
- 6.** Test ved å lage ny engangskode, prøv denne på døren og du vil se at den åpnes. Prøv samme kode igjen, og du vil se at den ikke åpner.



MONTERINGSANVISNING



Se monteringsvideo på www.fingeravtrykk.no



– Den ger dig
många bra tips
och kommer att göra
jobbet enklare

DETTA BEHÖVER DU FÖR MONTERINGEN:

Stjärnskruvmejsel och kraftavbitare



Använd inte
skruvdragare

TIPS:

Om man bara har en ingång till bostaden skall man lägga INTE nöd-nycklarna inne i bostaden, dessa måste du ha tillgängliga.

FLER VIKTIGA TIPS

VIKTIGA TIPS

1. Easy Access låsen levereras från fabrik så att de passar både höger och vänsterhängda dörrar oavsett om de är inåt eller utåtgående. Därför kan det hända vid några tillfällen att man måste vända slagriktningen på låshuset. Det gör man med att skruva upp de fyra små skruvarna som håller själva stolpen till låshuset. Ta av stolpen och vänd de två nedersta, regeln och utlösaren om de eventuellt pekar fel. (hakregeln skall inte vändas). Man måste också i slutet på monteringen sätta fast handtagen rätt väg på både ute och inne-delen med de två skruvarna och den medföljande skruvmejseln.
2. När man skall montera utedelen, så finns det på fyrkantspinnen 2 pilar som bägge måste peka uppåt när man trär den igenom låshuset och den sida av fyrkantspinnen som är röd skall vara upp mot toppen av låset.
3. Nödnycklarna har en något annorlunda funktion än andra nyckelsystem. För att låsa upp sätter man i nyckeln och vrider 90 grader till en av sidorna, när nyckeln står vågrätt kan man öppna dörren. För att få ut nyckeln igen så vrider man 90 grader tillbaka, då kan man dra ut den. Det är viktigt att veta var man har nödnycklarna och att dessa inte ligger i bostaden om man bara har en ingång.
4. Man måste använda den medföljande isoleringen mellan ute- och inne-del, annars kan det komma att kondensera mellan kall och varm sida och man kan få fuktskador inuti dörren och i låset.



Innan du börjar monteringen bör du kontrollera att det finns plats för låset när dörren stängs.

1. Montering

Ta ut de medföljande nycklarna och stoppa dessa i fickan innan du börjar montera låset, detta för att du inte skall glömma dessa på insidan och av misstag stänger dörren.

När du demonterat det befintliga låshuset och slutbleck, sätter du in det nya låshuset och skruva fast det med de två medföljande träskruvarna. Därefter monterar du slutblecket i karmen och skruvar fast det med 4st skruvar. Kom ihåg! kontrollera att regeln och utlösaren

Är rättvända i förhållande till hängningen på dörren, se punkt 1 under tips.

Det medföljer även ett utbyggnadsbeslag på 2mm som man måste använda om avståndet mellan låshuset och slutblecket blir för stort så att hakregel inte automatiskt slår ut när dörren stängs.

2. Utvändig enhet

Placera den medföljande gummipackningen på utedelens baksida, dessa är lite olika se så att det blir rätt packning. Trä ledningen igenom det översta hålet på dörren och fyrkantspinnen genom det nedersta.

OBS! pilen på fyrkantspinnen och den röda markeringen måste peka uppåt, annars kommer inte låset att fungera!

OBS! använd den medföljande isoleringen när låset monteras på ytterdörr. Fördela isoleringen mellan övre och nedre hålen för att förhindra köldbrygga.





3. Invändig enhet

Sätt monteringsplattan med det större hålet uppåt, fyrkantspinnen skall gå igenom det lilla hålet. Monteringsplattan skruvas fast med de 4st maskinskruvorna från dörren insida igenom låshuset. Dra inte åt dessa med skruvdragare eller med för stor kraft med skruvmejsel då detta kan leda till att nödnyckelfunktionen kan bli skadad.

Skruvorna måste anpassas i längd, var noga med att ha minst 5mm längd att skruvas in, men de får heller inte vara för långa, då kan dom gå i botten.

4.

Trä därefter på den invändiga gummipackningen och koppla ihop kabeln från utedelen i inne- delen. Se till att sätta i kontakten på rätt sätt så att det blir riktig kontakt.

Överflödiga kabel träs in i hålet mot låshuset samtidigt som du trär den invändiga delen på fyrkantspinnen skjuter den helt in mot gummipackningen och dörren.

5.

Skruva därefter fast den innvendige enheten mot braketten med de 4 korta maskinskruvorna. 2st under handtaget (de två längre av de korta) och 2st genom batterihållaren. Sätt i batterierna 3st AA 1,5v alkaline vänd polerna rätt.

Beräknad batteritid är ca 6 – 12 månader. Sätt därefter tillbaka batterilocket och använd alkaline batterier av god kvalitet vid senare batteribyte.

6.

Välj riktning på handtagen på ute och inne-del och sätt fast dessa med 2st skruvar på baksidan av handtaget medhjälp av den medföljande skruvmejseln.



Innan du stänger dörren kontrollera att låset fungerar normalt.

- 1.**
Pröva nu att trycka ned det invändiga handtaget, detta skall röra sig lätt. Samtidigt som hakregel dras in, om det inte går lätt så kan låset vara snett monterat på dörren.
- 2.**
Med att trycka in den lilla tappnen (utlösaren) på låshuset skall hakregel sprätta ut. Tryck ned handtaget inne helt ned för att dra in den igen. Hakregeln skall nu vara tillbaka i låshuset.
- 3.**
Sätt i nödnyckeln i den utvändiga enheten och vrid nyckeln ett kvarts varv. Utvändigt handtag skall nu vara i inkopplat. Vrid ett kvarts varv tillbaka för att ta ut nyckel.
- 4.**
Stäng dörren och kolla så att hakregeln sprätter ut när dörren är stängd, handtaget måste släppas. Om den inte sprätter ut när dörren är helt stängd är avståndet för stort mellan dörr och karm, då måste man flytta ut slutblecket. Använd medföljande beslag på 2mm.
- 5.**
Test av låset. När allt är monterat, kontrollerat och fastsatt, testar du låset med att knappa in fabrikskoden på utedelen och låset låses upp. En grön LED skall tändas och låset avger ett <PIP> innan dörren kan öppnas. Fabrikskoden är 123#, man avslutar alltid med # även efter man ändrat koden till sin egen.



VIKTIGT! PROVA ALLTID LÅSET INNAN DU STÄNGER DÖRREN.
För att lägga in nya användar/masterkoder, se egen manual.



PROGRAMERINGSANVISNING TILL EASYCODE v2



Man kan lagra koder med mellan 1-9 siffror i varje kod, men man kan inte använda 6 siffror i koden.

PROGRAMERING

Låset kan ha 10 individuella koder från utsidan.

Fabrikskoden är 123#, denna raderas automatiskt när du gjort punkt A.

A.

Skapa **den första masterkoden**, tryck: ***0 + 123 + *** (grön LED blinkar)
+ ny kod +* (grön LED blinkar) + **Ny kod igen + ***.

Härefter skall den gröna LED blinka och du skall höra ett långt pip ljud, då har Programmeringen lyckats. Om den röda LED blinkar är Programmeringen misslyckad.

B.

Skapa **den andra masterkoden**, tryck: *** 1 + master 1 koden + *** (grön LED blinkar) + **ny KOD + *** (grön LED blinkar) + **ny KOD igen + ***.

Härefter skall den gröna LED blinka och du skall höra ett långt pip ljud, då har Programmeringen lyckats. Om den röda LED blinkar är Programmeringen misslyckad.

C.

Skapa användarkoder från nr. 2 till 9, tryck: *** 2-9 + en av masterkoderna + *** (grön LED blinkar) + **ny KOD + *** (grön LED blinkar) + **ny KOD igen + ***.

Härefter skall den gröna LED blinka och du skall höra ett långt pip ljud, då har Programmeringen lyckats. Om den röda LED blinkar är Programmeringen misslyckad.

OBS: "+" är endast en markering av nästa post, INTE en knapp du skall trycka på.

BORTTAGNING AV KODER

Tryck * + brukar nr som den kod du skall ta bort ligger på (2-9)+ en av masterkoderna + #.

Härefter skall den gröna LED blinka och du hör tre pip, Programmeringen lyckats. Om den röda LED blinkar är Programmeringen misslyckad.

OBS: masterkoderna kan INTE tas bort på detta sätt. Dessa kan endast tas bort med att låset nollställs.

TILLFÄLLIGT ÖPPET LÄGE

Tryck # 1 + en av masterkoderna + # (grön LED blinkar) + 1.

Detta aktiverar den tillfälligt öppna funktionen. När den gröna LED blinkar och du hör ett långt pip ljud, är Öppna funktionen aktiverad och användaren kan efter programmering av den koden gå in och ut genom dörren utan att använda koder. När det trycks en kod igen, låses dörren.

Önskar man att låsa yttersidan från insidan i detta läge, trycker man på Power knappen på invändig enhet. Utvändigt handtag kommer då att låsas efter ca 2 sekunder. Även om man inte är säker på om utvändigt handtag är låst eller inte, kan man fortsätta trycka på Power knappen på invändig enhet då den kommer att låsa upp i två sekunder innan den låses igen.

Obs! att efter att ha ställt låset i tillfälligt öppen funktionen måste man knappa kod för att låset skall aktiveras igen.

Automatisk låst läge

Tryck # 1 + en av masterkoderna + # (grön LED blinkar) + 0.

Detta sätter låset tillbaka till automatisk låsning. När den gröna LED blinkar och du hör ett långt pip-ljud, är låset åter i automatiskt låst läge och användaren kan härefter inte öppna dörren utan att använda koder. Man måste komma ihåg att slå in kod för att avaktivera utvändigt handtag efter att låset varit i tillfälligt öppet läge, därefter kommer låset att låsa sig automatiskt igen.

Låset är, vid köp, satt i automatisk låst läge.

ANTI SKADEGÖRELSE/INBROTTSFUNKTION

Tryck **# 2 + en av masterkoderna + # (grön LED blinkar) + 1** for å aktivere funksjonen. Når den grønne LED blinkar och du hör ett långt pip-ljud, är funktionen aktivert.

Tryck **# 2 + en av masterkoderna + # (grön LED blinkar) + 0** for å deaktivere funksjonen. Når den grønne LED blinkar igen är funksjonen deaktivert.

OBS: denna funktion tråder i kraft om det trycks in fel kod 5 gånger efter varann. Och låset kommer å vara blockerat i 5 minutter och kommer inte å kunna anvåndas under denna period.

ÖPPNING AV LÅSET FRÅN UTSIDAN

Når skyvedeksel åpnes kommer der automatisk lys i tastaturet, tast en gyldig kode og avslutt med #. Da blinker lampen grønt og du hører at motoren setter håndtaket i inngrep. Ta så ned håndtaket og åpne døren.

Aktivere/deaktivere funksjon for å kunne låse opp utvendig håndtak ved å trykke og holde inne innvendig power knapp i ca 2 sekunder.

Merk: Når denne funksjonen ikke er aktivert vil innvendig knapp kun ha en funksjon og det er å låse utvendig håndtak når MÅM er valgt og det utvendige håndtaket er i inngrep. Når denne funksjonen er aktiv trykker man og holder inne innvendig powerknapp 2 sekunder for å låse opp utvendig håndtak.

Aktivere: Tast # + 6 + Admin kode + # + 1

Eksempel. Hvis admin kode er 2233 skal man taste # + 6 + 2233 + # + 1.

Deaktivere: Tast # + 6 + Admin kode + # + 0

Eksempel . Hvis admin kode er 2233 skal man taste # + 6 + 2233+ # + 0 .

PROGRAMMERINGSVEILEDNING TIL EASYCODE v2

Aktivere/deaktivere Rød LED blinking på innvendig enhet hvis MÅM er valgt og det utvendige håndtaket er i inngrep/opplåst.

Merk : Denne funksjonen gir deg status på om det utvendige håndtaket er i inngrep/dør låst eller ulåst. Bliker det rødt ca hvert 3 sekund så er utvendig håndtak i inngrep/låst opp. For å låse trykker man da bare en gang på innvendig powerknapp . Denne funksjonen trekker litt strøm fra batteriene slik at man må regne med å bytte litt oftere enn med denne funksjonen deaktivert. Merk : Når du har endret denne innstillingen på låsen så må man taste Admin kode

Deaktivere: Tast # + 7 + Admin kode + # + 0

Eksempel. Hvis admin kode er 2233 skal man taste # + 7 + 2233 + # + 0.

Aktivere: Tast # + 7 + Admin kode + # + 1

Eksempel . Hvis admin kode er 2233 skal man taste # + 7 + 2233 + # + 1.

■ NOLLSTÄLLNING AV LÅSET

Kontakta post@fingeravtrykk.no

■ ÖPPNING AV LÅSET MED NYCKEL

Öppna låset med nyckel är endast tänkt som en nödgärd och inte tänkt som en funktion som används dagligen.Sätt nyckeln i låset, vrid 90 grader och låset är öppet.

Viktigt!: om låset öppnas med nyckel, skall den också låsas med nyckel innan den fungerar elektroniskt.

■ BATTERIBYTE

När spänningen är lägre än 3.3 V, kommer låset sända ut ett alarm som betyder att batterierna måste bytas. Det hörs 8 pip och den röda lampan blinkar.

PROBLEMLÖSNING

Problem 1:

Låset öppnar inte efter att rätt kod är tryckt.

Möjlig orsak:

- Saknar ström, ett av batterierna kan ha kortslutits. Byt batterier.
- Kopplingen fungerar inte, kontrollera ledning mellan ute och innedel.
- Elektronik fel, kontakta Easy Access AS.
- Fyrkantspinnen är inte rätt monterad, denne har två pilar på sig som måste peka upp.

Problem 2:

Handtaget går tungt

Möjlig orsak:

- Om ute- och inne-delen inte sitter helt mittemot varandra kan man uppleva nyckel inte går att vrida eller att handtaget går tungt. Skruva av innerdelen och lossa lite på de fyra skruvarna som håller monteringsplattan mot ytterdelen. Justera ytterdelen och dra åt skruvarna igen. De skall inte dras åt för hårt. Montera därefter inne-delen och testa.

Se även FAQ på www.fingeravtrykk.no.

HÄR ÄR DIN KAMPANJEKOD

Kampanjkoden ger dig fri
registrering att automatiskt generera
koder och de första 10 koder gratis.
Se baksidan för mer info.

Ladda ned appen på



eller i



eller sök efter EasyAccess.

Din kod:

3298-4331



easyaccess.no

Detta lås har inbyggd Autogenererings-funktion som gör att man via mobil App eller PC kan skapa engångs- eller flergångskoder till dörren. Direkt via Appen kan mansända koden man genererar t.ex. till hantverkaren, som fungerar antingen en gång eller så gör man en kod som fungerar fram tills nästa flergångskod blir inknappad.

Denna autogenerering av koder har inget att göra med de 10 koder som man kan programmera direkt på låset och det är helt frivilligt om du vill använda detta. De tio koderna är naturligtvis gratis och kan ändras så många gånger som du vill direkt på låset. Kampanjkod ger gratis registrering och de första 10 koder är gratis så man kan prova systemet. Info priserna för vidare användning kan hittas på www.fingeravtrykk.com.

Hur fungerar det? Det kan jämföras med BankID-chip, man synkroniserar låset mot vårt system genom att ange huvudkoden och en 12-siffrig kod som du får från datasystemet, detta gör det möjligt att generera 6 siffriga koder på låset utan låset är anslutet till WiFi eller SIM-kort. Det är 100% säkert och ger några ytterligare alternativ när man t.ex. måste komma in i din bostad, då är det lätt att skapa och skicka en engångskod via Appen på SMS till den som behöver komma in. Perfekt även om du hyr ut en lägenhet eller fritidshus.

BRUKSANVISNING:

- 1.** Ladda ned Appen
- 2.** Registrera användare
- 3.** Knappa in bifogad kampanjkod
- 4.** Registrera ett lås och be om synkroniseringskod.
- 5.** Knappa in ** masterkoden du har gjort * de sex första siffrorna i synk. koden * de sex nästa siffrorna från synk. koden *. Då skall man höra ett långt pip och låset är synkroniserat. Kom ihåg att

vänta för länge mellan knapptrycknin garna, då kan man loggas ut ur programmeringen.

- 6.** prova med att skapa en ny engångskod, testa den på dörren och du kommer att se att den öppnas. Prova samma kod igen och du kommer att se att dörren inte går att öppna.



PROGRAMMING THE EASYCODE v2

I. ADD USERS.

The lock can have 10 PIN code users added with User ID 0-9. The factory set admin user code is 123)

A. Program Admin User #0

Sequence: *0(the green LED blinks one time) 123*(the LED blinks three times) new code*[green light blinks three times] new code again*. Example: if the new PIN code of Admin User #0 is 1234, enter *0123*1234*1234*. If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard. If it fails, the red LED will blink three times.

B. Program Admin User #1

Sequence: *1[green LED blinks one time] admin User #0 Code*[green LED blinks three times] new code*[green light blinks three times] new code again*. Example: if the PIN code of Admin User #0 is 1234, and the new PIN code of Admin User #1 is 5678, enter *11234*5678*5678*. If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard. If it fails, the red LED will blink three times.

Note: User #0 and User #1 are both administrators who manage the other PIN code users.

C. Program the other PIN code users (User ID 2-9) in the same sequence as the admin users.

II. DELETE USERS

Sequence: *User ID to delete [the green LED blinks one time] admin user code#. Example: if the admin code is 1234, and User #3 needs to be deleted, enter *31234#. If the user is deleted successfully, the green LED will blink three times and three beeps will be heard. If the deletion fails, the red LED will blink three times.

Note: The Admin users cannot be deleted this way. It can be done only by resetting the lock.

III. AUTO-LOCKING MODE & TEMP-UNLOCKING MODE (TUM)

Caution: When the lock is set to TUM mode, users just push down the outside handle to unlock with no need to enter any PIN code. That might put users' property into insecure situation.

Note: The default factory-set mode is Automatic Locking Mode.

Enter #1 (green LED blinks one time) Admin PIN code# (green LED blinks three times)1 to activate the Temporary Unlocking Mode (TUM). Example: if the admin PIN code 1234, enter #11234#1. If the setting succeeds, the green LED will light up and one long beep is heard.

Enter #1 (green LED blinks one time) Admin PIN code# (green LED flashes three times)0 to get the lock back to Automatic Locking Mode. Example: if the admin PIN code 1234, enter #11234#0. If the setting succeeds, the green LED will light up and one long beep is heard.

IV. ANTI MALICIOUS-USE SET UP

A. Activate Anti Malicious-use function.

Sequence: #2 (the green LED blinks one time) admin PIN code# (the green LED blinks three times) 1. Example: if the admin PIN code is 1234, enter #21234#1. When it succeeds, the green LED will light up and a long beep will be heard.

B. Deactivate Anti Malicious-use function

Sequence: #2 (the green LED blinks one time) admin PIN code# (the green LED blinks three times) 0. Example: if the admin PIN code is 1234, enter #21234#0. When it succeeds, the green LED will light up and a long beep will be heard.

Note: When this function is activated, any wrong PIN code access attempts on five consecutive occasions will stop the lock from working for three minutes. All key buttons on the outside keypad will cease to function.

V. START/STOP FUNCTION OF ONE TOUCH ACTIVATING/DEACTIVATING CONSTANT OPEN MODE FROM INSIDE

Note: When this function is enabled, pushing the inside open/close button will activate or deactivate the Constant Open Mode.

START

Enter #6+admin PIN code#+1 to enable this function. For example, if the admin code is 123, enter #6123#1.

STOP

Enter #6+admin PIN code#+0 to stop this function. For example, if the admin code is 123, enter #6123#0.

VI. ACTIVATE/DEACTIVATE INSIDE LED BLINKING WHEN THE OUTSIDE LOCK WORKS IN CONSTANT OPEN MODE AND THE OUT OUTSIDE HANDLE IS UNLOCKED

Note: The inside LED keeps blinking and when the outside lock works in Constant Open Mode and the outside handle is unlocked. This is a factory-set function but it can be deactivated to save power.

Deactivate inside LED blinking when the outside lock works in Constant Open Mode and the outside handle is unlocked:

Sequence: #7 (the green LED blinks) admin PIN code# (the green LED blinks three times) 0.
Example: if the admin PIN code is 1234, enter #71234#0 to stop the outside LED blinking and the inside lock button light turning on.

Activate inside LED blinking when the outside lock works in Constant Open Mode and the outside handle is unlocked:

Sequence: #7 (the green LED blinks) admin PIN code# (the green LED blinks three times) 1.
Example: if the admin PIN code is 1234, enter #71234#1.

UNLOCK

UNLOCK FROM OUTSIDE WITH PIN CODES

The lid trigger the night-view back light beneath the PIN pad. The back light will turn off automatically in 3 seconds if no further operations follow.

- 1) Fully lift up the outside sliding cover.
- 2) Directly enter a correct PIN code#. *Example: if the user PIN code is 23456, enter 23456#.*
- 3) When you hear the motor moving see the green LED light up, push down the outside handle to unlock.

When the power is lower than 3.3V, the lock will send out low-power alert. In that case, eight beeps will be heard and the red LED will blink when the outside cover is lifted up.

UNLOCK FROM OUTSIDE WITH THE OVERRIDE KEYS

Insert the key into the keyhole in the outside handle, turn it at 90 degrees clockwise, and then push down on the handle to unlock the door. Remember to turn it counterclockwise to get the key out after the door is opened.

UNLOCK FROM INSIDE

Directly push down the inside handle to unlock from inside.



**Smiegata 2
2750 Gran
Norge**

Tlf. +47 45 49 29 23
post@fingeravtrykk.no

**Slotsgade 63
3400 Hillerød
Denmark**

Tlf. +45 70 23 70 32
dennis@e2a.net

easyaccess.no