

# Käyttöopas

## Dual Blaze™ 6.8-Quart Smart Air Fryer

### Pakkauksen sisältö

1x Dual Blaze 6.8-Quart Smart Air Fryer  
1 x Griddle (paistolevy)  
1x Käyttöohje

### Tekniset tiedot

Malli:	CAF-P583S-KUS
Virtalähde:	AC 220V, 60Hz
Teho:	1750 wattia
Tilavuus:	6,4 L
Ohjelmien määrä:	12
Aika:	1 min - 60 min
Lämpötila:	80°C–205°C
Mitat (ilman kahvaa):	29,7 x 32,7 x 35,2 senttimetriä
Mitat (kahvan kanssa):	29.7 x 39.1 x 35.2 cm
Paino:	6,22 kg

**LUE JA TALLENNA TÄMÄ OPAS**

## Turvallisuutta koskevat perustiedot

Noudata näitä turvallisuustietoja käyttäessäsi ilmakeitintäsi. Lue kaikki ohjeet huolellisesti.

- Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvaa.
- Ole varovainen, kun käännät koria kypsennyksen jälkeen, sillä kuuma grillilevy voi pudota ulos ja aiheuttaa turvallisuusriskin.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Kuuma höyry vapautuu tuuletusaukkojen kautta. Pidä kädet ja kasvat kaukana tuuletusaukoista.

## Turvallisuustiedot

- Sähköiskun välttämiseksi älä upota ilmakeitintä, johtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin.
- Valvo tarkasti lapsia ilmakeittimen läheisyydessä.
- Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä ja ennen puhdistusta. Anna laitteen jäähtyä ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä käytä ilmakeitintä, jos se on vaurioitunut, siinä on toimintahäiriöitä tai jos johto tai pistoke on vaurioitunut.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita, sillä muut voivat aiheuttaa vahinkoa.
- Älä käytä ulkona.
- Älä aseta ilmakeitintä tai sen osia liedelle, kaasu- tai sähkölieden läheisyyteen tai kuumennettuun uuniin.
- Noudata äärimmäistä varovaisuutta, kun siirrät ilmakeitintä tai irrotat koria, jos siinä on kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä.
- Kun olet poistanut paistinpannun korista, aseta se aina kuumuutta kestäväälle alustalle.
- Älä käytä puhdistukseen metallisia hankaavia sieniä. Metallipalaset voivat irrota sienestä ja joutua kosketuksiin sähköisten osien kanssa aiheuttaen sähköiskun vaaran.
- Älä aseta mitään ilmankeitin päälle. Älä säilytä mitään ilmakeittimen sisällä.
- Tätä ilmakeitintä ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille valvontaa tai opastusta ilmakeittimen käytöstä.
- Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa ilmakeitintä, elleivät he ole valvontaa.
- Käytä ilmakeitintä vain tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Ei kaupalliseen käyttöön. Vain kotitalouskäyttöön.

## Käytön aikana

Ilmankeitin toimii vain kuumalla ilmalla. Älä koskaan täytä koria öljyllä tai

- Älä koskaan käytä ilmankeitintä ilman koria paikallaan.
- Älä laita ilmakäristimeen metallisia välineitä tai ylisuuria ruokia.
- Älä täytä koria liikaa. Yliätetyt ruokamäärät voivat koskettaa kuumennuskeloja ja aiheuttaa palovaaran.
- Älä koske lisävarusteisiin (grillilevy mukaan lukien) käytön aikana tai heti käytön jälkeen.
- Älä laita paperia, pahvia, kuumuutta kestämatöntä muovia tai vastaavia materiaaleja ilmakäristimeen.
- Älä koskaan laita leivinpaperia tai pergamenttipaperia ilmakäristimeen ilman ruokaa. Ilmankierto voi saada paperin nousemaan ylös ja koskettamaan kuumennuskierukoita.
- Käytä aina kuumuutta kestäviä astioita. Ole erittäin varovainen käyttäessäsi muita kuin metalli- tai lasiastioita.
- Pidä ilmankeitin kaukana syttyvistä materiaaleista (verhot jne.). Käytä sitä tasaisella, vakaalla alustalla, lämmönkestävällä pinnalla, kaukana lämmönlähteistä tai nesteistä.
- Sammuta ilmakäristin välittömästi ja irrota se pistorasiasta, jos näet tummaa savua tulevan ulos. Valkoinen savu johtuu yleensä kuumenevasta rasvasta tai ruoka-aineroiskeista, kun taas musta savu voi olla merkki siitä, että ruoka palaa tai kiertoilmaongelmasta. Odota, että savu hälvenee, ennen kuin vedät korin ulos.
- Voit sammuttaa ilmankeitimen painamalla kerran On/Off-painiketta. Ilmastointipaistinpannusta kuuluu ääni. On/Off-painike syttyy oranssina ja kaikki painikkeet sammuvat.

**Älä jätä ilmakäristintä ilman valvontaa sen ollessa**

## **Virta ja johdotukset**

- Sammuta ilmankeitin ennen kuin irrotat sen verkkovirrasta.
- Älä anna virtajohdon (tai jatkojohdon) roikkua pöydän reunan tai pöydän reunan yli. tai työtason yli äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja.
- Pidä ilmankeitin ja sen johto poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koskaan käytä työpöydän alla olevaa pistorasiaa, kun kytket ilmakäristimen pistorasiaan.
- Mukana on lyhyt virtajohto, joka vähentää pidempään johtoon sotkeutumisen tai siihen kompastumisen riskiä.
- Pidempiä jatkojohtoja on saatavana, ja niitä voidaan käyttää, jos niitä käytettäessä noudatetaan varovaisuutta. Jos käytetään pidempää jatkojohtoa, on otettava huomioon seuraavat seikat:
- Jatkojohdon merkityn sähköisen nimellisarvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin ilmankeitinimen sähköinen nimellisarvo.
- Virtajohto on sijoitettava siten, että se ei roiku työpöydän yläpuolella, josta lapset voivat vetää sitä tai johon lapset voivat vahingossa kompastua.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sähkö- tai tulipalovaaran välttämiseksi.

## **Sähkömagneettiset kentät**

Tämä friteeraus kone täyttää kaikki sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevat standardit.

Jos

laitetta käsitellään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttö on turvallista nykyisin saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella.

## Tutustu Air Fryeriin

Rapid 360 Thermo IQ™ -tekniikan ansiosta Air Fryer -paistinpannu kypsentää ilman öljyä tai vain vähän öljyä.

nopeat, rapeat ja maukkaat ateriat, joissa on 85 % vähemmän kaloreita kuin friteeraus koneessa. Air Fryer -paistinpannussa on helppokäyttöiset yhden kosketuksen säätimet, tarttumaton kori ja tyylikäs muotoilu.

Huomautus: Seuraavalla symbolilla merkityt tuotteet voivat saavuttaa korkeita lämpötiloja, ja ne on pidettävä

VAROITUS: Kuuma pinta

### Air Fryer koostuu seuraavista osista:

Huom:

- Älä yritä avata friteeraus koneen yläosaa. Tämä ei ole kansi.
- Korissa ja grillilevyssä on tarttumaton pinnoite.

- Ilmanottoaukko - yläosassa on ilmanottoaukko.
- Ohjauspaneeli - näyttö edessä
- Kumitulpat - ritilän sivuilla on kumitulpat.
- Grillilevy
- Kahva - korissa on kahva. Käytä aina kahvaa äläkä koske koriin.
- Kori
- Lämmityselementit - Air Fryerin sisäpuolella näet lämmityselementit.
- Virtajohto - virtajohto sijaitsee Air Fryerin takaosassa.
- Ilman ulostuloaukko - Air Fryerin takaosassa on ilman ulostuloaukko.

# Ennen ensimmäistä käyttöä

## Järjestelyt:

1. Poista ja hävitä ilmakeittimen pakkaus, mukaan lukien mahdolliset väliaikaiset tarrat ja virtapistokkeen päälle asennettu suojakansi.
2. Aseta ilmakäristin vakaalle ja tasaiselle kuumuutta kestäväälle alustalle. Pidä se poissa alueilta, jotka voivat vahingoittua höyryn vaikutuksesta (esim. seinät tai kaapit).

**Huomautus: Pidä 13 cm tilaa ilmankeittimen takana ja yläpuolella. Jätä myös tarpeeksi tilaa irrottaa kori.**

3. Pese kori ja grillilevy huolellisesti joko hankaamattomalla sienellä tai laita se astianpesukoneeseen.
4. Pyyhi ilmankuivain sisältä ja ulkoa hieman kostealla liinalla. Kuivaa se pyyhkeellä.
5. Aseta grillilevy takaisin koriin ja aseta kori ilmakäristimeen.

## Kumitulpat

- Grillilevyssä on 4 kumitulppaa.
- Kun asetat grillilevyn koriin, kallista grillilevyä ensin toiselle puolelle ja aseta sitten toinen puoli koriin.

Varoitus: Varmista, että lapset eivät leiki kumitulpilla tai niele niitä.

## Koeajo:

Koekäytön avulla voit tutustua ilmankuivausrumpuun, varmista, että se toimii oikein, ja poistaa mahdolliset jäämät prosessista.

1. Varmista, että kori on tyhjä ja että pistoke on asetettu paikalleen.
2. Valitse AIR FRY -toiminto. Näytössä näkyy "180°C" ja "10 MIN".
3. Pidä aikapainiketta painettuna vaihtaaksesi aikaa.
4. Käynnistä painamalla käynnistys-/taukopainiketta. Kun se on valmis, ilmakäristin antaa äänimerkin.
5. Poista kori ja anna sen jäähtyä kokonaan 10-30 minuuttia.

## Huom:

- Varo kääntämästä koria käytön jälkeen, sillä kuuma grillilevy voi pudota ulos.
- Älä ruuvaa korin kahvaa irti korista.

## Käytön aikana

Huom:

- Älä aseta mitään ilmankeittimen päälle. Tämä häiritsee ilmavirtaa ja johtaa epätoivottuihin tuloksiin.
- Älä täytä koria öljyllä, paistorasvalla tai muilla nesteillä, kuten friteeraus koneessa.
- Ole varovainen kuuman höyryn kanssa koria irrottaessasi.

## Ominaisuudet

Helpointa on käyttää jotakin vakiotoiminnoista. Toiminnoille on ohjelmoitu tiettyyn ruokaan sopiva aika ja lämpötila.

1. Paina haluamasi toiminnon painiketta. Paistinpannu siirtyy automaattisesti toiminnon oletusasetuksiin.
2. Voit mukauttaa valitsemasi toiminnon aikaa (1-60 minuuttia) ja lämpötilaa. Jos painat toimintoa uudelleen, palaat toiminnon oletusasetuksiin.

Funktio tallennetaan seuraavalla

**a. Valitse toiminto ja aseta aika ja lämpötila**

Huomautus: Pidä aika/lämpötila-painiketta painettuna lisätäksesi tai vähentääksesi nopeasti aikaa tai lämpötilaa.

**b. Paina toimintopainiketta 3 sekunnin ajan.**

Kaikkien toimintojen nollaaminen:

Paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna 15 sekunnin

## Voit valita seuraavista

Huomautus: Kun napautat jotakin toimintoa, se palaa oranssina osoittaen, että se on aktiivinen.

Toiminnallisuus	Aseta lämpötila	Asetusaika (min)
Kana	200°C	20
Pihvi	205°C	8
Kala ja äyriäiset	190°C	8
Vihannekset	195°C	6
Ranskalaiset perunat*	195°C	20
Pakastetut elintarvikkeet	200°C	12
Paista ilmassa	180°C	10
Uudelleenlämmitys	175°C	5
Sillat	205°C	10
Pidä lämpimänä	80°C	30
Bage	160°C	20
Grilli*	205°C	10

\* Katso lisätietoja ruoanlaittovinkeistä.

Bemærk: Resultaterne kan variere



## **Lisää ominaisuuksia**

### **Vaihda lämpötilan yksikkö**

- Pidä lämpötilapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
- Lämpötilan yksikkö vaihtuu Fahrenheitista Celsiukseen.
- Jos haluat vaihtaa takaisin Fahrenheit-tasolle, toista prosessi.

### **Pausing**

- Keskeytä kypsennys painamalla käynnistys-/taukopainiketta. Lämmitys pysähtyy ja painike vilkkuu, kunnes kypsennys jatkuu, kun painat painiketta uudelleen.
- Ilmankeitin kytkeytyy pois päältä, jos se on ollut käyttämättömänä 30 minuuttia.
- Tämän toiminnon avulla voit keskeyttää kypsennyksen poistamatta koria ilmakeitimestä.

### **Kypsennyksen automaattinen jatkaminen**

- Jos poistat korin, ilmakäristin keskeyttää kypsennyksen automaattisesti. Turvallisuustoimintona näyttö kytkeytyy tilapäisesti pois päältä.
- Kun laitat korin takaisin paikalleen, friteerauskone jatkaa automaattisesti kypsennystä edellisten asetusten perusteella.

### **Automaattinen sammutus**

- Jos friteerauskoneessa ei ole aktiivisia toimintoja, friteerauskone tyhjentää kaikki asetukset ja sammuu 3 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

### **Ylikuumenemissuoja**

- Jos friteerauskone kuumenee liikaa, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä turvatoimintona.

## Valmistelu

1. Kytke ja lisää ruokaa koriin

Grillilevy kannattaa laittaa sisään, jotta ylimääräinen öljy valuu pohjalle.

2. Valitse toiminto

Huomautus: Oletusarvoisesti ilmakäristin valitsee Air Fry -toiminnon, jos mitään muuta toimintoa ei ole valittu.

3. Muuta tarvittaessa lämpötilaa ja aikaa. Voit tehdä tämän milloin tahansa kypsennyksen aikana.

Paina lämpötila-/aikapainikkeita lämpötilan tai ajan muuttamiseksi.

4. Aloita kypsennys painamalla käynnistyspainiketta.
5. Paistinpannu antaa äänen, kun se on valmis, ja tämä näkyy myös näytöllä.

Kypsennyksen jälkeen voit käyttää lämpimänäpito toimintoa. Voit muuttaa aikaa painikkeella

6. Ota kori pois ilmakeitimestä. Sinun on oltava varovainen kuuman höyryn kanssa.  
Käytä
7. pihtejä tai kuumuudelta suojattuja välineitä ruoan irrottamiseen korista Anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.

## Vinkkejä valmisteluun

### Ylitäyttö

- Jos kori on liian täynnä, ruoka kypsyy epätasaisesti.

### Öljyn käyttäminen

Jos lisää ruokaan pienen määrän öljyä, siitä tulee rapeampaa. Älä käytä yli 30 ml öljyä.

- Voit myös käyttää öljysuihkeita, joilla voit levittää pieniä määriä öljyä ruokaan.

### Muita vinkkejä

- Voit laittaa ilmakoneeseen mitä tahansa pakastettua ruokaa, joka voidaan myös paistaa uunissa.

- Pakastustoiminto on ihanteellinen pienille tai leivitetuille tuotteille, kuten nugeteille.

- Jos haluat valmistaa kakkuja, piirakoita tai muita ruokia, joissa on täytteitä tai taikinaa, aseta ruoka lämmitettävään astiaan ennen kuin laitat sen koriin.

- Kun kypsennät runsaasti rasvaa sisältäviä ruokia, rasvaa kertyy grillilevyn alle. Rasva on

kaadettava pois jokaisen kypsennyskerran jälkeen, jotta vältetään liialliselta savunmuodostukselta seuraavan kypsennyskerran aikana. Anna rasvan jäähtyä, ennen kuin kaadat sen pois.

- Kasta nestemäiset marinoidut ruoat kuiviksi ennen niiden kypsennystä

ilmakypsennyskattilassa, muuten syntyy paljon varjostusta ja savua.

- Kun valitset grillitoiminnon, käytetään vain ylintä lämmityselementtiä. Tämä toiminto on hyvä valinta, kun kypsennät rasvaisia ruokia, sillä se voi vähentää savun määrää.

### Ranskalaiset perunat

- Lisää ½-1 rkl / 8-15 ml öljyä, jotta ne rapeutuvat.

- Kun teet itse perunoita raaoista perunoista, liota keittämättömiä perunoita vedessä 15 minuuttia. Ennen paistamista, jotta tärkkelys poistuu. Taputtele ne kuiviksi pyyhkeellä ennen öljyn lisäämistä.

- Leikkaa kypsentämättömät ranskalaiset pienemmiksi, jotta lopputulos olisi rapeampi.

## Hoito ja kunnossapito

Huom:

-Puhdista kori ja grillilevy jokaisen käyttökerran jälkeen.

1. Sammuta ilmankeitin ja irrota se sähköverkosta. Sen on oltava jäähtynyt täysin ennen puhdistamista. Koria kannattaa vetää hieman ulos, jotta se jäähtyy nopeammin.

Huomautus: Jos kori on irrotettava kypsennyksen aikana, kuuma kori ei saa koskettaa keittimen pohjaa.

2. Pyyhi tarvittaessa ilmakeittimen ulkopinta kostealla liinalla.
3. Korin ja grillilevyn voi laittaa astianpesukoneeseen. Vaihtoehtoisesti voit pestä korin ja grillilevyn lämpimällä saippuavedellä. Huomaa, että sinun on käytettävä hankaamatonta sieniä. Tarvittaessa voit myös liottaa koria ja grillilevyä.

Huomautus: Vältä hankaavien puhdistusaineiden tai metallisten välineiden käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa tarttumattomia pinnoitteita.

4. Ilmankeitin sisäpuoli voidaan puhdistaa hieman kostealla liinalla.

**Älä upota ilmakäristintä veteen.**

**Huomautus: Varmista, että kaikki ilmakoneen osat ovat täysin kuivia ennen kuin kytket sen päälle.**

# Vianmääri

## ONGELMA

Paistinpannua ei voi kytkeä päälle.

Ruoka ei ole kypsennetty loppuun asti.

Ruoka ei ole rapeaa kypsennyksen jälkeen.

Ranskalaisia perunoita ei ole kypsennetty oikein.

Kori ei liu'u kunnolla ilmakeittimeen.

Paistinpannusta tulee valkoista savua tai höyryä.

Paistinpannusta tulee tummaa savua.

Luffrituren lugter af plastik.

Näytössä näkyy virhekoodi "E1"

Näytössä näkyy virhekoodi "E2"

## MAHDOLLINEN RATKAISU

Varmista, että pistoke on kytketty.

Varmista, että pistoke on kytketty.

Liikaa on keitetty kerralla. Jos kori on liian täynnä, ruoka ei kypsenny loppuun asti.

Aseta koriin pienempiä määriä ruokaa.

Lisää kypsennyslämpötilaa tai -aikaa.

Jos ruoka ruiskutetaan tai sivellään pienellä määrällä öljyä, siitä tulee rapeampaa.

Katso ranskalaisia perunoita koskeva jakso.

Varmista, ettei korissa ole liikaa ruokaa.

Ensimmäisellä käyttökerralla saattaa muodostua hieman savua tai höyryä.

Varmista, että kori ja friteeraus koneen sisäpuoli on puhdistettu kunnolla eikä se ole rasvainen.

Rasvaisten ruokien kypsentyminen aiheuttaa öljyn kertymistä grillilevyn alle. Öljy tuottaa savua. Huomaa, että kori voi myös olla kuumempi kuin muun ruoanvalmistuksen aikana. Ole varovainen korin käsitellessäsi.

Irrota laite välittömästi pistorasiasta. Tumma savu on merkki siitä, että ruoka palaa tai että laitteessa on verenkierto-ongelma. Odota, että savu häviää, ennen kuin poistat korin.

On normaalia, että siinä voi olla muovin hajua ennen ensimmäistä käyttöä. Tee koekäyttö muovin hajun poistamiseksi.

Lämpötilan seurannassa on avoin virtapiiri.

Lämpötila-anturissa on oikosulku.

Näytössä näkyy  
virhekoodi "E3"

Paistinpannun ylikuumentumissuoja on aktivoitu. Sammuta ilmankeitin  
ja vedä pistoke pistorasiasta. Anna ilmankeitin jäähtyä kokonaan.