



1.



2.



3.



4.

Attaching the hook:

1. Clean the surface with isopropyl alcohol.
2. Peel the backing paper off the self-adhesive strip.
3. Position the hook and press firmly.
4. Wait preferably 3 hours before applying any load to the hook.

Removing the hook:

Hold the hook and slowly pull the strip straight down until it detaches from the surface.

Note:

Do not touch the self-adhesive surfaces of the mounting strip.
 Not suitable for attaching to vinyl, wallpaper, delicate surfaces or valuable items.
 Not suitable for application to surfaces warmer than 40 °C.
 When applying to surfaces below 10 °C, warm the strip and the surface first.
 Not suitable for hanging frames containing glass, clocks, etc.
 Do not hang items over beds or where there is a risk of injury.

Sätt fast kroken:

1. Rengör underlaget med alkohol (isopropanol).
2. Ta bort skyddsapperet från den självhäftande remsan.
3. Pressa fast kroken ordentligt på önskad plats.
4. Vänta helst i 3 timmar innan du belastar kroken.

Ta bort kroken:

Håll i kroken och dra samtidigt remsan långsamt rakt nedåt för att avlägsna den från underlaget.

Obs!

Vidrör inte de självhäftande ytorna på remsan.
 Ej lämplig för montering på vinyl eller tapet, andra känsliga ytor och värdefulla föremål.
 Ej lämplig att fästa på underlag som är varmare än 40 °C.
 Vid användning på underlag som är kallare än 10 °C, varm upp remsan och underlaget först.
 Ej lämplig för upphängning av väggklockor, ramar med glas etc.
 Ska inte fästas ovanför säng eller annan plats där skaderisk finns.

Sette fast kroken:

1. Rengjør underlaget med alkohol (isopropanol).
2. Ta bort det ene beskyttelsespapiret fra den selvheftende remsen.
3. Press kroken godt fast på ønsket plass.
4. Vent i 3 timer før kroken belastes.

Fjerne kroken:

Hold i kroken og dra samtidig remsen langsomt rett ned for å fjerne den fra underlaget.

Obs!

De selvheftende flatene på remsen må ikke berøres.
 Ikke egnet for montering på vinyl eller tapet, andre følsomme underlag og verdifulle gjenstander.
 Ikke egnet for feste på underlag som er varmere enn 40 °C.
 Ved bruk på underlag som er kaldere enn 10 °C må remsen og underlaget varmes opp først.
 Ikke egnet som feste for ramme med glass, veggklokker etc.
 Må ikke brukes over seng eller annet sted hvor den kan utgjøre en fare.

Koukun kiinnittäminen:

1. Puhdista kiinnityspinta alkoholla (isopropanoli).
2. Poista tarranauhan suojapaperi.
3. Paina koukku kunnolla kiinni kiinnityskohtaan.
4. Odota 3 tuntia, ennen kuin käytät koukkuja.

Koukun irrottaminen

Irrota koukku pitämällä siitä kiinni ja vetämällä tarranauhaa samanaikaisesti hitaasti suoraan alaspäin.

Huom.!

Älä koske tarranauhan tarrapintoihin.
 Ei soveltu kiinnittäväksi vinyylipinnalle, tapettiin, muille herkille pinnoille tai arvokkaisiin esineisiin.
 Ei soveltu kiinnittäväksi pinnoille, joiden lämpötila on yli 40 °C.
 Jos koukkuja käytetään pinnoilla, joiden lämpötila on alle 10 °C, tarranauha ja kiinnityspinta tulee lämmittää ennen koukun kiinnittämistä.
 Ei soveltu lasikehysten, seinäkelojen ym. ripustamiseen.
 Ei saa kiinnittää sängyn yläpuolelle tai muihin paikkoihin, joissa on vaurioitumisvaara.

Den Haken anbringen:

1. Die Unterlage mit Alkohol reinigen (2-Propanol).
2. Das Schutzpapier vom selbstklebenden Streifen entfernen.
3. Den Haken fest an gewünschter Stelle aufdrücken.
4. Vor erstem Gebrauch 3 Stunden warten.

Den Haken entfernen:

Den Haken festhalten und gleichzeitig langsam den Streifen gerade nach unten ziehen um ihn von der Unterlage zu trennen.

Hinweis:

Die selbstklebende Oberfläche des Streifens nicht berühren.
 Nicht geeignet für den Einsatz auf PVC oder Tapeten, anderen empfindlichen Oberflächen und Wertgegenständen.
 Nicht geeignet für Unterlagen, die wärmer als 40 °C sind.
 Beim Einsatz auf Unterlagen, die kälter als 10 °C sind, den Streifen und die Unterlage zunächst aufwärmen.
 Nicht geeignet zur Aufhängung von Glasrahmen, Wanduhren etc.
 Darf nicht über Betten oder anderen Stellen mit Verletzungsgefahr aufgehängt werden.

To remove hook:

