


Furniture Set

Möbelset

Møbelsett

Kalustesarja



Art.no

31-1754

Model

335.843

Ver. 20150902

clas ohlson

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch


Furniture Set

Art.no 31-1754 Model 335.843

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Product description


Chair



A		1	E		4
B		1	F		4
C		1	G		2
D		1	H		10
			I		1

- A. Backrest
- B. Left side
- C. Right side
- D. Seat
- E. Short screw
- F. Medium screw
- G. Long screw
- H. Washer
- I. Allen key

Sofa












A		1	E		4
B		1	F		4
C		1	G		3
			H		11
D		1	I		1

- A. Backrest
- B. Left side
- C. Right side
- D. Seat
- E. Short screw
- F. Medium screw
- G. Long screw
- H. Washer
- I. Allen key

Table

- A. Tabletop frame
- B. Corner bracket
- C. Shelf
- D. Glass tabletop
- E. Short screw
- F. Long screw
- G. Washer
- H. Allen key



A		1	E	 M6x10mm	8
B		4	F	 M6x25mm	4
C		1	G		12
D		1	H		1

Assembly

See assembly instructions at the end of this manual.

Care and maintenance

Wipe the furniture clean using a soft, damp cloth.
Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations.
If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Size W × D × H

Sofa 118 × 65 × 77 cm

Armchair 64 × 65 × 77 cm

Table 80 × 47 × 40 cm


Möbelset

Art.nr 31-1754 Modell 335.843

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning


Stol



A		1	E	 M6x15mm	4
B		1	F	 M6x30mm	4
C		1	G	 M6x35mm	2
D		1	H		10
			I		1

- A. Ryggdel
- B. Vänster sida
- C. Höger sida
- D. Sittdel
- E. Liten skruv
- F. Mellanskruv
- G. Stor skruv
- H. Bricka
- I. Verktyg

Soffa




A		1	E	 M6x15mm	4
B		1	F	 M6x30mm	4
C		1	G	 M6x35mm	3
			H		11
D		1	I		1

- A. Ryggdel
- B. Vänster sida
- C. Höger sida
- D. Sittdel
- E. Liten skruv
- F. Mellanskruv
- G. Stor skruv
- H. Bricka
- I. Verktyg

Bord

- A. Bordsskiva
- B. Hörnfäste
- C. Hylla
- D. Glasskiva
- E. Liten skruv
- F. Stor skruv
- G. Bricka
- H. Verktyg



A		1	E	 M6x10mm	8
B		4	F	 M6x25mm	4
C		1	G		12
D		1	H		1

Montering

Se bildserie i slutet av bruksanvisningen.

Skötsel och underhåll

Använd en mjuk fuktad trasa för att torka av möblerna.

Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.

Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått B × D × H

Soffa 118 × 65 × 77 cm

Stol 64 × 65 × 77 cm

Bord 80 × 47 × 40 cm


Møbelsett

Art.nr. 31-1754 Modell 335.843

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger på baksiden).

Produktbeskrivelse


Stol



A		1	E	M6x15mm	4
B		1	F	M6x30mm	4
C		1	G	M6x35mm	2
D		1	H		10
			I		1

- A. Rygg
- B. Venstre side/vange
- C. Høyre side
- D. Sete
- E. Liten skrue
- F. Mellomstor skrue
- G. Stor skrue
- H. Skive
- I. Verktøy

Sofa












A		1	E	M6x15mm	4
B		1	F	M6x30mm	4
C		1	G	M6x35mm	3
			H		11
D		1	I		1

- A. Rygg
- B. Venstre side
- C. Høyre side
- D. Sete
- E. Liten skrue
- F. Mellomstor skrue
- G. Stor skrue
- H. Skive
- I. Verktøy

Bord

- A. Bordplate
- B. Hjørnefeste
- C. Hylle
- D. Glassplate
- E. Liten skrue
- F. Stor skrue
- G. Skive
- H. Verktøy



A		1	E	 M6x10mm	8
B		4	F	 M6x25mm	4
C		1	G		12
D		1	H		1

Montering

Se monteringsanvisningen bak i denne bruksanvisningen.

Stell og vedlikehold

Tørk av møblene, ved behov, med en lett fuktet klut.

Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter.

Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Mål (B × D × H)

Sofa 118 × 65 × 77 cm

Stol 64 × 65 × 77 cm

Bord 80 × 47 × 40 cm


Kalustesarja

Tuotenro 31-1754 Malli 335.843

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus


Tuoli



A		1	E		4
B		1	F		4
C		1	G		2
D		1	H		10
			I		1

- A. Selkäosa
- B. Vasen puoli
- C. Oikea puoli
- D. Istuinosa
- E. Pieni ruuvi
- F. Keskikokoinen ruuvi
- G. Iso ruuvi
- H. Aluslaatta
- I. Työkalu

Sohva












A		1	E		4
B		1	F		4
C		1	G		3
			H		11
D		1	I		1

- A. Selkäosa
- B. Vasen puoli
- C. Oikea puoli
- D. Istuinosa
- E. Pieni ruuvi
- F. Keskikokoinen ruuvi
- G. Iso ruuvi
- H. Aluslaatta
- I. Työkalu

Pöytä

- A. Pöytälevy
- B. Kulmakiinnike
- C. Hylly
- D. Lasilevy
- E. Pieni ruuvi
- F. iso ruuvi
- G. Aluslaatta
- H. Työkalu



A		1	E	 M6x10mm	8
B		4	F	 M6x25mm	4
C		1	G		12
D		1	H		1

Asennus

Katso asennusohjeet käyttöohjeen lopussa olevasta kuvasarjasta.

Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi huonekalut pehmeällä kostutetulla liinalla.

Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.

Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mitat L × S × K

Sohva 118 × 65 × 77 cm

Nojatuoli 64 × 65 × 77 cm

Pöytä 80 × 47 × 40 cm


Möbelset

Art.Nr. 31-1754 Modell 335.843

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Produktbeschreibung


Sessel



A		1	E	M6x15mm	4
B		1	F	M6x30mm	4
C		1	G	M6x35mm	2
D		1	H		10
			I		1

- A. Rückenlehne
- B. Linke Seite
- C. Rechte Seite
- D. Sitzfläche
- E. Kleine Schraube
- F. Mittelgroße Schraube
- G. Große Schraube
- H. Scheibe
- I. Werkzeug

Sofa












A		1	E	M6x15mm	4
B		1	F	M6x30mm	4
C		1	G	M6x35mm	3
			H		11
D		1	I		1

- A. Rückenlehne
- B. Linke Seite
- C. Rechte Seite
- D. Sitzfläche
- E. Kleine Schraube
- F. Mittelgroße Schraube
- G. Große Schraube
- H. Scheibe
- I. Werkzeug

Tisch

- A. Tischplatte
- B. Eckhalterung
- C. Ablage
- D. Glasplatte
- E. Kleine Schraube
- F. Große Schraube
- G. Scheibe
- H. Werkzeug



A		1	E	 M6x10mm	8
B		4	F	 M6x25mm	4
C		1	G		12
D		1	H		1

Montage

Siehe die Bilderserie am Ende der Bedienungsanleitung.

Pflege und Wartung

Die Möbel mit einem weichen, angefeuchteten Tuch reinigen.
Zur Reinigung niemals Lösungs- oder Scheuermittel benutzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.
Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

B × T × H





Sofa 118 × 65 × 77 cm

Sessel 64 × 65 × 77 cm

Tisch 80 × 47 × 40 cm


Assembly/Montering/Asennus/Montage

Chair/Stol/Tuoli/Sessel




Sofa/Soffa/Sohva


1




2






3



4



Table/Bord/Pöytä/Tisch



Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
fax: 0247/445 09
e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
faks: 23 21 40 80
e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI

Great Britain

Customer Service contact number: 020 8247 9300
e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Internet www.clasohlson.co.uk

Postal 10 – 13 Market Place
Kingston Upon Thames
Surrey
KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

clas ohlson