

Rectangle Table Lamp

Art.no 36-1365-1, -2

Model NL-TL-15008B-WEU, NL-TL-15008B-BEU

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

Bulb: 220–240 V AC, E14, max 40 W

Caution!

1. Intended for indoor use in ambient temperatures up to 25 °C.
2. Unplug the lamp before changing the bulb.
3. The bulb can become very hot during use. Let it cool completely before changing.
4. Place the lamp on a flat, level surface.

Warning symbols




For indoor use only



Class II luminaire

- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- The mains lead must be changed if damaged. This is to prevent the risk of electric shock or fire and should only be carried out by the manufacturer, authorised service facility or a qualified tradesman.



Care and maintenance

- Unplug the mains lead before cleaning the product.
- Clean the light using a soft, damp cloth. Use a mild detergent. Never use solvents or strong, abrasive cleaning agents. They could damage the product.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Cable length	1.5 m
Max bulb wattage	40 W, E14 (sold separately)
Input voltage	220–240 V, 50 Hz
Height	46 cm
Shade	24 cm

Ver: 20150521

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE

tel: 020 8247 9300 internet: www.clasohlson.co.uk
e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

north
LIGHT

Bordslampa Rectangle

Art.nr 36-1365-1, -2

Modell NL-TL-15008B-WEU, NL-TL-15008B-BEU

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Ljuskälla: 220–240 V AC, E14, max 40 W

Varning!

1. Avsedd för användning inomhus i omgivningstemperatur upp till 25 °C.
2. Dra ur stickproppen före byte av ljuskälla.
3. Ljuskällan kan bli mycket varm under användning, låt den svalna före byte.
4. Placera belysningen på en plan, jämn yta.


Varningssymboler



Endast avsedd för inomhusbruk



Klass II-belysning



- Nätsladden bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Om nätsladden skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess service-ställe eller av en kvalificerad yrkesman.

Skötsel och underhåll

- Dra ur stickproppen innan rengöring.
- Torka av den med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel. Det kan skada produkten.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Kabellängd	1,5 m
Maxeffekt ljuskälla	40 W, E14 (säljs separat)
Drivspänning	220–240 V, 50 Hz
Höjd	46 cm
Skärm	24 cm

Var: 20150521

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247-445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
 fax: 0247-445 09 internet: www.clasohlson.se

Bordlampe Rectangle

Art.nr. 36-1365-1, -2

Modell NL-TL-15008B-WEU, NL-TL-15008B-BEU

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

Lyskilde: 220–240 V AC; E14; maks 40 W

Advarsel!

1. Beregnet til innendørs bruk i temperatur opp til 25 °C.
2. Trekk ut støpselet for å bryte strømmen, ved skifte av lyskilde.
3. Lyskilden blir svært varm ved bruk, så la den avkjøles før du skifter den.
4. Plasser lampen på et plant og jevnt underlag.


Varslingssymboler



Kun for innendørs bruk



Klasse II-belysning



- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledningen eller støpselet er skadet.
- Dersom strømkabel eller støpsel skades, må det repareres av kyndig fagperson. Dette på grunn av fare for brann og elektrisk støt.

Stell og vedlikehold

- Trekk alltid ut støpselet før rengjøring.
- Tørk den med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Kabellengde	1,5 m
Maks effekt lyskilde	40 W E14 (selges separat)
Spenning	220–240 V, 50 Hz
Høyde	46 cm
Skjerm	24 cm

Ver: 20150521

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
 fax: 23 21 40 80 internet: www.clasohlson.no

Pöytävalaisin Rectangle

Tuotenumero 36-1365-1, -2 Malli NL-TL-15008B-WEU, NL-TL-15008B-BEU

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Lamppu: 220–240 V AC, E14 maks. 40 W

Varoitus!

1. Sopii sisäkäyttöön alle 25 °C:n lämpötilassa.
2. Irrota pistoke pistorasiasta ennen lampun vaihtamista.
3. Lamppu kuumenee käytössä. Anna sen jäähtyä ennen vaihtamista.
4. Aseta valaisin tasaiselle pinnalle.

Varoitussymbolit




Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön



Luokan II valaisin

- Tarkista virtajohtojen kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen johdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vältetään sähköiskujen ja tulipalojen riski.



Huolto ja puhdistaminen

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Pyyhi valaisin kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoja puhdistusaineita. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita. Ne voivat vahingoittaa laitetta.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Johdon pituus	1,5 m
Lampun suurin teho	40 W, E14 (myydään erikseen)
Käyttöjännite	220–240 V, 50 Hz
Korkeus	46 cm
Varjostin	24 cm

SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh: 020 111 2222 kotisivu: www.clasohlson.fi
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Tischlampe Rectangle

Art.Nr. 36-1365-1, -2

Modell NL-TL-15008B-WEU, NL-TL-15008B-BEU

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

Leuchtmittel: 220–240 V AC, E14, max. 40 W

Warnung:

1. Vorgesehen für die Benutzung im Innenbereich bei einer Umgebungstemperatur bis 25 °C.
2. Vor dem Wechsel des Leuchtmittels den Stecker aus der Steckdose ziehen.
3. Das Leuchtmittel kann im Betrieb heiß werden, vor dem Austauschen daher erst abkühlen lassen.
4. Die Beleuchtung auf einer flachen, gleichmäßigen Oberfläche aufstellen.

Warnsymbole




Nur für den Innengebrauch



Beleuchtung der Klasse II

- Das Netzkabel regelmäßig überprüfen. Das Gerät niemals benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Um Stromschläge oder Feuer zu vermeiden, das Netzkabel bei Beschädigung nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal austauschen lassen.



Pflege und Wartung

- Vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel verwenden. Dies kann das Produkt beschädigen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Kabellänge	1,5 m
Max. Leistung Leuchtmittel	40 W, E14 (separat erhältlich)
Betriebsspannung	220–240 V, 50 Hz
Höhe	46 cm
Lampenschirm	24 cm

Ver. 20150521

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.