

Dimmer switch

Art.no 18-2030 Model EMD200-UK
36-2337 EMD200

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- The dimmer is intended for indoor use only.
- Do not expose the dimmer switch to moisture or splashing.
- Only connect electrical devices rated for the same voltage according to the specifications below.
- Never use the dimmer switch on appliances that are not designed for use with a dimmer switch.

Operating instructions

1. Turn off the lamp before connecting it to the dimmer.
2. Connect the dimmer switch to a wall socket.
3. Connect the lamp to the dimmer.
4. Switch the lamp on.
5. Adjust the intensity of the light using the dimmer control.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Mains supply	230 V AC, 50 Hz, 16 A
Min/max power	Incandescent bulbs 40–300 W Halogen bulbs 20–300 W
Protection class	IP20
Colour	White

Dimmer

Art.nr 18-2030
36-2337

Modell EMD200-UK
EMD200

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Dimmern är endast avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt inte dimmern för stänk eller fukt.
- Anslut endast elektriska apparater avsedda för samma spänning enligt specifikationen nedan.
- Använd aldrig dimmerfunktionen med apparater som inte är konstruerade för detta.

Användning

1. Stäng av den lampa som ska anslutas till dimmern.
2. Anslut dimmern till ett vägguttag.
3. Anslut lampan till dimmern.
4. Slå på den anslutna lampan.
5. Justera ljusstyrkan med dimmerreglaget.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Nätspänning	230 V AC, 50 Hz, 16 A
Min-/maxeffekt	Glödljus 40–300 W Halogen 20–300 W
Kapsling	IP20
Färg	Vit

Dimmer

Art.nr. 18-2030 Modell EMD200-UK
36-2337 EMD200

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Utsett ikke dimmeren for søl eller fuktighet.
- Det skal kun kobles til apparater som er beregnet for samme spenning som er nevnt i spesifikasjonene nedenfor.
- Bruk aldri dimmefunksjonen sammen med apparater som ikke er konstruert for dette.

Bruk

1. Skru av lampen som skal kobles til dimmeren.
2. Dimmeren kobles til et strømuttak.
3. Lampen kobles til dimmeren.
4. Slå på den tilkoblede lampen.
5. Juster lysstyrken med dimmerkontrollen.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Nettspenning	230 V AC, 50 Hz, 16 A
Min-/makseffekt	Glødelys 40–300 W Halogen 20–300 W
Kapsling	IP20
Farge	Hvit

Himmennin

Tuotenro 18-2030 Malli EMD200-UK
36-2337 EMD200

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Himmennin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä altista himmennintä kosteudelle tai roiskeille.
- Liitä himmentimeen ainoastaan sellaisia sähkölaitteita, joissa on sama jännite kuin alla olevissa teknisissä tiedoissa.
- Älä koskaan käytä himmennystoimintoa laitteissa, joita ei ole tarkoitettu himmennettäviksi.

Käyttö

1. Sammuta himmentimeen liitettävä lamppu.
2. Liitä himmennin pistorasiaan.
3. Liitä lamppu himmentimeen.
4. Laita liitetty lamppu päälle.
5. Säädä valaistusta himmentimellä.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Jännite	230 V AC, 50 Hz, 16 A
Min./maks.teho	Hehkulamppu 40–300 W Halogeeni 20–300 W
Suojausluokka	IP20
Väri	Valkoinen

Dimmer

Art.Nr. 18-2030 Modell EMD200-UK
36-2337 EMD200

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Das Gerät niemals für Spritzer oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Nur Geräte anschließen, die für die selbe Spannung vorgesehen sind (siehe *Technische Daten*).
- Die Dimmerfunktion nur zusammen mit Geräten benutzen, die dafür vorgesehen sind.

Betrieb

1. Die anzuschließende Lampe ausschalten.
2. Den Stecker des Dimmers in die Steckdose stecken.
3. Den Dimmer an die Lampe anschließen.
4. Die angeschlossene Lampe anschließen.
5. Die Helligkeit über den Taster steuern.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz, 16 A
Leistungsbereich	Glühlampen 40–300 W Halogenlampen 20–300 W
Schutzklasse	IP20
Farbe	Weiß