

# Christmas Tree with LED Lights

Art.no 18-1273 Model WX-LED44-260WW-10-2  
36-5265 WX-LED44-260WW-10-2

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

## Assembly

1. Assemble the Christmas tree stand and set it on the floor.
2. Insert the bottom portion of the tree and screw it securely into position.
3. Insert the middle portion and screw this also securely into position.
4. Insert the top of the tree.
5. Extend all the tree's branches.

## Connect the mains adaptor

1. Connect the Christmas tree's plug to the mains adaptor's outlet. Screw it securely into place with the locking screw.
2. Connect the mains adaptor to a wall socket.

## Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

## Specifications

- Ready-fitted with 260 LED lights
- Height 210 cm

# Julgran med LED-belysning

Art.nr 18-1273 Modell WX-LED44-260WW-10-2  
36-5265 WX-LED44-260WW-10-2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Montering

1. Sätt ihop julgranens fot och placera på golvet.
2. Sätt i julgranens underdel och skruva fast ordentligt.
3. Sätt i julgranens mellandel.
4. Sätt i julgranens topp.
5. Fäll ut alla grenar.

## Anslut nätadaptern

1. Anslut julgranens stickpropp i nätadapterns uttag. Skruva fast med låsskruven.
2. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

- Färdigmonterad belysning med 260 LED-lampor
- Höjd 210 cm

# Juletre med LED-belysning

Art.nr. 18-1273 Modell WX-LED44-260WW-10-2  
36-5265 WX-LED44-260WW-10-2

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Montering

1. Sett sammen juletre foten og plasser den på gulvet.
2. Fest den nedre delen av treet til foten og skru godt til.
3. Fest den midtre delen.
4. Fest toppen.
5. Fell ut alle grenene.

## Koble til strømadapteren

1. Juletreets støpsel plugges til strømadapteren. Skru fast med låseskruen.
2. Strømadapteren kobles til et strømuttak.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

- Ferdigmontert belysning med 260 LED-lamper
- Høyde 210 cm

# LED-valaistu joulukuusi

Tuotenro 18-1273 Malli WX-LED44-260WW-10-2  
36-5265 WX-LED44-260WW-10-2

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Joulukuusen kokoaminen

1. Kokoa joulukuusen jalka ja aseta se lattialle.
2. Aseta joulukuusen alaosa paikalleen ja kiinnitä se hyvin.
3. Aseta joulukuusen keskiosa paikalleen.
4. Aseta joulukuusen yläosa paikalleen.
5. Käännä kuusen oksat auki.

## Muuntajan liittäminen

1. Liitä joulukuusen pistoke muuntajan liitäntään. Kiinnitä lukitusruuvi.
2. Liitä muuntajan pistoke seinäpistorasiaan.

## Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jätenevonnasta.

## Tekniset tiedot

- Kiinteät valot, 260 LED-lamppua
- Korkeus 210 cm

# Weihnachtsbaum mit LED-Beleuchtung

Art.Nr. 18-1273 Modell WX-LED44-260WW-10-2  
36-5265 WX-LED44-260WW-10-2

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Montage

1. Den Fuß des Weihnachtsbaum zusammenstecken und auf den Boden stellen.
2. Das Unterteil des Weihnachtsbaums einstecken und ordentlich festschrauben.
3. Das Mittelteil des Weihnachtsbaums einstecken.
4. Das Oberteil des Weihnachtsbaums einstecken.
5. Alle Zweige ausklappen.

## Netzteil anschließen

1. Den Stecker des Weihnachtsbaums an das Netzteil anschließen. Mit der Feststellschraube befestigen.
2. Das Netzteil an die Steckdose anschließen.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Technische Daten

- Fertig montierte Beleuchtung mit 260 LED-Lampen
- Höhe 210 cm