

LIMITED EDITION

# LEATHER APRON AND OVEN CLOTH SET

ART.NO. 44-2731 MODEL: CO44-2731

*Clas Holson*

SIGNATURE COLLECTION



# Leather Apron and Oven Cloth Set

Art.no 44-2731

Model CO44-2731

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

## Product description

- Apron and oven cloth made of durable black leather.
- The apron is well-equipped with a large pocket and a loop for hanging a towel or tongs.
- It even has a handy metal ring on which you can hang the included oven cloth which has a snap hook.
- Adjustable neck strap and long leather waist tie.

## Care and maintenance

Avoid cleaning the apron as much as possible. If you must remove stains and splatters caused by cooking, use a sponge with mild soap and cold water. Then pat dry with a soft hand towel without rubbing. Recondition the leather using a leather specific conditioner to make the leather supple again.

## Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

## Dimensions

Leather thickness (all parts)	1-1.2 mm
Apron	95 × 68 cm
Oven cloth	20.5 × 20.5 cm
Tie width	1.5 cm

# Förkläde och grytlapp i skinn

Art.nr 44-2731

Modell CO44-2731

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

## Produktbeskrivning

- Förkläde och en grytlapp i slitstarkt svart skinn.
- Förklädet har en stor praktisk ficka och en ögla för handduk eller grilltång.
- Förklädet har även en praktisk metallring där du kan haka fast grytlappens karbinhake.
- Ställbart läderband runt nacken och ett långt läderband att knyta runt midjan.

## Skötsel och underhåll

Undvik rengöring i möjligaste mån. Om du behöver ta bort fläckar och stänk från matlagning, använd en svamp med mild tvål och kallt vatten. Torka därefter torrt med en mjuk handduk, utan att gnugga. Återfukta sedan med en ändamålsenlig fuktgivande produkt som gör lädret smidigt igen.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Mått

Läders tjocklek (alla delar)	1-1,2 mm
Förkläde	95 × 68 cm
Grytlapp	20,5 × 20,5 cm
Band	1,5 cm

# Forkle og gryteklut i skinn

Art.nr. 44-2731

Modell CO44-2731

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

## Produktbeskrivelse

- Forkle og gryteklut i slitesterkt, svart lær.
- Forkleet har en stor praktisk lomme og en øgle til håndkle eller grillpinsett.
- Forkleet har også en praktisk metallring hvor man kan huke på grytekluten med karabinkroken.
- Justerbar lærreim rundt nakken og en lang lærreim til å knyte i livet.

## Vedlikehold

Unngå rengjøring i størst mulig grad. Hvis man må fjerne flekker og matsprut bør man bruke en svamp med mildt såpevann (kaldt vann). Tørk det deretter tørt med et mykt håndkle, men ikke gni. Deretter benyttes et fuktighetsmiddel som er beregnet på denne type produkt.

## Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Mål

Lærets tykkelse (alle deler)	1-1,2 mm
Forkle	95 × 68 cm
Gryteklut	20,5 × 20,5 cm
Reim	1,5 cm

# Esiliina ja patalappu, nahkaa

Tuotenro 44-2731 Malli CO44-2731

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

## Tuotekuvaus

- Esiliina ja patalappu kestävästä mustasta nahkasta.
- Esiliinassa iso ja kätevä tasku ja silmukka pyyhkeelle tai grillipihdeille.
- Esiliinassa on myös kätevä metallirengas patalapulle, jossa on jousihaka.
- Nahkahihnat niskaan ja lantion ympäri.

## Huolto ja puhdistaminen

Vältä puhdistamista. Poista mahdolliset tahrat sienellä, miedolla saippualla ja kylmällä vedellä. Pyyhi sen jälkeen esiliina kuivaksi pehmeällä pyyhkeellä, älä hankaa. Käsittele lopuksi esiliina sopivalla kosteuttavalla aineella, joka palauttaa nahkan notkeuden.

## Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

## Mitat

Nahan paksuus (kaikki osat)	1-1,2 mm
Esiliina	95 × 68 cm
Patalappu	20,5 × 20,5 cm
Hihnat	1,5 cm

# Schürze und Topflappen aus Leder

Art.Nr. 44-2731

Modell CO44-2731

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

## Produktbeschreibung

- Schürze und ein Topflappen aus strapazierfähigem schwarzem Leder.
- Schürze mit einer praktischen großen Tasche und einer Öse für ein Geschirrtuch oder eine Grillzange.
- Die Schürze hat zudem einen praktischen Metallring, an dem der Karabinerhaken des Topflappen befestigt werden kann.
- Verstellbares Lederband um den Nacken und ein weiteres, langes Lederband zum Verknoten um die Taille.

## Pflege und Wartung

Die Reinigung möglichst vermeiden. Wenn Flecken oder Spritzer vom Kochen entfernt werden müssen, einen Schwamm mit milder Seife und kaltem Wasser benutzen. Danach mit einem weichen Handtuch abtrocknen, ohne zu reiben, dann mit einem dafür vorgesehenen feuchtigkeitsspendenden Produkt behandeln, sodass das Leder wieder geschmeidig wird.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

## Abmessungen

Lederdicke (alle Teile)	1-1,2 mm
Schürze	95 × 68 cm
Topflappen	20,5 × 20,5 cm
Band	1,5 cm

## SVERIGE

---

Kundtjänst	tel.: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

## NORGE

---

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 faks: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

## SUOMI

---

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

## GREAT BRITAIN

---

Customer Service	contact number: 020 8247 9300 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet	www.clasohlson.co.uk
Postal	10 - 13 Market Place Kingston Upon Thames Surrey KT1 1JZ

## DEUTSCHLAND

---

Kundenservice	Hotline: 040 2999 7811 E-Mail: kundenservice@clasohlson.de
Homepage	www.clasohlson.de
Postanschrift	Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg

# clas ohlson