

Downlight Set, 3-pack

Art.no 36-7807, 36-7807-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



This product is intended for indoor use only.

The product should only be connected to a 230 V, 50 Hz electrical outlet.

Installation (see fig. 1)

1. Mount the mounting ring in the desired location using the included screws. Use the mounting ring as a template and mark out the position of the two screw holes on the mounting surface. Use fasteners suitable for the surface material and ensure that there are no concealed electrical wires or water pipes in the place where you intend to drill/screw.
2. Make sure that the wire leading out of the disc with the LED is routed through the slot in the mounting ring and click the LED disc into the mounting ring.
3. Plug the LED driver into a wall socket and switch the downlight set on using the in-line switch.

i If you wish to connect more downlights (max 6) you will need to remove the respective jumper from the junction box and connect the downlight in its place. The jumpers must be connected to any unused junction box terminals in order for the downlight set to work. The example (see fig. 2) shows 1 downlight connected to the LED driver. When only one downlight is used, 5 jumpers should still be fitted to the other terminals in the junction box.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

LED driver	Input 220–240 V 50/60 Hz Output 6–40 V DC, 350 mA, max 16 W
Light source	LED 2.5 W, 3000 K, 190 lm
Mains lead with in-line power switch	1.9 m

Downlight Set 3-pack

Art.nr 36-7807, 36-7807-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V, 50 Hz.

Montering (se bild 1)

1. Fäst ljuskällornas hållare på önskad plats med medföljande skruv. Använd ljuskällans hållare som mall och märk ut var på underlaget du ev. behöver borra. Använd för underlaget lämplig fästmetod och försäkra dig om att området där du ev. tänker borra eller skruva är fritt från el- och vattenledningar.
2. Se till att ljuskällans kabel hamnar i urtaget i hållaren och tryck fast ljuskällan i hållaren.
3. Anslut stickproppen till ett vägguttag och slå på downlightsetet med strömbrytaren.

i Om du vill ansluta flera ljuskällor (max 6) tar du bort respektive bygling och kopplar in ljuskällan på byglingens plats. Byglingarna måste sitta monterade i anslutningarna som inte används för att downlightsetet ska fungera. I exemplet (se bild 2) visas downlightsetet med 1 ljuskälla monterad. I det fallet ska alltså 5 byglingar sitta monterade.

Avfallshandtering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandtering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



Specifikationer

LED-driver	Inn 220–240 V, 50/60 Hz Ut 6–40 V DC, 350 mA, max 16 W
Ljuskälla	LED 2,5 W, 3000 K, 190 lm
Nätkabel med strömbrytare	1,9 m

Downlight Sett 3-pack

Art.nr. 36-7807, 36-7807-1

Les gjennom bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

Produktet må kun kobles til strømuttak med 230 V, 50 Hz.

Montering (se bilde 1)

1. Fest lyskildenes holdere på ønsket sted med medfølgende skruer. Bruk lyskildens holder som mal og merk ut hvor på underlaget du ev. må bore. Bruk en festemetode som er egnet for underlaget og forviss deg om at ikke finnes skjulte strømledninger eller vannrør.
2. Påse at lyskildens kabel havner i holderens uttak og trykk fast lyskilden i holderen.
3. Tilkoblet støpselet til et vegguttag og slå på downlightsettet med strömbrytaren.

i Ønsker du å tilkoble flere lyskilder (maks 6) tar du bort respektive bøyler og kobler inn lyskilden på bøylerens plass. Bøylerne må sitte monterert i tilkoblingen som ikke brukes for at downlightsettet skal fungere. I eksempelet (se bilde 2) vises downlightsettet med 1 lyskilde monterert. I dette tilfellet skal alltså 5 bøyler sitte monterert.

Avfallshåndtering

Symbolet viser at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innen hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

LED-driver	Inn 220–240 V, 50/60 Hz Ut 6–40 V DC, 350 mA, maks 16 W
Lyskilde	LED 2,5 W, 3000 K, 190 lm
Strømkabel med bryter	1,9 m

Kohdevalo 3 kpl

Tuotenumero 36-7807, 36-7807-1

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 230 V, 50 Hz.

Asennus (ks. kuva 1)

- Kiinnitä lamppujen pidikkeet haluamaasi paikkaan mukana tulevilla ruuveilla. Merkitse mahdolliset porauskohdat käyttäen lamppun pidikettä mallina. Käytä pohjamateriaaliin sopivaa kiinnitystapaa. Varmista, että mahdollisessa poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.
- Varmista, että lamppun johto kulkee pidikkeen lovesta ja paina lamppu kiinni pidikkeeseen.
- Liitä pistoke pistorasiaan ja käynnistä kohdevalaisin virtakytkimestä.

i Jos haluat liittää useita lamppeja (enintään 6), poista vastaava sokka ja kiinnitä lamppu sokan tilalle. Jotta kohdevalosarja toimii, on sokkien oltava asennettuina liitäntöihin, jotka eivät ole käytössä. Esimerkkikuvassa (ks. kuva 2) kohdevalaisimeen on liitetty 1 lamppu. Tässä tapauksessa siis 5 sokkaa on oltava asennettuna.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

LED-draiveri	Tulo 220–240 V, 50/60 Hz Lähtö 6–40 V DC, 350 mA, enint. 16 W
Lamppu	LED 2,5 W, 3000 K, 190 lm
Virtajohto, jossa katkaisija	1,9 m

Downlight-Set 3er-Pack

Art.Nr. 36-7807, 36-7807-1

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit



Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.

Das Produkt nur an Steckdosen mit 230 V, 50 Hz anschließen.

Installation (siehe Abb. 1)

- Die Halterung der Leuchtmittel mit den mitgelieferten Schrauben am gewünschten Platz befestigen. Die Leuchtmittelhalterung als Schablone verwenden, um zu markieren, wo evtl. gebohrt werden muss. Eine für die Wand geeignete Befestigungsmethode wählen und sicherstellen, dass der Bereich, in dem evtl. gebohrt/geschraubt wird, frei von Wasser- oder Stromleitungen ist.
- Sicherstellen, dass die Kabel des Leuchtmittels in der Aussparung der Halterung liegen. Das Leuchtmittel ordentlich in die Halterung drücken.
- Den Stecker an die Steckdose anschließen und das Downlight-Set mit dem Ein-/Ausschalter einschalten.

i Um mehrere Leuchtmittel (max. 6 Stück) anzuschließen, wird der entsprechende Jumper entfernt und das Leuchtmittel am Platz des Jumpers angeschlossen. Die Jumper müssen an den Anschlüssen montiert sein, die nicht verwendet werden, sonst funktioniert das Downlight-Set nicht. Im Beispiel (siehe Abb. 2) wird das Downlight-Set mit 1 montierten Leuchtmittel gezeigt. In diesem Fall müssen also 5 Jumper montiert sein.

Hinweise zur Entsorgung


Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

LED-Vorschaltgerät	Primärspannung 220–240 V, 50/60 Hz Sekundärspannung 6–40 V DC, 350 mA, max. 16 W
Leuchtmittel	LED 2,5 W, 3000 K, 190 lm
Netzkabel mit Ein-/Ausschalter	1,9 m

1



2

