



CABIN CASE

Resväsk TSA®

Trillekoffert TSA®


Lentolaukku TSA®

20"

Cabin Case, 32 litres TSA®

- Lightweight and sturdy polycarbonate suitcase.
- Approved carry-on luggage size for most airlines.
- Easy-access, front laptop compartment, etc.
- Fully-lined interior with several compartments and a zipped partition.
- Handle with integrated mechanical 10 kg approximate weight indicator.
- Recessed TSA combination lock.
- Interchangeable wheels for those unforeseen accidents.
- 5-year guarantee.
- Size: 55 x 35 x 20 cm, 20". Weight: 2.7 kg

TSA® (Transportation Security Administration) is an international standard. During baggage inspection (e.g. USA) security staff may inspect your bags without needing to destroy the lock.



TSA Combination Lock Instructions

The lock is preset to the combination 0-0-0.

To set your own combination:

1. Press in the set button using e.g. a pen until you hear a click.
2. Set the code dials to a combination of your choice. Write down the new combination and keep it safe.
3. Slide the latch button outwards so that the set button clicks out again.
4. The new combination is now ready for use.


The zip pulls can only be locked when the combination is entered.

This TSA lock is not supplied with a key, but customs officials have a key to open the lock without damaging it if necessary.

Resväcka, 32 liter TSA®

- Lätt och tålig kabinväska i polykarbonat.
- Passar som handbagage hos de flesta flygbolag.
- Lättåtkomlig frontficka för laptop m.m.
- Helt fodrad insida med flera packfickor och mellanvägg med dragkedja.
- Handtag med mekanisk viktindikator som ger snabb information om väskan börjar bli för tung, indikerar vid ca 10 kg.
- Infällt TSA kombinationslås.
- De båda hjulen är utbytbara, ifall olyckan skulle vara framme.
- 5 års garanti.
- Storlek: 55 x 35 x 20 cm, 20". Vikt: 2,7 kg.

TSA® (Transportation Security Administration) är en internationell standard. Vid bagageinspektion i t.ex. USA kan säkerhetspersonalen öppna och stänga väskan utan att förstöra hänglåset.



Instruktioner för TSA-kombinationslås

Låset är förprogrammerat med kombinationen "0-0-0".

För att välja en egen kombination, gör så här:

1. Ställ in den förprogrammerade kombinationen.
2. Tryck in återställningsknappen med t.ex. en penna tills du hör ett klickljud.
3. Välj en egen kombination med sifferhjulen.
Skriv ner den nya kombinationen och spara den för framtida bruk.
4. Dra ut skjutreglaget som öppnar låset så att återställningsknappen klickar ut igen.
5. Den nya kombinationen är nu klar att användas.

För att fästa dragkedjan i kombinationslåset måste sifferhjulen vara inställda med den programmerade kombinationen.


TSA-låset har ingen medföljande nyckel, men en sådan finns deponerad hos tullmyndigheterna. Om tullmyndigheterna måste öppna väskan kan de göra det utan att skada låset.

Trillekoffert, 32 liter TSA®

- Lett og solid kabinkoffert i polykarbonat.
- Passer som håndbagasje hos de fleste flyselskapene.
- Lett tilgjengelig frontlomme for laptop m.m.
- Helføret innvendig med flere lommer, og skillevegg med glidelås.
- Håndtak med mekanisk vektindikator, som gir rask informasjon om vesken begynner å bli for tung, indikerer ved ca. 10 kg.
- Integrert TSA kombinasjonslås.
- To hjul som kan byttes ved behov.
- 5 års garanti.
- Størrelse: 55 x 35 x 20 cm, 20".
Vekt: 2,7 kg.

TSA® (Transportation Security Administration) er en internasjonal standard.

Ved bagasjeinspeksjon i f.eks. USA kan sikkerhetspersonalet åpne og lukke bagasjen uten å ødelegge hengelåsen.



Instruksjon for TSA kodelås

Låsen er forprogrammert med koden "0-0-0".

For å velge egen kode, gjør følgende:

1. Still inn koden "0-0-0".
2. Trykk inn tilbakestillingsknappen med f.eks. en penn til en klikklyd høres.
3. Velg egen kode med sifferhjulet. Notér den nye koden, og ta vare på den.
4. Skyv skyveknappen som åpner låsen inntil tilbakestillingsknappen klikker ut igjen.
5. Den nye koden er nå klar til bruk.


For å feste glidelåsen i kodelåsen må sifferhjulet være innstilt med den programmerte koden.

TSA-låsen har ingen medfølgende nøkkel, en slik finnes tilgjengelig hos tollmyndighetene. Dersom tollmyndigheten må åpne låsen kan det gjøres uten at den blir skadet.

Lentolauku, 32 litraa TSA®

- Kevyt ja kestävä polykarbonaattilauku.
- Hyväksytty käsimatkataavaraksi useimmissa lento-yhtiöissä.
- Kätevä etutasku esim. kannettavalle tietokoneelle.
- Kokonaan vuorattu sisäosa, jossa useita vetoketjullisia taskuja ja väliseiniä.
- Kahvassa on mekaaninen painoilmaisin, joka ilmaisee, jos laukku painaa yli 10 kiloa.
- Kiinteä TSA yhdistelmälukko. Renkaat ovat vaihdettavissa.
- 5 vuoden takuu.
- Mitat: 55 x 35 x 20 cm, 20". Paino: 2,7 kg.

TSA® (Transportation Security Administration). Lentokentän turvallisuushenkilökunta voi avata TSA-lukon erikoisvälaineillä lukkoa vahingoittamatta. Järjestelmä on yleisessä käytössä mm. Yhdysvalloissa.



TSA-yhdistelmälukon ohjeet

Yhdistelmälukon numeroyhdistelmän tehdas-asetuksena on "0-0-0".

Muuta oma yhdistelmä seuraavalla tavalla:

1. Aseta tehdasasetettu numeroyhdistelmä.
2. Paina numeroyhdistelmän muuttamispainiketta esim. kynällä, kunnes kuulet naksahduksen.
3. Valitse oma yhdistelmä numeropyörillä.
Kirjoita uusi yhdistelmä ylös ja laita se talteen.
4. Vedä lukon avaavaa työntökytkintää ulos,
jolloin numeroyhdistelmän muuttamispainike nakahtaa takaisin ulos.
5. Uusi numeroyhdistelmä on nyt käytössä.

Numeropyörissä on oltava asetettu yhdistelmä, jotta vetoketjun voi kiinnittää yhdistelmälukkoon.

TSA-lukon mukana ei tule avainta, mutta tulliviranomaisilla on olemassa avain. Mikäli tulliviranomaisten pitää avata lukko, he voivat tehdä sen lukkoa vahingoittamatta.



TRAVEL SENTRY
TSA ACCEPTED

AIRPORT
approved

SAFE INSPECTION
NO DAMAGE



34-8007-1 | Made in China