

LED Site Light

Art.no 36-8660 Model TBC30SXPK1-D7
36-8661 TBC15SXPK1-D7

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety




The light source is not dimmable.

- This product is extremely bright. Do not look directly into the light, doing so could cause eye damage.
- Never let children play with the product.
- The product must only be connected to an electrical socket with a 230 V power supply.
- The product must not be used in rooms where explosive gases or liquids are used or stored.
- Treat the product with care and do not subject it to shocks or impacts.
- Never immerse the product in water or other liquid.
- The product must not be covered.
- Never try to open the housing, repair or modify the product in any way.
- Never use the product if your hands are moist or wet.
- Never use the product if it, its mains lead or plug is damaged in any way.

Product description

1. Handle
2. Adjustment screws (one on each side)
3. Base



Instructions for use

1. Connect the mains lead to a 230 V power point.
2. Undo the adjustment screws (2) and set the desired angle.
3. Unplug the work light after use.

Care and maintenance

Unplug it from the electrical outlet. Clean the exterior of the light by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Power	30 W (36-8660) 15 W (36-8661)
Colour	Black
Light source	2400 lm (36-8660) 1200 lm (36-8661)
Colour temperature	4000 K
Colour rendition	> 80 Ra
Beam angle	120°
IP rating	IP65
Operating temperature	–20 to 40 °C
Mains cable	1.8 m, H05RN-F3G1.0mm ²
Size	228 × 123 × 262 mm (36-8660) 165 × 113 × 231 mm (36-8661)

Note: The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

LED-strålkastare

Art.nr 36-8660 Modell TBC30SXPK1-D7
36-8661 TBC15SXPK1-D7

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet




Ljuskällan är inte dimbar.

- Produkten är extremt ljusstark. Titta aldrig in i ljuset, risk för ögonskador.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V.
- Produkten får inte användas i lokaler där explosiva gaser eller vätskor används eller förvaras.
- Hantera produkten varsamt och utsätt den inte för slag och stötar.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Produkten får inte övertäckas.
- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Hantera aldrig produkten om du är blöt eller fuktig om händerna.
- Använd aldrig produkten om den, nätkabeln eller stickproppen på något sätt är skadade.

Produktbeskrivning

1. Handtag
2. Justerskruv (en på var sida)
3. Fot



Användning

1. Anslut stickproppen till ett jordat 230 V-uttag.
2. Lossa justerskruvarna (2) och ställ lamphuset i önskad vinkel.
3. Dra ut stickproppen efter avslutad användning.

Skötsel och underhåll

Dra ut stickproppen ur vägguttaget. Rengör lampan med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	30 W (36-8660) 15 W (36-8661)
Färg	Svart
Ljuskälla	2400 lm (36-8660) 1200 lm (36-8661)
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivning	>80 Ra
Spridningsvinkel	120°
Kapslingsklass	IP65
Användningstemperatur	–20 till 40 °C
Nätkabel	1,8 m, H05RN-F3G1.0mm ²
Mått	228 × 123 × 262 mm (36-8660) 165 × 113 × 231 mm (36-8661)

Obs! Den här armaturens ljuskälla går inte att ersätta, så när ljuskällan är förbrukad ska hela armaturen ersättas.

LED-lyskaster

Art.nr. 36-8660 Modell TBC30SXPK1-D7
36-8661 TBC15SXPK1-D7

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet




Lyskilden kan ikke dimmes.

- Produktet er ekstremt lyssterkt. Se aldri inn i lyset, da det kan gi varige øyenskader.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet må kun kobles til en kontakt med 230 V.
- Produktet må ikke brukes i lokaler hvor eksplosive gasser eller væsker benyttes eller oppbevares.
- Produktet må behandles varsomt og ikke utsettes for støt eller slag.
- Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- Produktet må ikke tildekkes.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere produktet.
- Ta ikke på produktet med våt eller fuktige hender.
- Bruk ikke produktet dersom det, strømkabelen, støpselet eller andre deler er skadet.

Produktbeskrivelse

1. Håndtak
2. Justerskrue (én på hver side)
3. Fot



Bruk

1. Koble strømkabelen til en jordet kontakt (230 V).
2. Løsne justerskrueene (2) og still inn lampehuset i ønsket vinkel.
3. Trekk ut støpselet, etter bruk.

Vedlikehold

Trekk støpselet ut av strømuttaket. Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	30 W (36-8660) 15 W (36-8661)
Farge	Sort
Lyskilde	2400 lm (36-8660) 1200 lm (36-8661)
Fargetemperatur	4 000 K
Fargegjengivelse	> 80 Ra
Spredningsvinkel	120°
Kapslingsklasse	IP65
Brukstemperatur	–20 til 40 °C
Strømledning	1,8 m, H05RN-F3G1.0mm ²
Mål	228 × 123 × 262 mm (36-8660) 165 × 113 × 231 mm (36-8661)

Obs! Lyskilden er ikke utskiftbar. Når lyskilden ikke virker lenger må hele armaturen skiftes ut.

e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

LED-valonheitin

Tuoteno 36-8660 Malli TBC30SXPK1-D7
36-8661 TBC15SXPK1-D7

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus




Lamppu ei ole himmennettävä.

- Laite valaisee erittäin voimakkaasti. Älä katso suoraan valoon, silmävammavaara.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 230 V.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään tulenarkoja nesteitä tai aineita.
- Käsittele laitetta varovasti äläkä altista sitä kolhuille tai iskuille.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Laitetta ei saa peittää.
- Älä avaa laitteen koteloa tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Älä käsittele laitetta kosteilla käsillä.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai sen virtajohto tai pistoke on voittunut.

Tuotekuvaus

1. Kahva
2. Säätöruuvi (yksi kummallakin puolella)
3. Jalka



Käyttö

1. Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan (230 V).
2. Avaa säätöruuvit (2) ja aseta valaisin sopivaan kulmaan.
3. Irrota pistoke käytön jälkeen.

Huolto ja ylläpito

Irrota pistoke pistorasiasta. Puhdista valaisin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueita. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Teho	30 W (36-8660) 15W (36-8661))
Väri	Musta
Lamppu	2400 lm (36-8660) 1200 lm (36-8661)
Väriämpötila	4000 K
Värintoisto	> 80 Ra
Sirontakulma	120°
Kotelointiluokka	IP65
Käyttölämpötila	–20...+40 °C
Virtajohto	1,8 m, H05RN-F3G1.0mm ²
Mitat	228 × 123 × 262 mm (36-8660) 165 × 113 × 231 mm (36-8661)

Huom.! Tässä valaisimessa oleva valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde tulee käyttöikänsä päähän, koko valaisin on vaihdettava uuteen.

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi