

40 cm Crystal Pendant Light

Art.no 36-6830-2 Model P14311B

ENGLISH

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



This product is intended for indoor use only.




This product is double-insulated.


- This product should only be connected to a 230 V AC, 50 Hz electrical outlet.
- Never use the product if it, its mains lead or plug is damaged in any way.

Installation

1. Screw in a light bulb of your choice (sold separately), max 60 W.



2. Insert the lamp holder into the crystal light shade and attach it using the included hex key.



3. Remove the cover from the terminal block and connect the incoming power feed cable to the terminal block. **Note:** The light fitting is double-insulated and does not have a Protective Earth terminal. Make sure that the cable gland is in the right place and refit the terminal block cover.
4. Hang the pendant light on an existing ceiling hook or screw the included ceiling bracket up in the desired place. Use the included screws and plugs or another appropriate fastening method. **Note:** Ensure that there are no electrical wires or water pipes in the ceiling where you intend to screw/drill.
5. Use the hex key to fasten the ceiling cup up against the ceiling.

Care and maintenance

- Unplug the lamp lead from the electrical outlet before wiping the light clean with a dry cloth.
- Unplug the lamp lead from the electrical outlet and store the product in a dry, dust-free environment out of the reach of children whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Diameter	40 cm
Lamp holder	E27, max 60 W

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.




Produkten är dubbelisolerad.


- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V AC, 50 Hz.
- Använd aldrig produkten om den, nätkabeln eller stickproppen på något sätt är skadade.

Montering

1. Skruva i önskad ljuskälla (säljs separat), max 60 W.



2. Placera lamphållaren i kristalllampan och dra fast den med medföljande insexnyckel.



3. Öppna kopplingsplintens lock och anslut inkommande elledning till kopplingsplinten. **Obs!** Armaturen är dubbelisolerad och plinten är inte avsedd för skyddsjord. Se till att kabelgenomföringen kommer på plats och stäng kopplingsplintens lock.
4. Häng upp taklampan på befintlig takkrok eller skruva upp det medföljande takfästet på önskad plats. Använd medföljande skruv/plugg eller annan för underlaget lämplig fästmetod. **Obs!** Försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i taket där du skruvar/borrar.
5. Använd insexnyckeln för att dra fast takkoppen mot taket.

Skötsel och underhåll

- Dra ut stickproppen ur vägguttaget och torka av lampan med en torr trasa vid behov.
- Dra ut stickproppen ur vägguttaget och förvara lampan torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Diameter	40 cm
Socket	E27, max 60 W

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.




Produktet er dobbelt isolert.


- Produktet må kun kobles til strømuttak med 230 V AC, 50 Hz.
- Bruk ikke produktet dersom det, strømkabelen, støpselet eller andre deler er skadet.

Montering

1. Skru i en ønsket lyskilde (selges separat), maks 60 W.



2. Plasser lampeholderen i krystalllampe og trekk til med den medfølgende insektsnøkkelen.



3. Åpne lokket på koblingsplinten og koble innkommende strømledninger til koblingsplinten. **Obs!** Armaturen er dobbeltisolert og har ingen kobling til jord. Pass på at kabelgjennomføringen kommer på plass og steng lokket til koblingsplinten.
4. Heng opp taklampe på en krok eller skru den opp med medfølgende takfeste. Bruk medfølgende skrue/plugg eller annet egnet festemateriale. **Obs!** Forsikre deg om at det ikke er strømledninger eller vannrør i takkonstruksjonen der du skal bore/skru.
5. Bruk insektsnøkkelen til å trekke til takkoppen mot taket.

Stell og vedlikehold

- Trekk støpselet ut av strømuttaket og tork lampen med en tørr klut, ved behov.
- Når lampen ikke er i bruk skal den lagres tørt og støvfritt, og utilgjengelig for barn. Trekk også ut støpselet.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Diameter	40 cm
Sokkel	E27, maks 60 W

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.




Laite on kaksoiseristetty.


- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 230 V AC, 50 Hz.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.

Asennus

1. Kiinnitä haluamasi lamppu (myydään erikseen), enintään 60 W.



2. Aseta lampunpidike kristallivalaisimeen ja kiristä se mukana tulevalla kuusiokoloavaimella.



3. Avaa liitinriman kansi ja liitä sisään tuleva sähköjohto liitinrimaan. **Huom.!** Valaisin on kaksoiseristetty eikä liitinrimaa ole tarkoitettu suojamaadoitukseen. Varmista, että johdon läpivienti on paikoillaan, ja sulje sitten liitinriman kansi.
4. Ripusta valaisin katossa olevaan koukkuun tai ruuvaa mukana tulevia ruuveja/tulppia tai muuta kattomateriaalille sopivaa kiinnitystapaa. **Huom.!** Varmista että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.
5. Kiristä kattokupu kiinni kattoon kuusiokoloavaimella.

Huolto ja puhdistaminen

- Irrota virtajohto pistorasiasta ja pyyhi valaisin tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Jos valaisinta ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta ja säilytä valaisinta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Halkaisija	40 cm
Kanta	E27, enintään 60 W

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise



Das Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.




Das Produkt ist doppelt isoliert.


- Das Gerät nur an Steckdosen mit 230 V AC, 50 Hz anschließen.
- Das Gerät niemals verwenden, wenn Netzkabel oder Netzstecker auf irgendeine Weise beschädigt sind.

Montage

1. Ein beliebiges Leuchtmittel (separat erhältlich) eindrehen, max 60 W.



2. Die Lampenfassung in der Kristalleuchte befestigen und mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel festziehen.



3. Die Abdeckung der Lüsterklemme öffnen und den zuführenden Stromleiter an die Lüsterklemme anschließen. **Hinweis:** Die Leuchte ist doppelt isoliert und die Klemme ist nicht für den Schutzleiter vorgesehen. Sicherstellen, dass die Kabeldurchführung angebracht wird und dann die Lüsterklemme schließen.
4. Das Produkt an einen vorhandenen Deckenhaken aufhängen oder die mitgelieferte Deckenhalterung an einer beliebigen Stelle befestigen. Die mitgelieferten Schrauben/ Dübel oder eine andere für die Unterlage geeignete Befestigungsmethode benutzen. **Hinweis:** Sicherstellen, dass sich keine Wasser- oder Stromleitungen in der Decke befinden, wo gebohrt/geschraubt wird.
5. Den Lampenbaldachin mithilfe des Innensechskantschlüssels an der Decke befestigen.

Pflege und Wartung

- Den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker abziehen und das Produkt trocken und staubfrei außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Durchmesser	40 cm
Fassung	E27, max. 60 W