

Sikkerhet

Dette produktet er ikke et rednings- eller flytehjelpemiddel. Må kun brukes av svømmekyndige personer. Bruk alltid flytevest ved bruk av dette produktet.

For å minske risikoen for ulykker, personskader eller drukning, les igjennom følgende sikkerhetsforskrifter:

- Dette produktet må ikke brukes av barn under 6 år. Barn over 6 år skal ha tilsyn av voksen.
- Stikk aldri hender eller føtter gjennom håndtak eller spenner.
- Unngå å ta skarpe svinger med båten, da dette kan føre til at produktet velter, noe som kan forårsake personskade.
- La aldri flere enn det antallet personer produsenten anbefaler bruke produktet samtidig.
- Dette produktet kan brukes av personer med en maksimal vekt på 125 kg.
- Dette produktet må ikke brukes under påvirkning av alkohol eller medisiner.
- Dette produktet er ikke beregnet å festes bak en båt.

Produsenten og forhandleren er ikke ansvarlige for hvordan produktet brukes, eller for eventuelle skader som kan oppstå ved bruk av produktet. All bruk skjer på egen risiko. Brukeren selv er ansvarlig for at produktet brukes på riktig måte ifølge instruksjonene. Produktet bør regelmessig kontrolleres for eventuelle skader. Bruk det ikke dersom det lekker luft eller har skader.

Produktbeskrivelse

- Kraftig PVC-plast
- Slitesterkt nylonovertrekk
- Oppblåsbar ryggstøtte
- Koppholder
- Tilslutningsbare oppbevaringslommer

Pump opp bassengstolen

1. Påse at lukkemekanismen på nylontrekket er ordentlig stengt.
2. Begynn med armstøtten og pump til den blir rynkefri og fast.
3. Pumpe deretter ryggstøtten og til slutt den utbrettbare delen.
4. Påse at alle ventiler er ordentlig lukket.

Husk at bassengstolen kan utvides når den eksponeres i direkte sollys. For å unngå skader på sømmer, tøm ved behov ut litt luft eller plasser bassengstolen i skyggen.

Vedlikehold

- For å unngå skader på bassengstolen, dra aldri bassengstolen på marken, men bær den til vannet.
- Rengjør bassengstolen med vann og et mildt rengjøringsmiddel. Unngå slipende rengjøringsmiddel og løsemiddel.
- Når bassengstolen ikke er i bruk, oppbevar den tomt for luft, rengjort og tørr i et svalt og tørt rom.

Ved problem eller øvrige spørsmål kan Du kontakt oss.

Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

NORGE • KUNDESENTER Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundesenter@clasohlson.no, Internett: www.clasohlson.no

CLAS OHLSON



Turvallisuus

Tämä tuote ei ole pelastus- eikä kellumisväline. Vain uimataitoinen saa käyttää tuotetta. Käytä aina kelluntaliiviä, kun käytät tuotetta.

Lue nämä ohjeet. Näin vähennät onnettomuus-, henkilövahinko- ja hukkumisriskiä.

- Tuote ei sovellu alle 6-vuotiaille lapsille. Yli 6-vuotiaat saavat käyttää tuolia vanhempien valvonnassa.
- Älä pujota käsiä tai jalkoja kahvan tai kiinnikkeiden läpi.
- Vältä nopeita liikkeitä, sillä ne saattavat johtaa vesilelun kaatumiseen, jolloin voit loukata itsesi.
- Noudata valmistajan ilmoittamaa sallittua henkilömäärää tuotteen päällä.
- Tuote ei sovellu yli 125 kg:n painoisille henkilöille.
- Tuotetta ei saa käyttää alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Tätä tuotetta ei saa vetää veneen perässä.

Valmistaja tai myyjä ei ole vastuussa tuotteen käytöstä tai sen aiheuttamista vammoista tai vahingoista. Käyttö tapahtuu aina omalla vastuulla. Tuotteen käyttäjä vastaa itse siitä, että tuotetta käytetään oikein ja käyttöohjeiden mukaisesti. Tuote tulee tarkastaa säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siitä vuotaa ilmaa tai se on vahingoittunut.

Tuotekuvaus

- Kestävää PVC-muovia
- Kulutuksen kestävä nailonpinta
- Puhallettava selkätuki
- Mukipidike
- Suljettavat säilytystaskut

Tuolin täyttäminen

1. Varmista, että nailonpinnan sulkukohta on kunnolla kiinni.
2. Aloita käsitukiosalla ja pumpppaa, kunnes se on rypytön ja kiinteä.
3. Pumpppaa sen jälkeen selkätuki ja lopuksi taittuva osa.
4. Varmista, että kaikki venttiilit ovat kunnolla kiinni.

Ota huomioon, että allastuoli saattaa laajentua altistuessaan suoralle auringonvalolle. Mikäli tuoli laajenee, voit välttää saumojen vauriot tyhjentämällä hieman ilmaa tai laittamalla tuoli varjoon.

Huolto ja ylläpito

- Älä vedä tuolia maassa, vaan kannaa se veteen, niin vältät vauriot.
- Puhdista tuoli vedellä ja miedolla pesuaineliuoksella. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Säilytä tuoli tyhjennettynä ja puhdistettuna viileässä ja kuivassa tilassa.

Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi

CLAS OHLSON