

Pre-Lit Christmas Tree Mat

Art.no 18-3648 Model 1
36-8002 1-1

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.


Safety

- The lights are not replaceable and cannot be removed.
- Never expose the product to rain, liquids or moisture.
- Never place the product close to sources of heat such as fires, radiators, fan heaters, etc.



This product is intended for indoor use only.

Instructions for use



1. Connect the mains lead to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
2. Place the mat in a suitable location and connect the mains adapter to an electrical socket.

Care and maintenance

- Unplug the mains adapter from the electrical socket and vacuum the mat carefully (set your vacuum cleaner to the lowest suction setting).
- Unplug the mains adapter from the electrical socket and store the mat in a dry, dust-free environment out of the reach of children whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Diameter 98 cm

Mains adapter

Input 220–240 V AC, 50 Hz

Output 2,9 V DC, 3,6 W

IP rating IP44

Double insulated

Julgransmatta med belysning

Art.nr 18-3648 Modell 1
36-8002 1-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Ljuskällorna är inte utbytbara och går inte att skruva ur.
- Utsätt inte produkten för vatten och fukt.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor som öppen spis, värmefläkt, kamin etc.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Användning



1. Anslut nätkabeln till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra fast med låsmuttern.
2. Placera mattan på golvet och anslut nätadaptern till ett vägguttag.

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och dammsug mattan försiktigt (ställ dammsugaren på låg effekt) vid behov.
- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och förvara mattan torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Diameter 98 cm

Nätadapter

In 220–240 V AC, 50 Hz

Ut 2,9 V DC, 3,6 W

Kapslingsklass IP44

Dubbellisolerad

Juletre matte med belysning

Art.nr. 18-3648 Modell 1
36-8002 1-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrues ut.
- Utsatt aldri produktet for vann eller fuktighet.
- Plasser aldri produktet i nærheten av varmekilder som ovn, varmeelementer, varmluftsvifter etc.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

Bruk



1. Koble strømkabelen til nettadapteren (det er kun mulig å koble den til på én måte) og trekk til med låsemutteren.
2. Plasser matten på ønsket sted og plugg støpselet til et strømuttak.

Vedlikehold

- Trekk nettadapteren ut av strømuttaket og støvsug produktet forsiktig (still støvsugeren på en lav effekt).
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt og støvfritt, og utliggerlig for barn. Trekk også ut støpselet.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Diameter 98 cm

Nettadapter

Inn 220–240 V AC, 50 Hz

Ut 2,9 V DC, 3,6 W

Kapslingsklasse IP44

Dobbeltisolert

Valaistu joulukuusenmatto

Tuoteno 18-3648 Malli 1
36-8002 1-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Lamppuja ei voi vaihtaa eikä irrottaa.
- Laitetta ei saa altistaa kosteudelle.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten takan, lämpöpuhaltimen tai kamiinin, eteen.



Laitte on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Käyttö



- Liitä virtajohto muuntajaan (se sopii vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.
- Sijoita matto haluamaasi paikkaan ja liitä muuntaja pistorasiaan.

Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja imuroida matto varovaisesti (säädä pölynimuri pienelle teholle).
- Jos mattoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta ja säilytä mattoa kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Halkaisija 98 cm

Muuntaja

Tulojännite 220–240 V AC, 50 Hz

Lähtöjännite 2,9 V DC, 3,6 W

Koteloitiluokka IP44

Kaksoiseristetty

Weihnachtsbaumdecke mit Beleuchtung

Art.Nr. 18-3648 Modell 1
36-8002 1-1

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Sicherheitshinweise

- Die Leuchtmittel können weder ausgetauscht noch herausgedreht werden.
- Das Produkt vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. einem Heizlüfter oder einem Kamin aufstellen.



Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

Bedienung



- Das Netzkabel an den Netzadapter anschließen (es passt nur auf eine Weise) und mit der Sicherungsmutter festschrauben.
- Das Produkt am gewünschten Ort platzieren und das Netzteil in eine Steckdose stecken.

Pflege und Wartung

- Das Netzteil aus der Steckdose ziehen und das Produkt bei Bedarf vorsichtig mit dem Staubsauger reinigen (mit der niedrigsten Saugleistung).
- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker abziehen und das Produkt trocken und staubfrei außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Durchmesser 98 cm

Netzteil

Primärspannung 220–240 V AC, 50 Hz

Sekundärspannung 2,9 V DC, 3,6 W

Schutzart IP44

Doppelt isoliert