

31-9345-1

Important information:

Recommended for outdoor use only.
Always keep the bubble gun upright.
Do not invert the toy during play.
Do not shoot bubbles at people or animals.
Keep solution outside of the fan vent.
Do not drink the bubble solution. If swallowed, drink plenty of water to dilute the solution.
If the solution enters the eye, immediately flush with plenty of water. If any irritation occurs, seek medical attention immediately.

Adult supervision during play is recommended.
Do not blow bubbles at anyone's head, face or eyes.
Keep bubble maker away from hair, face or eyes.
Packaging has to be kept since it contains important information.
Contents may vary in style, colour, shape and decoration from images shown on packaging or in advertising.

Read instructions carefully before play.

Cleaning instructions: Rinse the reservoir of the Bubble Gun with warm water after use. Do not immerse product in water. Wipe the product clean with a damp cloth after use.

31-9345-1

Viktig informasjon!

Endast för utomhusbruk.
Håll alltid såpbubbelpistolen upprätt.
Vänd den inte vid lek.
Blås/skjut inte bubblor mot människor eller djur.
Håll undan såpbubbellösningen från fläkten/motorn.
Drick inte såpbubbellösningen. Om den råkar sväljas, drick rikligt med vatten för att späda ut den. Om du får såpbubbellösning i ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten. Om ögonen blir irriterade, kontakta omedelbart sjukvård.

Uppsikt av vuxen rekommenderas när barn leker med produkten.
Blås inte bubblor mot huvud, ansikte eller ögon.
Håll undan såpbubbelmaskinen från hår, ansikte och ögon.
Spara förpackningen för ev. framtida bruk eftersom den innehåller viktig information.
Produkten kan avvika från bilder på förpackning och i reklam gällande stil, färg, form och dekor.

Läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten.

Skötsel: Skölj behållaren med varmt vatten efter användning. Sänk inte ned produkten i vatten. Torka av produkten med en torr trasa efter användning.

31-9345-1

Viktig informasjon!

Kun for utendørsbruk.
Hold alltid såpeboblepistolen oppreist.
Snu den ikke under bruk.
Blås/skyt ikke bobler mot mennesker eller dyr.
Hold såpebobleopløsningen unna viften/motoren.
Såpebobleopløsningen må ikke drikkes. Om den svelges, drikk rikelig med vann for å spe den ut. Får du såpebobleopløsning i øynene, skyll umiddelbart med mye vann. Blir øynene irritert, kontakt snarest helsepersonell.

Tilsyn av voksen anbefales når barn leker med produktet.
Blås ikke bobber mot hode, ansikt eller øyne.
Hold såpeboblemaskinen unna hår, ansikt og øyne.
Ta vare på forpakningen for ev. fremtidig bruk siden den inneholder viktig informasjon.
Produktet kan avvike fra bilder på forpakning og i reklame gjeldende utforming, farge og dekor.

Les alle instruksjoner grundig før produktet tas i bruk.

Vedlikehold: Skyll beholderen med varmt vann etter bruk. Produktet må ikke senkes ned i vann. Tørk av produktet med en tørr klut etter bruk.

31-9345-1

Tärkeää tietoa!

Vain ulkokäyttöön.

Pidä saippuakuplapiistooli aina pystyasennossa. Älä käännä sitä leikkiessä.

Älä puhalla/ammu saippuakuplia ihmisiä tai eläimiä kohti.

Pidä saippuakuplaliuos poissa puhaltimesta/moottorista.

Saippuakuplaliuosta ei saa juoda. Jos nielet liuosta, juo paljon vettä, mikä laimentaa liuosta.

Jos saippuakuplaliuosta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä. Jos silmät ärtyvät, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Aikuisen on suositeltavaa valvoa lasten leikkimistä tuotteella.

Saippuakuplia ei saa puhalttaa päätä, kasvoja eikä silmiä kohti.

Pidä saippuakuplakone kaukana hiuksista, kasvoista ja silmistä.

Säilytä pakkaus mahdollista tulevaa tarvetta varten, sillä pakkaus sisältää tärkeää tietoa.

Tuote saattaa poiketa pakkauksen ja mainosten kuvista tyylin, värin, muodon ja koristeiden osalta.

Lue kaikki ohjeet huolella ennen kuin käytät tuotetta.

Hoito-ohjeet: Huuhtelee säiliö käytön jälkeen lämpimällä vedellä. Älä upota tuotetta veteen. Kuivaa tuote käytön jälkeen kuivalla liinalla.

31-9345-1

Wichtige Information!

Nur für den Außenbereich geeignet.

Die Seifenblasenpistole immer aufrecht halten. Diese beim Spielen nicht umdrehen.

Die Blasen nicht auf Menschen oder Tiere richten/blasen.

Die Seifenblasenflüssigkeit nicht in die Nähe des Lüfters/Motors bringen.

Die Seifenblasenflüssigkeit nicht trinken. Bei unabsichtlicher Verschluckung reichlich Wasser trinken, damit sich diese verdünnt. Bei Augenkontakt mit der Flüssigkeit sofort mit Wasser spülen. Bei gereizten Augen sofort ärztlichen Rat einholen.

Wenn Kinder mit dem Produkt spielen, empfiehlt sich die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen.

Die Seifen nicht auf Kopf, Gesicht oder Augen richten.

Die Seifenblasenmaschine von Harren, Gesicht und Augen fernhalten.

Die Verpackung für eventuellen zukünftigen Gebrauch aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält.

Das Produkt kann von den Bildern auf der Verpackung und in der Werbung in Form, Stil, Farbe und Dekoration abweichen.

Vor der Benutzung alle Anweisungen genau durchlesen.

Pflege: Den Behälter nach dem Gebrauch mit warmem Wasser abspülen. Das Produkt nicht in Wasser tauchen. Das Produkt nach der Benutzung mit einem trockenen Tuch reinigen.