

Skateboard

Art.no 31-9262, 31-9262-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

Warning: Falling off a skateboard can result in serious physical injury.


- Never have a motor vehicle or bicycle tow you on the skateboard.
- Make sure that you can be seen by other road users and always follow the Highway Code.
- The product is only intended to be ridden by one person at a time.
- Avoid skateboarding in heavily trafficked or pedestrianised areas.
- Avoid skateboarding through water, soil or sand.
- Check that the load capacity of the product is suitable for your weight.
- Children under 8 years of age must not use the product without adult supervision.

Things to think about before beginning to skateboard

- Knee pads, wrist guards, elbow pads and a helmet should be worn at all times.
- The most common serious injuries sustained by skateboarders are fractures. Practise falling and rolling without using the skateboard before beginning to skateboard.
- Take your time and practise new tricks calmly and collectedly.
- If you are a beginner, ask an experienced skateboarder for advice about how to skateboard safely. Most severe injuries are sustained by beginners.
- Begin by practising in areas suitable for beginners, not on asphalt surfaces or roads. Avoid places where skateboarders have previously sustained serious injuries.
- Start on flat or gently sloped surfaces and at low speed. Jump off the skateboard before going too fast. Do not skateboard on steeper slopes than you can jump off the board without falling down.

- Avoid running and jumping on the skateboard before you know what you are doing.
- Prevent injuring bystanders by thinking about where the skateboard will end up after you have jumped off.
- Always think about your own safety and the safety of others when you skateboard. Never attempt to modify the skateboard in any way.
- Start by placing one foot on the skateboard and pushing on the ground with your other foot. If you lose your balance, jump off before you fall.
- Joining a local skateboard club or association will help with practical tips and advice.

Assembly



1. Tightening the kingpin nut (1) compresses the bushing (2). The tightness of the nut affects how much the truck (5) turns, which in turn affects how the deck (6) reacts when you skateboard. How much the nut is tightened depends on how heavy you are and your style of skateboarding. Adjust it to suit you requirements.
2. Remove any wrapping from the wheels before starting to skateboard.
3. The bearings (4) are sealed and maintenance-free. The exterior of the skateboard can be cleaned if necessary.
4. The self-locking nuts (3) can, after having been tightened and untightened several times, lose their self-locking capability. Replace if necessary.

Care and maintenance

- Clean the exterior of the skateboard by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Before skateboarding, inspect all the parts for any damage and check that all the nuts are tight.
- Always replace worn wheels and truck bushings before they fail and cause you to lose control of the skateboard.
- Check the deck for cracks and splinters and remove them or replace the deck before using the skateboard again. Never use the skateboard if the parts that have broken constitute a safety hazard.
- The skateboard should be stored in a dry place.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Max load	100 kg
Wheels	60 × 45 mm
Deck	60 × 18 × 14 cm

Skateboard

Art.nr 31-9262, 31-9262-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Varning! Om du faller från din skateboard kan det leda till svåra fysiska skador.


- Låt dig aldrig bogseras av cykel eller motorfordon när du står på produkten.
- Försäkra dig om att du är väl synlig och följ alla regler för platsen/gatan där du skejtar.
- Produkten är endast avsedd för att användas av en person i taget.
- Undvik att skejta på ytor med mycket trafik och på platser med fotgängare/folksamlingar.
- Skejta aldrig genom vatten, jord eller sand.
- Kontrollera att din vikt inte överstiger den som anges som produktens maxbelastning.
- Barn yngre än 8 år får inte använda produkten utan vuxens närvaro.

Tänk på detta innan du börjar skejta

- Använd knäskydd, handledsskydd, armbåggsskydd och hjälm.
- De vanligaste allvarigare olyckorna som drabbar skejtare är frakturer. Träna på att falla (t.ex. genom att rulla) utan skateboarden innan du börjar skejta.
- Ta god tid på dej och träna in nya trick i lugn och ro.
- Om du aldrig skejtat förut, fråga en van skejtare om råd så att du skejtar på ett säkert sätt. De flesta svåra olyckor drabbar nybörjare.
- Börja öva på ytor som är lämpliga för nybörjare, välj inte asfalterade ytor eller gator. Speciellt inte sådana platser där skejtare eller andra personer tidigare har drabbats av svåra olyckor.
- Börja på en plan eller svagt lutande yta och ha låg fart, hoppa av om det börjar gå för fort. Skejta inte i brantare backar än att du kan hoppa av skateboarden utan att falla.

- Undvik att springa och i farten hoppa på skateboarden förrän du är säker på vad du gör.
- Tänk på var skateboarden tar vägen när du hoppar av så att den inte skadar någon annan.
- Tänk alltid på din egen och andras säkerhet när du skejtar. Försök aldrig ändra eller modifiera skateboarden på något sätt.
- Starta genom att sätta ena foten på skateboarden samtidigt som du skjuter fart med den andra. Om du tappar balansen, hoppa av innan du faller.
- Om det finns en klubb eller förening för skejtare där du bor, gå med i den så har du möjlighet att bli en bättre skejtare.

Montering



1. Genom att dra åt muttern (1) trycks truckgummit (2) ihop. Hur mycket du drar åt muttern påverkar truckarna (5) vilket i sin tur påverkar hur skateboarden (6) beter sig när du skejtar. Hur mycket du ska dra påverkas av din vikt och hur du skejtar, prova dig fram.
2. Ta bort ev. skyddsplast från hjulen innan du börjar skejta.
3. Kullagren (4) är kapslade och underhållsfria. Rengör alla delar utvändigt vid behov.
4. De självlåsande muttrarna (3) kan efter att ha lossats och dragits åt flera gånger förlora sin självlåsande funktion. Byt ut muttrarna vid behov.

Skötsel och underhåll

- Rengör skateboarden med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Kontrollera alltid att alla delar är hela, att alla skruvar och muttrar är åtdragna och att skateboarden inte har sprickor eller andra skador innan du börjar skejta.
- Byt alltid ut slitna hjul och utslitit truckgummi innan delarna gör att du förlorar kontrollen över skateboarden.
- Om skateboarden slits på ett sådant sätt att mindre flisor och trästickor bryts loss, ta försiktigt bort dessa innan du fortsätter skejta. Använd aldrig skateboarden om delarna som brutits loss utgör en säkerhetsrisk.
- Förvara din skateboard torr om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Maxbelastning	100 kg
Hjul	60 × 45 mm
Mått	60 × 18 × 14 cm

Skateboard

Art.nr. 31-9262, 31-9262-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

Advarsel! Fall ved skating kan føre til alvorlige fysiske skader.


- Man må aldri la seg bli trukket etter sykkel eller motorkjøretøy når man står på skateboardet.
- Påse at du er godt synlig og følg alle regler for plasser og steder du skal skate.
- Produktet er kun beregnet brukt av én person av gangen.
- Unngå plasser med mye trafikk og steder hvor det er mange fotgjengere eller folkeansamlinger.
- Ikke skate gjennom vann, jord eller sand.
- Sjekk at ikke vekten din overstiger det som er oppgitt som maks belastning på brettet.
- Barn som er yngre enn 8 år skal kun skate under tilsyn av voksne.

Husk dette før du starter skatingen

- Bruk knebeskyttere, håndleddsbeskyttere, albueskyttere og hjelm.
- De mest vanlige skadene man kan bli utsatt for ved skating er bruddskader. Tren på å falle (f.eks. ved å rulle) uten skateboard før du begynner å skate.
- Bruk god tid og tren inn nye triks i ro og fred.
- Hvis du aldri har skatet før, så spør noen med erfaring om råd og veiledning. De fleste alvorlige skader forekommer blant nybegynnere.
- Start på steder som er lett for nybegynnere. Ikke velg asfaltflater eller gater, og ikke steder hvor skatere eller andre personer tidligere har blitt utsatt for farlige ulykker.
- Start på en plan flate eller en flate med svak helling. Hopp av brettet hvis det begynner å gå fort. Ikke stå i bakker som er brattere enn at du kan hoppe av brettet uten å falle.
- Unngå å løpe i gang brettet til du vet hvordan du skal gjøre det.

- Det er viktig å ha kontroll på hvilken vei brettet tar når du hopper av så du ikke skader noen eller noe.
- Du må alltid tenke på egen og andres sikkerhet når du skater. Produktet må ikke modifiseres eller endres på.
- Start skatingen ved å stå med den ene foten på brettet og spark fart med den andre. Hvis du mister balansen bør du hoppe av før du faller.
- Hvis det er en klubb eller forening for skatere der du bor, bør du melde deg inn i den, så har du mulighet til bli en bedre skater.

Montering



1. Ved å trekke til mutteren (1) trykkes fôringen (2) sammen. Trucken (5) blir påvirket av hvor mye du drar til mutteren, noe som videre påvirker hvordan skateboardet (6) ter seg når du skater. Vekten din og hvordan du ønsker å skate er bestemmende for hvor mye du skal dra til.
2. Fjern ev. beskyttelsesplast fra hjulene før du starter skatingen.
3. Kulelagrene (4) er innkapslede og vedlikeholdsfrie. Rengjør alle øvrige deler etter behov.
4. De selvlåsende mutterne (3) kan, etter å ha blitt løsnet og trukket til mange ganger, miste noe av sin selvlåsingsfunksjon. Skift dem ut ved behov.

Stell og vedlikehold

- Rengjør skateboardet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Kontroller alltid at alle deler er hele, at alle skruer og muttere er trukket til og at skateboardet ikke har sprekker eller andre skader før du starter skatingen.
- Skift hjulene når de er slitte. Det samme gjelder truckene. Slitte deler gjør at du lett mister kontrollen over skateboardet.
- Hvis skateboardet slites på en måte så mindre fliser og trestykker brytes løs må disse fjernes før du fortsetter skatingen. Bruk ikke brettet hvis delene som fjernes går ut over sikkerheten.
- Oppbevar alltid skateboardet tørt når det ikke er i bruk, spesielt ved lengre oppslagsperioder.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Maksimumsbelastning	100 kg
Hjul	60 × 45 mm
Mål	60 × 18 × 14 cm

Rullalauta

Tuotenro 31-9262, 31-9262-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Varoitus! Rullalaudan kanssa kaatuminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.


- Rullalautaa ei saa vetää polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla, kun seisot sen päällä.
- Noudata rullalautaillessa kaikkia liikennesääntöjä ja varmista, että muut tielläliikkujat näkevät sinut.
- Rullalautaa saa käyttää kerrallaan vain yksi henkilö.
- Älä käytä rullalautaa paikoissa, joissa on paljon liikennettä tai paljon ihmisiä.
- Älä rullalautaile veden, mullan tai hiekan päällä.
- Varmista, että painosi ei ylitä rullalaudan suurinta sallittua painoa.
- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää rullalautaa ilman aikuisen valvontaa.

Ota huomioon ennen rullalautailun aloittamista

- Käytä polvisuojia, rannesuojia, kyynärsuojia ja kypärää.
- Rullalautailijoiden tavallisimmat vakavammat onnettomuudet ovat luunmurtumia. Harjoittele turvallista kaatumista (esim. rullaamalla) ilman rullalautaa ennen rullalautailun aloittamista.
- Opettele uudet temput rauhallisesti ajan kanssa.
- Jos et ole rullalautailut aiemmin, kysy neuvoja kokoneelta rullalautailijalta. Useimmat vakavat loukkaantumiset sattuvat aloittelijoille.
- Aloita rullalautaileminen aloittelijoille sopivalla alustalla. Älä rullalautaile aluksi asfaltoidulla alustalla. Vältä rullalautailua erityisesti paikoissa, joissa rullalautailijat ovat aiemmin loukkaantuneet vakavasti.
- Aloita tasaisella tai loivasti viettävällä alustalla ja pidä vauhti alhaisena. Hyppää pois rullalaudan päältä, jos vauhti kiihtyy liikaa. Älä rullalautaile mäessä, joka on niin jyrkkä, että et voi hypätä pois rullalaudan päältä kaatumatta.

- Älä juokse ja hyppää rullalaudan päälle vauhdissa ennen kuin osaat varmasti tehdä sen.
- Mieti etukäteen, mihin rullalauta liikkuu kun hyppäät pois sen päältä, jotta se ei vahingoita sivullisia.
- Ota aina huomioon oma ja muiden turvallisuus. Älä muuta rullalautaa millään tavalla.
- Aloita nostamalla toinen jalka rullalaudan päälle ja antamalla vauhtia toisella jalalla. Jos menetät tasapainon, hyppää pois rullalaudan päältä ennen kuin kaadut.
- Jos asuinseudullasi on rullalautailukerhoa tai -seuraa, suosittelemme liittymistä siihen.

Asennus



1. Kumihylsy (2) painuu kasaan kiristämällä mutteria (1). Mutterin kiristäminen vaikuttaa trukkeihin (5) ja rullalaudan (6) kallistumiseen. Mutterin kiristämiseen vaikuttaa käyttäjän paino ja rullalautailutapa. Optimaalisen säädön löydät kokeilemalla.
2. Poista renkaiden mahdolliset suojamuovit ennen käyttöä.
3. Puristetut kuulalaakerit (4) ovat huoltovapaat. Puhdista kaikkien osien ulkopinnat tarvittaessa.
4. Itselukittuvat mutterit (3) saattavat menettää itselukittumistoiminnon, jos niitä avataan ja lukitaan useita kertoja. Vaihda mutterit tarvittaessa.

Huolto ja ylläpito

- Pyyhi rullalauta kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Tarkista aina ennen rullalautailun aloittamista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat kunnolla kiinni ja että rullalaudassa ei ole halkeamia tai muita vaurioita.
- Vaihda aina kuluneet renkaat ja kumihylsyt ennen kuin kuluneet osat aiheuttavat rullalaudan hallinnan menettämisen.
- Jos rullalauta kuluu niin, että siinä on irrallisia puutikkuja, irrota ne varovasti ennen rullalautailun jatkamista. Älä käytä rullalautaa, jos irronneet osat muodostavat turvallisuusriskin.
- Säilytä rullalautaa kuivassa tilassa silloin kun sitä ei käytetä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Enimmäiskuormitus	100 kg
Renkaat	60 × 45 mm
Mitat	60 × 18 × 14 cm

Skateboard

Art.Nr. 31-9262, 31-9262-1

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

Warnung: Stürze vom Skateboard können zu schweren Verletzungen führen.


- Niemals auf dem Skateboard von einem Fahrrad oder anderen Fahrzeugen ziehen lassen.
- Gute Sichtbarkeit sicherstellen und alle vor Ort geltenden Regeln befolgen.
- Das Produkt ist ausschließlich für die Benutzung einer Person vorgesehen.
- Skateboardfahren an verkehrsreichen Orten und Orten mit vielen Fußgängern vermeiden.
- Nicht durch Wasser, Erde oder Sand skaten.
- Sicherstellen, dass das eigene Gewicht nicht den angegebenen Maximalwert für das Produkt übersteigt.
- Die Benutzung durch Kinder unter 8 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen ist nicht erlaubt.

Vor Gebrauch Folgendes beachten

- Bei der Benutzung stets Kniebeschützer, Handgelenkschoner, Ellenbogenschoner und Helm tragen.
- Frakturen sind die am häufigsten auftretenden Verletzungen beim Skaten. Vor der Benutzung des Skateboards das richtige Fallen ohne Skateboard üben (z. B. durch Abrollen).
- Neue Tricks mit Geduld und Sorgfalt einüben.
- Ist dies das erste Mal, dass geskatet wird, empfiehlt es sich einen erfahrenen Skater zu Rate zu ziehen. Die meisten schweren Unfälle passieren Anfängern.
- Auf für Anfänger geeigneter Oberfläche anfangen, nicht auf asphaltierten Oberflächen oder Straßen. Unfallschwerpunkte, an denen andere Skater zu Schaden gekommen sind unbedingt vermeiden.
- Auf einer ebenen oder leicht abgesenkten Oberfläche mit niedriger Geschwindigkeit anfangen und abspringen falls es zu schnell geht. Nur auf solchen Neigungen skaten, bei denen im Notfall problemlos vom Skateboard abgesprungen werden kann.

- Ein Aufspringen auf das Skateboard mit Anlauf erst dann durchführen, wenn dies gefahrenfrei beherrscht wird.
- Beim Abspringen vom Skateboard sicherstellen, dass dies nicht andere Personen in Gefahr bringt.
- Beim Skaten stets an die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer denken. Niemals versuchen, das Skateboard zu modifizieren oder anderweitig Änderungen daran vorzunehmen.
- Zum Starten einen Fuß auf das Skateboard setzen und mit dem anderen sachte anschieben. Bevor aus dem Gleichgewicht gekommen wird vom Skateboard abspringen.
- Sollte es einen Skateboard-Verein in der Nähe geben, empfiehlt es sich diesem beizutreten.

Montage



1. Durch Festziehen der Muttern (1) werden die Lenkgummies (2) zusammengezogen. Je nachdem wie hart diese Muttern angezogen sind beeinflusst dies die Lenkung (5) was sich auf das Fahrverhalten des Skateboards (6) auswirkt. Die Härte der Lenkung muss je nach Körpergewicht und Skatestyle angepasst werden. Dies wird am einfachsten durch Ausprobieren herausgefunden.
2. Vor dem Skaten ggf. die Schutzabdeckungen von den Rädern entfernen.
3. Die Kugellager (4) sind versiegelt und damit wartungsfrei. Alle anderen Teile bei Bedarf reinigen.
4. Die Stoppmuttern (3) können nach wiederholtem Lösen und erneutem Festziehen ihre Stopfunktion verlieren. Die Muttern bei Bedarf auswechseln.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.
- Sicherstellen, dass alle Teile unversehrt sind, dass alle Schrauben fest sitzen und dass es keine Risse oder andere Schäden im Skateboard gibt.
- Verschlossene Räder und Lenkgummies austauschen bevor sie das Fahrverhalten beeinträchtigen.
- Sollte das Skateboard so beschädigt werden, dass Splitter entstehen, müssen diese vor einer erneuten Benutzung entfernt werden. Das Gerät unter keinen Umständen benutzen wenn beeinträchtigte Teile ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Bei längerer Nichtbenutzung das Skateboard trocken aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Maximale Tragfähigkeit	100 kg
Räder	60 × 45 mm
Abmessungen	60 × 18 × 14 cm